

DP690

Digital Piano

美 得 理 数 码 钢 琴

使用说明书 INSTRUCTION MANUAL

www.medeli.com

欢迎您使用美得理数码钢琴

尊敬的用户:

感谢您选用美得理数码钢琴!这款外观精美,操作简便,适用于学习与演奏的数码钢琴,是本公司全体员工不懈努力、孜孜以求的结晶,本琴不仅拥有精美的音色和动感的节奏,还具有强大的学习功能,使用学习功能可以通过3种不同的方式让用户学习演奏本琴中的歌曲,并可分 左、右手学习,同时配合LCD上的五线谱指示让学习变得更直观,更简便,使用户能很快地学会弹奏一些曲目,并通过评价功能增加用户的兴趣。本琴还有实时录音、节奏录音、和弦字典等功能。音色、节奏采用直选钮及指轮盘相结合,方便用户演奏使用。我们竭诚希望这部精工制造、功能丰富的数码钢琴能充分发挥您的音乐天赋,给您带来无比快乐和美妙的音乐享受。

为使您的演奏得以理想发挥,使用前敬请仔细阅读本说明书,此外,请保管好本说明书以备后用。

装箱单

尊敬的用户,当您选购本数码钢琴后,请检查以下物品是否齐全。

● 琴体(含电源线)

● 左支架

● 右支架

● 脚踏盒 (含脚踏线)

● 背板

● 螺丝包

● 美得理售后保修证书

• 使用说明书

注意事项

尊敬的用户,在您使用前请仔细阅读此注意事项:

设置场所

- 不要将本琴置于不稳定的地方,以免跌落造成损坏。
- 不要将本琴置于多尘土、振动、寒冷或高温的环境中(如阳光直射处、暖气旁),以免损伤外观及内部元件。
- 不要在其他电器附近使用本琴,如电视机、收音机等,以免产生干扰。

电源

- 拔本琴的电源插头时,要握住插头,切勿用力狠拉电线,以免电线和插座受损。
- 清洁琴体前请先拔掉电源插头,不要用湿手插拔电源插头。
- 更期检查电源插头并清除积于其上的污垢。
- 当不使用本琴或打雷时,请拔掉电源线。
- 当有大功率的电器在同一插座上时,请拔去其它电源线,如电加热器、电烤箱等。

操作说明

- ◆ 本机内含有锂电池,锂电池投入火中会有爆炸危险,禁止投入火中。
- 锂电池更换不当会有爆炸危险,请用同样类型或等效类型的锂电池来更换。
- 操作开关按钮及拔连接线时,不要用力过猛。
- 不要长时间把本琴的音量开到很大或感觉不适应的程度来演奏,建议您将旋钮调到最大音量的三分之二处,以免造成永久性听力下降。
- 与其他电器设备(如电脑、音响等)连接之前应先关闭所有的电源。在开关这些设备时,应先将所有音量控制器 置于最低。并且应该一边演奏本琴一边将外接设备的音量从最小逐渐提升到所需要的音量。
- 供电电缆、电线上发现断线或接触不良等,请勿继续使用,以防引致火灾、触电等事故。
- 本琴有时会因操作不当而导致功能紊乱,此时需采取复位操作:关机等待30秒后,重新开机,功能将恢复正常。

维修·保养

- 避免本琴遭受雨淋,不要在水边或潮湿环境下使用。不要在琴上放置盛有液体的容器,以免液体流入琴内,损伤内部 元器件。
- 清洁本琴时,请用干燥柔软布擦拭,不可使用带有化学腐蚀性溶剂清洗擦拭。
- 切勿用酒精或其他溶剂性清洗液清洁显示屏,以免损伤液晶显示屏及表面,请用镜头纸或专用显示屏清洗液清洁显示屏。
- 不要自行拆开琴体或试图分析其中的部件,也不要对内部电路做任何变动。
 如果使用中出现功能异常,请立即停止使用并交由合格的美得理维修员检修。

主要特点

● 键盘: 88键锤式触感逐级配重力度键盘。

● 显示屏: LCD多功能白色背光液晶显示屏。

● 音色: 共600种,其中包含40种中国民族音色,详见附录表,有28种常用音色可以直选。

● 节奏: 共223种节奏,包含3首用户节奏,详见附录表,有16种常用节奏可以直选。

● 示范曲: 共有2首不同风格的示范曲,详见附录表。

● 歌曲: 共100首,每首歌曲都具有三步学习功能,并能够对学习结果进行评价。

● 数码效果: 使用此功能将使您听到更开阔和更饱满的演奏效果。

● 和弦方式: 单、多指和弦复用,全键盘模式。

● 和弦字典: 便于用户学习和弦。

● 实时录音: 可录制3首用户歌曲,每首用户歌曲最多有1轨伴奏音轨.5轨旋律音轨。

● 节奏录音: 最多可录制3首用户节奏,每首包括八个段落,每段可以选择八个轨道。

● SD卡存储功能:可以保存用户节奏数据、实时录音数据(用户歌曲),可以播放MIDI文件。

● 存储功能: 8个记忆库,每个记忆库有6个存储记忆状态,共48个存储。

● 调音台: 可调节各声部音量大小。

● 踏板功能: 延音踏板,后延音踏板,多功能踏板(弱音踏板,存储记忆状态切换,节奏

启动/停止踏板)

● 接口: MIDI IN/OUT接口, USB接口, 耳机接口, 踏板接口, 辅助输出接口。

同时按住[+/是]、[-/否]钮开机,本琴将恢复所有的出厂设定;您将丢失您的所有设置信息和创作内容。


目录

| 装配步骤 | 第6-8页 | * 存储/调用记忆参数 | 第34页 |
|--|--------------|----------------------|---------------------|
| 面板控制与各部件介绍 | 第9页 | * 可存储的参数 | 第34页 |
| *正面面板控制 | 第10-11页 | 单触键设置 | 第35页 |
| *LCD液晶显示屏 | 第11页 | 录音功能 | |
| 接口的使用方法 | | * 录音准备 | 第36页 |
| * 电源插座 | . 第12页 | * 开始录音 * 结束录音 | 第37页 |
| * 耳机接口 | 第12页 | * | 第37页 第37-38页 |
| *辅助输出接口 | 第12页 | * 删除录音 | 第38页 |
| *延音踏板接口 | 第13页 | 节奏录音 | 第39-41页 |
| *USB接口 | 第13页 | * 节奏录制步骤 | 第41-42页 |
| * MIDI输出/输入接口 | 第13页 | * 节奏复制步骤 | 第42-43页 |
| 基本操作 | | *节奏量化步骤 | 第43-45页 |
| | 第14页 | * 节奏编辑步骤 | 第45-46页 |
| *开机组合键 *电源开关与主音量 | 第14页 第14页 | * 节奏删除步骤 | 第47-48页 |
| * 明亮度调节 | 第14页 | 歌曲 | 第49页 |
| *示范曲 | 第15页 | *歌曲的学习功能 | 第50页 |
| 音色和效果 | | * 学习模式1 | 第50页 |
| *选择音色 | 第16页 | * 学习模式2 | 第51页 |
| *双音色 | 第16-17页 | * 学习模式3 | 第51页 |
| *键分离/下音色 | 第17页 | 和弦字典 | 第52-54页 |
| * 数码效果 | 第18页 | | 第 32-34贝 |
| * 力度 | 第19页 | 踏板功能 | 第55页 |
| *移调 | 第19页 | SD 卡功能 | ** - / - |
| *钢琴 | 第20页 | | 第56页 |
| 自动伴奏 | http:// | * SD卡按键操作 | 第56页 第57页 |
| *选择节奏 | 第21页 | * 载入操作 | 第57.贝 第58-59页 |
| *播放/停止节奏 | 第22-23页 | *保存操作 | 第59-61页 |
| * 前奏/尾声 * 插入A/插入B | 第23-24页 | * 删除操作 | 第61页 |
| * 抽入A/抽入D * 速度 | 第24页 第25页 | *格式化操作 | 第61页 |
| *伴奏音量 | | | |
| *渐强/渐弱 | | 连接到计算机 | 第62页 |
| * 自动低音和弦 | | * 什么是MIDI * USB连接 | 第62-63页 |
| *节拍器 | 第29页 | * MIDI连接 | 第63页 |
| 功能菜单 | | * MIDI的主要应用 | 第63-64页 |
| * 音调 | 第30页 | | 3,000 |
| * 节拍种类 | 第31页 | 规格 | 第65页 |
| * 键分离点 | 第31页 | | |
| * 踏板定义 | 第31页 | 问题排除 | 第65页 |
| * 混响深度 | 第32页 | 附录 | |
| * 合唱深度 | 第32页 | * 附录一: 音色表 | 第66-73页 |
| *MIDI设置 | 第32页 | * 附录二: 节奏表 | 第74-76页 |
| 调音台 | 第33页 | * 附录三: 歌曲表 | 第77-79页 |
| 存储记忆状态 | | * 附录四:示范曲表 | 第79页 |
| 1子间 亿1亿10000000000000000000000000000000000 | 第34页 | * 附录五: 和弦表 | 第80页 |
| ·· ,6 0/ + · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 歩○ サ火 | * 附录六: MIDI接收/发送标准 | 第81页 |

装配步骤

1.琴体 2. 琴谱架

1、 打开包装箱,检查下列配件是否齐备。




9.左金属条


10. 右金属条

装配步骤


2、请将左、右支架组件与左、右支架前脚条分别用一颗ø6x45的螺丝连接拧紧,如下图所示:



3、请将组装好的左、右琴脚架(步骤2)分别与左、右金属条各用两颗ø6x18的螺丝连接拧紧,如图所示。




4、将脚踏盒放在如图所示的位置,用四颗Ø6x35的螺丝拧紧。(在装之前保证方向正确)




装配步骤


5、请将背板用两颗ø6x12螺丝、四颗ø4x15的螺丝,固定在已完成的步骤4的脚架上。



6、请将琴体放在已完成步骤5上,用四颗手扳螺丝及两颗ø6x18的螺丝对准孔位,拧紧。




7、基本安装完成后,将电线固定扣贴在脚架上用于固定电线;调节脚踏底部的支撑螺丝使其紧密接触地面;将脚踏线插入琴体底部踏板插孔中,然后接通电源,即可开机。



面板控制与各部件介绍


平面



- ① 功能面板 (详见下页介绍)
- 2 耳机接口

- ③ 谱架
- 4 键盘


背面



- 6 USB接口
- 6 踏板接口

- 7 MIDI接口
- 8 辅助输出接口

正面



- 9 弱音踏板 (多功能踏板)
- ❶ 后延音踏板

⑪ 延音踏板

0 0


面板控制与屏幕显示

-暂停 ■

-重复 A/B

-快退 --

-快进 ---



12

13

10

- -同步停止
- -同步启动
- -前奏/尾声
- -插入A
- -插入 B
- -渐强/新弱
- -和弦模式
- LCD 液晶显示屏
- 左手按钮
- 记忆库按钮 13
- 单触键设置(M1-M4) 20
- 单触键设置按钮
- 节奏按钮 22
- 音色按钮
- 24 歌曲按钮
- 钢琴按钮 25
- 节拍器按钮 26
- 27 指轮盘
- 28 -/否按钮
- 2
- +/是按钮
- 30 音色直选钮
- 3 节奏录音按钮
- 32 录音功能
- - -录音按钮
 - -回放/停止按钮
 - -伴奏音轨按钮
 - -旋律音轨1按钮
 - -旋律音轨2按钮
 - -旋律音轨3按钮
 - -旋律音轨4按钮
 - -旋律音轨5按钮
- 双音色 33
- 34 下音色
- 35 数码效果
- 力度


39

- SD+
- 37 菜单按钮
- 38 执行按钮

SD卡插口

- 1 右手按钮 12 13 和弦字典按钮 12) 学习按钮 Œ 功能上翻按钮
- 功能下翻按钮 10
- Ð 调音台按钮
- 存储按钮 (M1-M6) 19
- 2
- - 示范曲 (同时按[节奏]、[音色]钮可播放示范曲)






22 23

SPLIT

тоисн


面板控制与屏幕显示

● 电源开/关按钮



LCD液晶显示屏

- ① 双音色指示
- ❷ 下音色指示
- 3 力度指示
- ₫ 数码效果指示
- ⑤ 音色/节奏/示范曲/歌曲指示
- 6 录音/节奏录音指示
- 小节指示
- ❸ 节拍拍点指示
- ⑨ 速度指示
- 10 和弦指示
- 存储/单触键设置指示
- № 左手/右手学习模式指示
- ☎ 简谱指示
- ⚠ 插入A/B指示
- 高音谱表音符指示
- € 低音谱表音符指示
- ⑥ SD卡指示



接口的使用方法

电源插座

1、确认本琴的[电源开/关]钮 处于关闭状态。



2、将[主音量]控制旋 钮旋转至最小。



3、 将交流电源插头 插入电源插座上。




4、完成以上步骤,方可安全开机。

注意:

- 当不使用本琴或打雷时,请将电源插头拔下。
- ●有关"电源要求"还可以参阅注意事项里的内容。

耳机接口

- 1、将耳机插头接入本琴底部耳机接口Jack 2上,此时本 电钢琴内部扬声器将自动切断,然后,您就可以尽情 地演奏,而无需担心打扰他人。
- 2、将耳机插头接入本琴底部耳机接口Jack 1上,此时本琴内部扬声器和耳机同时发声。



注意:

- ●不要长时间将本琴音量开到很大使用耳机,这样做有可能导致失聪。
- 为防止损坏扬声器,在连接外部设备之前,应将其音量调至最小值。如果不能遵循这些事项,则可能引起触电 或设备损坏。


辅助输出接口

将本琴与外部音响设备连接,可获得更好的 音乐效果,如演出等。

1、本琴的输出接口分左、右两个声道,将两条音响连接线的一端分别插入本琴背面面板的辅助输出接口AUX OUT L/MONO and R 上,另一端接到音响的输入接口上,此时,便可获得外部立体声效果。

提示:


●只有左、右声道全部接入音响,才能获得立体声效果。单接一个插孔,只能出来一个声道。



接口的使用方法

延音踏板接口

将脚踏板插头接到本琴背部脚踏板接口[PEDAL]上,可实现延音踏板、后延音踏板及弱音踏板(多功能踏板)功能。




注意:

- 当您踩住延音踏板,弹奏键盘时,将产生优雅的延音效果。
- 您需要先弹奏键盘不放,再踩下踏板,才会产生后延音效果。
- 当您踩住弱音踏板,键盘音量会减弱,且音色也将产生轻微的变化。

USB接口

- 1、只要您将本琴的USB接口与计算机的USB接口妥当连接,便能在二者之间传送MIDI数据。
- 2、使用USB数据传送功能,需要完成下述操作:
- 使用标准的USB连接线,连接计算机的USB接口与本 琴的USB接口。
- 在计算机上安装USB MIDI的驱动程序。(具体操作 说明详见"连接到计算机"及相关程序。)



MIDI输出/输入接口

MIDI是"Musical Instrument Digital Interface" (即乐器数字接口)的缩写。通过发送和接受可兼容的"音符信息""程序信息""力度信息"和各种其它类型的MIDI数据或信息,能够使电子乐器相互之间进行交流。

1、MIDI输出(MIDI OUT)

利用MIDI连接线可将MIDI输出接口MIDI OUT 连接到另外一台兼容MIDI电子设备的MIDI输入接口上。利用MIDI输出,可传送本琴的MIDI数据。当某个音符被奏出,则相应的MIDI信息会被传输出去,而且它还会通过传输程序变化信息来控制其它的MIDI设备。



2、MIDI输入(MIDI IN)

利用MIDI连接线可将MIDI输入接口MIDI IN 连接到另外一台兼容MIDI电子设备的MIDI输出接口上。利用MIDI输入,本琴可以接收外部MIDI设备的音符信息,程序信息和力度信息等MIDI数据,即本琴可以用作数字音源器。

基本操作

开机组合键

1、同时按住[录音]、[回放/停止]钮不放再按琴体的电源开 关[POWER]钮开机,可删除所有实时录音数据。



2、同时按住[存储]、[M1]钮不放再按琴体的电源开关 [POWER]钮开机,所有存储记忆状态中保存的数据都 将恢复到出厂设置。

3、同时按住[+/是]、[-/否]钮不放再按琴体的电源开关 [POWER]钮开机,所有面板参数都将恢复到出厂设置。

按钮




电源开关与主音量

- 1、首先,您需确认正确连接电源。
- 2、将音量调到最小,按下[POWER]电源开关钮,LCD 液晶显示屏上显示数据表示本琴已开机。若再次按 [POWER]电源开关钮,表明本琴已关机。



3、开机后,向右旋转主音量钮,整体音量由小变大,向左旋转主音量钮,整体音量由大变小,您可以根据需要进行调整。



明亮度调节

可通过面板上的明亮度调节钮调节音色的明亮度效果, 往右旋转[明亮度调节]钮,可增强高音效果使声音变 亮,往左旋转[明亮度调节]钮,可增强其低音效果使 声音变暗。




示范曲


本琴共有2首不同风格的示范曲(详见附录), 用来展示本琴优美的音质。

1、同时按下[音色]和[节奏]钮进入示范曲状态,DEMO标志点亮,并大循环播放所有示范曲。





2、可用[+/是]、[-/否]钮或指轮盘选择示范曲。



3、再次同时按[音色]和[节奏]钮或[启动/停止]钮停止播放示范曲,LCD显示屏恢复到以前的状态。

提示:

●在播放示范曲时,LCD液晶显示屏上显示示范曲名 称、速度、节拍拍点及小节数等。



注意:

●在示范曲播放过程中,除按[示范曲]钮、[启动/停止]钮、[速度]钮、指轮盘、[+/是]、[-/否]钮、音量钮、电源开关钮有效外,其他按钮操作无效,琴键也同时屏蔽。


音色和效果

本琴共有600种逼真音色,其中40种中国民族音色。(详见附录表)为了您更好的演奏音色,我们还提供了与音色相关的效果功能。


选择音色


1 开机默认音色为001号音色,LCD液晶显示屏的"VOICE R1"标志点亮,同时显示当前音色名称及序号。此时,您可以按音色直选钮选择音色,也可以用[+/是]、[-/否]钮逐一增加或递减当前音色,或用指轮盘快速选择音色。





2 音色直选钮有14个,共28个直选音色。一个直选钮包含上下两层不同的音色,第一次按下的是上层音色,再按一次为下层音色。开机默认为上层音色。






● 音色直选

直选钮操作方式,例:如果您想选择001号音色,您可以直接按音色直选钮第一排第一个即可选择,(此时,如按其他音色直选钮,默认为按钮上排音色);如果您想选择024号音色,则只需再次按音色直选钮第一排第一个即可,(此时,如果按其他音色直选钮,自动默认为下排音色)。

3 如果您已经选择好音色,现在就可以演奏。





注意:


- ●从其它状态按[音色]钮切换到音色状态时,LCD液晶显示屏VOICE R1标志点亮,同时显示第一音色名称,之后每按一下[音色]钮,会判断当前双音色和下音色是否打开,在当前打开的音色之间轮流切换显示,切换顺序按VOICER1->VOICE R 2->VOICE L->VOICE R1。(自动跳过没有打开的音色)。
- ●在直选按钮的切换过程中,注意其音色切换的规律:如反复按同一直选钮,则在上下层音色间切换; 当一个直选钮的状态为上层时,切换至另一直选钮,则切换后的状态也为上层;当一个直选钮的状态 为下层时,切换至另一直选钮,则切换后的状态也为下层。


双音色

本琴具有双音色功能,您可以通过此功能将本琴任意两种音色叠加起来同时发声产生新的音色效果,以丰富音乐的层次感,仿佛两种乐器在同时演奏。启动双音色功能前的音色为第一音色 "VOICE R 2"。

音色和效果

1、按下[双音色]钮,进入双音色状态,LCD液晶显示屏上"VOICE R 2"标志点亮,同时,右侧状态光标指向"双音色",LCD液晶显示屏显示当前双音色名称及序号。






- 2、可通过[+/是]、[-/否]钮、指轮盘或直选钮选择所需要的双音色,开机默认为265号音色。
- **3**、此时您弹奏琴键所发出的声音是由两种音色叠加而成的。
- 4、在双音色状态下,按[双音色]钮,可关闭双音色效果, LCD液晶显示屏的 "VOICE R2"标志与双音色状态光 标熄灭,LCD显示屏恢复到以前的状态。



●在未打开自动低音和弦时,全键盘都有双音色功能。 自动低音和弦打开后,左手区键盘不具备双音色功能。



弹奏琴键所发出的 声音是由两种音色 叠加而成的。


键分离/下音色

此功能可通过键分离点把琴键分成左右两个独立的演奏区域,使左右手各具有不同的音色。被分离的左手音色称为下音色,键分离点可以按照自己的需要在任意琴键上设定。


- 1、按[下音色]钮,LCD液晶显示屏上 "VOICE L" 标志点亮,右侧状态光标指向"SPLIT",LCD 液晶显示屏显示当前下音色名称和序号,表示进入键分离/下音色状态。
- 2、可通过[+/是]、[-/否]钮、指轮盘或直选钮选择所需要的下音色,开机默认为265号音色。
- 3、在"下音色"状态下,再次按[下音色]钮,可关闭下音色效果,LCD液晶显示屏的"VOICE L"与下音色状态光标熄灭,LCD显示屏恢复到以前的状态。

注意:

●预设键分离点为#F(034),键分离点的选择详见"功能菜单"。








DUAL

SPLIT

数码效果

数码效果是一种模仿声音在真实环境中的音场定位的技术。由于每个声音都必须在一定 的空间内产生,所以当您在家里、在影剧院或者在旷野拉同一把小提琴时您所听到的声 音是不同的,这种不同是改变环境所造成的。使用此功能将使您听到更开阔和更饱满的 演奏效果。

- 1、开机预设数码效果为打开状态,LCD液晶显示屏右侧 有相应光标指示,此时演奏键盘,您会听到更开阔 和更饱满的声音。
- 2、反复按【数码效果】钮,可切换数码效果的开关状态(1/2/3/OFF), LCD右侧有相应的状态指示光标, 左 上角有DSP效果类型显示。具体的效果深度值可在功 能菜单中设置。




注意:

- ●系统默认的数码效果类型为2,数码效果类型为 1时效果值会减小30%,数码效果类型为3时效 果值会增加30%。不同的音色其默认的效果值 是不同的。
- ●在节奏或乐曲播放过程中,切换数码效果开关, 可能会有声音短暂顿住或噪音,这是由于切换 效果开关引起的正常现象。

力度

此功能有助于丰富乐曲的表现力,它可以 正确地反映出您对每个音符施加的力,即 在主音量不变时您用的力越大,从音箱发 出的声音就越响,关闭此功能后您用任何 力度演奏出的声音是一样大的。

- 1、本琴开机预设力度功能为打开状态,按[力度]钮,进入力度功能选择状态。LCD液晶显示屏暂显当前力度类型"00X Touch"。
- 2、本琴共有三种力度曲线可设定,预设为第二套力度 曲线"002 Touch",可通过按反复按[力度]钮选择 不同的力度曲线。
- 3、当选择 "oFF Touch"时,LCD液晶显示屏右侧的"力度"状态光标熄灭,表示键盘为无力度状态。




移调

此功能可使您无须改变弹奏方式,即可以 半音为单位,调整整个键盘的音高。

- 1、按[移调-]或[移调+]钮,进入移调设置状态。LCD液 晶显示屏暂显当前移调值 "xxx Transpos",以后 再按则递增或递减移调的值。
- 2、这时您可按[移调-]或[移调+]钮调节键盘音高,调节范围为: ±12个半音。
- **3**、在移调状态下同时按**[**移调**-]**、**[**移调**+]**钮,音高复位 至预设值 "000 Transpos"。
- 4、在移调设定状态,若5秒钟内没有任何设置操作,将自动退出移调设定状态。
- 5、在移调设定状态,也可通过[+/是]钮、[-/否]钮及 指轮盘来调节移调值。

提示:


- ●假设您要演奏一首G调的乐曲,但是您对G调的键盘不熟悉,此时您可以将移调参数设置为 05或07,这时便可用C调的音阶弹奏产生G调的真实音高。移调功能可使音符在一个八度范围内被上升12个半音或下降12个半音。
- ●此参数调节对全键盘和自动和弦伴奏都有效。




钢琴

本琴为了方便您演奏,特别设计了钢琴功能,使您可以快速调出全键盘钢琴音色。

1、按[钢琴]钮可直接进入钢琴状态,LCD液晶显示屏显示"PIANO",此时,弹奏琴键全键盘为钢琴音色。 (进入钢琴状态后,自动关闭自动低音和弦功能)。





- 2、再按[钢琴]钮退出钢琴状态,LCD液晶显示屏及键盘恢复到使用此功能前的状态。
- 3、在钢琴状态下按[音色+节奏]、[歌曲]、[音色]及音色 直选键、[双音色]、[下音色]钮以及调出存储参数都 会退出钢琴状态。
- 4、在钢琴状态下可选择并播放节奏,伴奏控制照常规 运行,但节奏只播放打击乐部分,没有和声伴奏部 分。


自动伴奏

自动伴奏就是在节奏中添加优美动听的器乐伴奏,根据演奏的需要,通过弹奏和弦来改变自动伴奏的进行。如果乐曲旋律与您选择的伴奏风格相匹配,您便可以享受到由整个乐队为您伴奏的乐趣。本琴共拥有220种不同风格的节奏供您选择(详见附录表),另有3首用户节奏(221-223)。


选择节奏


1、按[节奏]钮进入节奏选择状态,显示屏的"STYLE"标志点亮,并显示当前节奏名称及序号。此时,您可以按节奏直选钮选择节奏,也可用[+/是]、[-/否]钮或指轮盘来选择。





2、节奏直选钮有8个,共16个直选节奏。 一个直选钮包含上下两层不同的节奏,第一次按下的是上层节奏,再按一次为下层节奏。







● 节奏直选

直选钮操作方式,例:如果您想选择001号节奏,您可以直接按面板上节奏直选钮第一排第一个即可选择,(此时,如按其他节奏直选钮,默认为按钮上排节奏);如果您想选择012号节奏则只需再次按面板节奏直选钮第一排第一个即可,(此时,如果按其他节奏直选钮,自动默认为下排节奏)。

3、如果您已经选好节奏,现在就可以演奏了。





提示:

- ●开机后预设为001号节奏,但显示屏上的"STYLE"标志是熄灭的,表示不在节奏选择状态。按[节奏]钮进入节奏状态后,"STYLE"标志点亮并显示节奏序号与名称。
- ●在直选按钮的切换过程中,注意其节奏切换的规律:如反复按同一直选钮,则在上下层节奏间切换; 当一个直选钮的状态为上层时,切换至另一直选钮,则切换后的状态也为上层;一个直选钮的状态 为下层时,切换至另一直选钮,则切换后的状态也为下层。

, 注意:

- ●当启动节奏后,可以在任何时候选择一个新的节奏,新的节奏序号会在您改变节奏后,立刻在LCD液晶显示屏上显示出来。
- ●如果在第一拍切换,则马上响应新的节奏,如果在其他拍切换,新的节奏将会在下一小节响应,新的节奏按原来 的节奏速度播放。

播放/停止节奏

播放节奏:

●直接播放

按[启动/停止]钮可立即播放节奏打击乐部分。

● 打开和弦模式:

第一次按下[和弦模式]钮,进入自动低音和弦模式状态,面板上"自动低音和弦模式"的指示灯点亮,此时,键盘左手区为和弦区。在节奏播放时(或同步启动)按下有效和弦,您就会听到自动伴奏的其它声部,如贝司、弦乐、分解和弦等。在节奏未播放时弹奏左手区和弦,您会听到该和弦的贝司音及弦乐音。和弦分离点与键分离/下音色的分离点相同。

第二次按下[和弦模式]钮,进入全键盘模式状态,面板上"全键盘模式"的指示灯点亮,此时,全键盘为和弦检测区,节奏播放时(或同步启动状态),在全键盘必须用多指和弦弹奏方式按下有效和弦,您就会听到丰富的伴奏声,同时发出当前音色的声音;在节奏未播放时只发出当前音色的声音。

第三次按下[和弦模式]钮,退出和弦模式状态。

●同步启动

按[启动/停止]钮,可以使节奏处于同步启动状态,LCD液晶显示屏上的拍点同时闪烁。在自动低音和弦模式关闭状态下,弹奏键盘上任意1个琴键,都可启动节奏(但节奏只启动打击乐),若在自动低音和弦模式打开状态下,只要弹自动低音和弦区域的有效和弦就能开始播放节奏,并且同时开始了自动低音和弦伴奏。




●带前奏启动


1、在节奏播放前按下[前奏/尾声]钮可加入前奏,LCD中的A或B的标志开始闪烁,同时,面板上[插入A]或[插入B]钮的指示灯闪烁,表示进入准备状态。




2、这时按[启动/停止]钮开始播放前奏。当播放完前奏 后面板上的[插入A]或[插入B]钮的指示灯停止闪烁, 节奏进入伴奏状态。














自动伴奏

停止节奏:

● 直接停止 按[启动/停止]钮,停止播放节奏。

●加入尾声后停止

在节奏播放时,按[前奏/尾声]钮,各类节奏型就会以一段尾声引导自动伴奏结束。

●按[同步启动]钮

在演奏过程中按下[同步启动]钮,此时本琴的自动伴奏会停止,但同时又处于同步启动待机状态。

●按[同步停止]钮

在自动低音和弦模式和全键盘模式状态下,按[同步停止]钮,则打开同步停止功能,面板上同步停止钮的灯点亮,同时也会进入同步启动状态,面板上同步启动钮的灯点亮,LCD显示屏上的四个拍点同闪。此时按下有效和弦,开始播放自动伴奏,可随意切换和弦;当您释放和弦的所有琴键后,立即停止播放自动伴奏并进入同步启动待机状态。可再次弹奏和弦启动节奏。





在同步停止功能打开且节奏播放过程中,若按[同步停止]钮,则关闭同步停止功能,此时,节奏继续正常播放,即使释放和弦的所有琴键,节奏也不会自动停止。

在同步停止功能打开且节奏停止时,若按[同步停止] 钮,则关闭同步停止功能,不影响同步启动标志。

注意:

●自动低音和弦模式和全键盘模式状态下才有同步停止 功能,和弦模式关闭状态下,没有同步停止功能。






前奏/尾声

前奏:

该功能适用于乐曲的开始,它的长度 (以小节计算)根据所选的节奏型不同而有所不同。

1、选择一种节奏后,打开"自动低音和弦模式"功能。



- 2、按[前奏/尾声]钮,此时面板上[插入A]或[插入B]钮 的指示灯闪烁,表示进入前奏准备状态。
- 3、此时, 按[同步启动]钮, 当您按下有效和弦时候, 就可以听到一段优美的前奏引导您进入伴奏状态。

闪烁

尾声:

尾声适用于乐曲的结尾处,各种节奏型的 尾声部分都根据节奏风格的不同而有所不 同。在节奏播放状态下,按[前奏/尾声]钮, 各节奏型就会以相应的尾声结束。



′注意:

- ●您也可以在尾声播放未结束前按[插入A]或[插入B]钮后,节奏会回到以前状态继续播放。
- ●播放节奏过程中,若停止节奏或同步停止节奏,则前奏状态会保留,再次启动节奏时,仍回先播放若干小节 的前奏。

插入A/插入B

- 1、在伴奏进行时,按[插入A]钮插入一小节乐段,此时, LCD 的A标志及面板上[插入A]钮的指示灯闪烁,随 后会自动转入主奏A状态播放,[插入A]钮的指示灯 停止闪烁。
- 2、在伴奏进行时,按[插入B]钮插入一小节乐段,此时, LCD 的B标志及面板上[插入B]钮的指示灯闪烁,随 后会自动转入主奏B状态播放,[插入B]钮的指示灯 停止闪烁。
- 3、在"插入B"状态下,按[插入A]钮插入一小节乐段, 此时,[插入B]钮的指示灯熄灭,[插入A]钮的指示灯 闪烁,接着转到主奏A状态下播放,[插入A]钮的指 示灯点亮。
- 4、在"插入A"状态下,按[插入B]钮插入一小节乐段,此时,[插入A]钮的指示灯熄灭,[插入B]钮的指示灯 闪烁,接着转到主奏B状态下播放,[插入B]钮的指示灯点亮。





提示:


- ●插入A有两种状态,在开机默认下是播放主奏A,在伴奏进行时,按下[插入A]钮,伴奏会播放一小节乐段(插入A)然后自动回到主奏A。
- ●插入B有两种状态,伴奏进行时,按下[插入B]钮,伴奏会播放一小节乐段(插入B)然后自动回到主奏B。
- ●伴奏进行时,按住[插入A]或[插入B]钮不放,将循环插入乐段,直到松开此钮后进入主奏A或主奏B状态。

自动伴奏


速度

每种节奏的速度均设有不同的最佳速度值,您也可以根据自己的爱好及乐曲的需要来改变其设定值。

1、按[速度+]或[速度-]钮可进行调节,调节范围为: 030-280,LCD液晶显示屏TEMPO处显示当前节奏的速度值。



- 2、按住[速度+]或[速度-]钮不放,可连续调节速度。
- 3、在速度调节状态,也可通过[+/是]钮、[-/否]钮及指 轮盘来调节。
- 4、在速度调节状态下,同时按[速度+]、[速度-]钮或[+/是]和[-/否]钮,速度恢复至当前节奏的预设值,每首节奏速度的预设值不尽相同。




提示:

●在节奏停止时选择节奏,速度自动设定为当前节奏的预设值,若在节奏播放时切换节奏,则速度保持不变。

伴奏音量

伴奏音量用于调节自动伴奏的总体音量,使用此功能可以让自动伴奏部分与键盘音色的音量获得平衡。

- 1、按[伴奏音量+]或[伴奏音量-]钮,可以调节伴奏的整体音量,显示屏暂显当前伴奏音量"028 Accomp",伴奏音量的调节范围:000到031,本琴开机默认伴奏音量为028。
- 2、调节状态下,同时按[伴奏音量+]和[伴奏音量-]钮或 [+/是]和[-/否]钮,可以关闭整体伴奏音量,显示屏 暂显oFF Accomp ,在此状态下,再次同时按[伴奏 音量+]和[伴奏音量-]钮或[+/是]和[-/否]钮,则可以 恢复伴奏音量。
- 3、按住[伴奏音量+]或[伴奏音量-]钮不放,可以连续变换伴奏音量。
- 4、在伴奏音量调节状态下,也可通过[+/是]钮、[-/否] 钮及指轮盘来调节伴奏音量。




渐强/渐弱

使用"渐强/渐弱"功能可以使节奏听起来更加协调柔和,开启渐强/渐弱功能时会对键盘音量有影响。

1、新强:

当节奏停止时按下[渐强/渐弱]钮,面板上"渐强/渐弱"钮的指示灯点亮,节奏播放后,渐强/渐弱指示灯闪烁,节奏的音量将在 10秒的时间内从0渐强到最大,随后节奏正常播放,渐强/渐弱指示灯熄灭。




注意:

●开启"渐强/渐弱"功能对键盘音量会有影响。

2、渐弱:

当节奏正常播放时按下[渐强/渐弱]钮,面板上"渐强/渐弱"钮的指示灯立即闪烁,节奏的音量将在10秒的时间内从最大渐弱到0,节奏停止,同时,"渐强/渐弱"钮的指示灯熄灭。



注意:

- ●在"渐强"的过程中(渐强/渐弱指示灯闪烁),按**[**渐强/渐弱]钮,则会进入"渐弱"状态,音量在当前基础上逐渐减小到**0**,停止节奏。
- ●在"渐弱"的过程中(渐强/渐弱指示灯闪烁),按**[**渐强/渐弱**]**钮,则会进入"渐强"状态,音量在当前基础上逐渐增加到最大。
- ●当"渐强"状态停止节奏,则保持"渐强"状态不变,在"渐弱"状态停止节奏,则退出"渐弱"状态。

自动低音和弦

1、什么是和弦?

- 三个或三个以上的音符一起弹奏即构成和弦。根据三个或三个以上的音符之间音程不同,所发出的和弦听起来可能优美、浑浊或不和谐。在大部分音乐中最基本最通用的和弦是三和弦,在三和弦中,最低音叫做"根音",根音(又叫做主音)是一个和弦中最重要的音。它通过决定和弦的"调式"来协和地稳定声音,固定和弦中其他音的构成。三和弦的主要类型有大三、小三、增三和减三四种和弦。
- 可以改变和弦的顺序(即通过转位)来方便地弹奏 出所需要弹奏的和弦,也可以不改变和弦本身的基 本结构,而在不同的八度上演奏同样的音符。C和弦 的转位示例:
- 第二转位 第二转位 第一转位 第一转位

小三和弦

大三度 小三度

大三和弦


 和弦的使用是音乐最重要的组成部分之一,通过对和 弦各种类型的使用及编排,可以产生各种各样的情绪 及情感。

2、书写和弦名字

懂得如何阅读及写出和弦名字是一项简单而又非常有用的练习。和弦通常是以一种速记的方式写出来,以便于快速识别。以C调下的三和弦为例:

3、和弦伴奏模式:

● 第一次按[和弦模式]钮,打开自动低音和弦模式, 面板上"自动低音和弦模式"的指示灯点亮,此时, 您在自动伴奏区域按下有效和弦(同步启动状态), 就会听到丰富多彩的伴奏。 大三和弦 小三和弦 増三和弦域三和弦CCmCaugCdim



第二次按[和弦模式]钮,进入全键盘模式状态,面板上"全键盘模式"的指示灯点亮,此时,全键盘为和弦检测区。(详见"播放节奏"部分的说明)

单多指和弦复用,全键盘模式:


 在"自动低音和弦模式"状态下,本琴使用单、多 指两种标准的自动和弦伴奏方式,凡符合多指和弦 弹奏法的,则本琴响应多指和弦;凡不符合多指和 弦的弹法,则按单指和弦识别响应。


● 单指和弦弹奏

选择您所需要的节奏型(自动低音和弦处于打开状态)。按下[启动/停止]钮或[同步启动]钮,此时, 开始播放节奏或处于同步启动状态。

按单指和弦弹奏方法,在自动伴奏区域内弹出您所需要的和弦。以C、Cm、C7、Cm7为例介绍本琴单指和弦。

● 多指和弦弹奏(可参阅附录的和弦表) 前面两个操作步骤与单指和弦一样。按多指和弦弹 奏方法,在自动伴奏区域内弹出您所需要的和弦。 以C调为例,本琴在多指和弦状态下,可供您学习 的32种和弦类型,如下图所示: C调下的多指和弦。





大小七和弦同时 弹根音和它左边 的最近的一个白键



小七和弦同时弹根音 和它左边的最近的一 个黑键和一个白键

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| C | C ₆ | CM ₇ | CM ₇ (#11) | CM(9) | CM ₇ ⁽⁹⁾ | C ₆ ⁽⁹⁾ | Caug |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Cm | Cm ₆ | Cm ₇ | Cm ₇ (b5) | Cm(9) | Cm ₇ (9) | Cm ₇ (11) | CmM ₇ |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| CmM ₇ (9) | Cdim | Cdim ₇ | C ₇ | C _{7sus4} | C ₇ ^(b5) | C ₇ ⁽⁹⁾ | C ₇ (#11) |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| C ₇ (b13) | C ₇ (b9) | C ₇ (13) | C ₇ ^(#9) | CM _{7aug} | C _{7aug} | Csus ₄ | C1+2+5 |

注意:

- ●此表中,带有"()"的音符表示可以省略。
- ●在"全键盘模式"状态下,必须用多指和弦弹奏方式才响应。(详见"播放节奏"部分的说明)

节拍器


当您在练习乐曲或录音担心对节拍把握不准时,使用节拍器功能可以使您得到特定的节拍提示。

- 1、按[节拍器]钮打开节拍器,节拍声响起。
- 2、节奏停止播放时,打开节拍器,拍点种类跟随节拍数,若节奏播放过程中,打开节拍器,则在下一小节才响应节拍器,拍点种类跟随节奏改变。(节拍种类详见功能菜单。)
- 3、再按[节拍器]钮,则关闭节拍器功能。

注意:

- ●若先开节拍器,再播放节奏,则在节奏第一拍响起 的同时本琴自动调整节拍器,使之与节奏相匹配。
- ●录音时,您可以打开节拍器功能,但不作为录音数 据保留。





功能菜单

"功能菜单"用于调出本琴的功能类型,具体功能类型及参数范围如下表:

| 调整内容 | LCD显示 | 调整范围 | 预设值 |
|--------|--------------|---------------|------------|
| 音调 | 000Tune | -50—050 | 000 |
| 节拍种类 | 004Beat | 000, 002—009 | 004 |
| 键分离点 | 034Split pt | 001088 | 034 |
| 踏板定义 | 001 Ped Soft | Soft、Mem、ST/S | Soft (001) |
| 混响深度 | XXXRev Lev | 000— 127 | 随音色 |
| 合唱深度 | XXXCho Lev | 000— 127 | 随音色 |
| MIDI接收 | XXX Receive | 001— 016、ALL | ALL |
| MIDI发送 | XXX Transmit | 001— 016 | 001 |

提示:


●按[功能上翻]或[功能下翻]钮若在5秒钟内没有任何设置操作,将自动退出功能菜单状态。

音调

此功能是用来调整很细微的音高。

1、通过按[功能上翻]或[功能下翻]钮选择音调,LCD液晶显示屏暂显当前音调值 "000 Tune"。






- 2、这时可通过按[+/是]或[-/否]钮或指轮盘进行调节, 可调节范围为: ±50。
- 3、若在音调功能下同时按[+/是]或[-/否]钮,音调复位至预设值。

, 提示:


● + 50相当于整个键盘升高"半音", - 50时相当于整个键盘降低"半音"。(音调是以1音分为单位的, +50相当于提高100个音分, - 50相当于降低了100个音分)此参数调节对键盘和伴奏都有效。




节拍种类

1、通过按[功能上翻]或[功能下翻]钮选择节拍种类功能, LCD液晶显示屏暂显当前节拍种类 "004 Beat"。







2、这时可通过按[+/是]、[-/否]钮或指轮盘选择节拍器的节拍种类,共9种节拍种类。000,002-009。

键分离点


将左手自动伴奏部分与右手旋律音色部分,分开的那个点被称为键分离点,本琴的键分离点预设在"034"琴键上。可调节范围为: 001-088。


- 1、通过按[功能上翻]或[功能下翻]钮选择键分离点功能, LCD液晶显示屏暂显当前键盘分离点值"xxx Split Pt"。
- 2、这时可通过按[+/是]、[-/否]钮或指轮盘选择键分离点,也可直接弹键盘选择键分离点。退出键分离点功能后,该点即为新的键盘分离点。

注意:

- ◆ 分离点左边的琴键属于左手区域。(分离点的琴键 也属于左手区域)。
- 自动伴奏启动时,弹奏分离点左手边的键盘可控制自动伴奏和弦。
- 自动伴奏关闭时,弹奏分离点左手边的键盘则为 左手音色。








踏板定义

- 1、通过按[功能上翻]或[功能下翻]钮选择踏板定义,LCD 液晶显示屏暂显 "001 Ped Soft" (表示当前踏板 功能为弱音踏板模式。)
- 2、本琴有弱音、存储记忆状态切换和节奏启动/停止三种踏板功能可设定,预设踏板为弱音踏板,可通过按 [+/是]、[-/否]钮或指轮盘选择以上踏板功能。(其它踏板操作介绍详见"踏板功能")

**Ped Soft






混响深度

通过按[功能上翻]或[功能下翻]钮进入混响深度设置状态,显示屏暂显"XXX Rev Lev"。此功能有128种数值可设定(000-127),预设值随音色而不同,可通过按[+/是]、[-/否]钮或指轮盘选择混响深度。



°°Rev Lev




合唱深度

通过按[功能上翻]或[功能下翻]钮进入合唱深度设置状态,显示屏暂显"000 Cho Lev"。此功能有128种数值可设定(000-127),预设值随音色而不同,可通过按[+/是]、[-/否]钮或指轮盘选择合唱深度。








MIDI设置

MIDI接收:

通过按[功能上翻]或[功能上翻]钮选择MIDI IN 接口的接收通道设置状态,开机预设为ALL,选择范围001-016, ALL,可按[+/是]、[-/否]钮或指轮盘选择。



Receive



MIDI发送:

通过按[功能上翻]或[功能下翻]钮选择MIDI OUT接口的发送通道设置状态,开机预设为001,选择范围001-016,按[+/是]、[-/否]钮或指轮盘选择。


°°'Transmit

调音台

1、按[调音台]钮进入调音台功能菜单,开机第一次进入调音台菜单的第一选项是副打击乐 "Rhythm_s",以后再次进入的选项和上一次退出时的选项相同。



⁰²⁶ Rhythms



2、反复按[调音台]钮,选择要设置的功能项,这时,可通过按[+/是]、[-/否]钮或指轮盘设定参数; 具体功能项及参数范围如下表:

| 调整内容 | LCD显示 | 调整范围 | 预设值 |
|------------|--------------|---------|-----|
| 副打击乐轨道音量 | XXX Rhythm_s | 000-031 | 026 |
| 主打击乐轨道音量 | XXX Rhythm_m | 000-031 | 026 |
| 贝司轨道音量 | XXX Bass | 000-031 | 026 |
| 和声1轨道音量 | XXX Chord1 | 000-031 | 026 |
| 和声2轨道音量 | XXX Chord2 | 000-031 | 026 |
| 和声3轨道音量 | XXX Chord3 | 000-031 | 026 |
| 乐段1轨道音量 | XXX Phrase1 | 000-031 | 026 |
| 乐段2轨道音量 | XXX Phrase2 | 000-031 | 026 |
| 第一音色音量 | XXX Voice R1 | 000-031 | 026 |
| 第二音色音量 | XXX Voice R2 | 000-031 | 010 |
| 下音色音量 | XXX Voice L | 000-031 | 010 |
| SD播放MIDI音量 | XXXSd Play | 000-031 | 020 |

提示


●在[调音台]设置状态,若在5秒中内没有任何设置操作,将自动退出调音台功能状态。


存储记忆状态

存储功能可以记录您在演奏中需要变化的音色、节奏、速度以及相关参数的设置,方便您在使用过程中直接切换。

记忆库

- 1、本琴共有8个记忆库,每个记忆库中包含6组存储记忆状态(M1~M6),共有48组存储记忆状态。
- 2、按[记忆库]钮后,LCD显示" XXX Mem BANK"(显示 5秒退出),可通过[+/是]、[-/否]钮,或指轮盘循 环选择记忆库,显示屏的MEMORY处显示当前的记忆 库序号。






存储/调用记忆参数

1、设置好您需要存储的相关参数后,按住[存储]钮不放的同时,再按M1(或M2~M6)任意1钮后,可将当前数据存储在M1(或M2~M6)存储记忆状态中,显示屏显示"X Mem Stor"。

2、此后,只要按下(M1₂M6)任意1钮,则存入该存储 记忆态状的数据将被调用取代当前状态,显示屏的 MEMORY处显示当前存储记忆状态的序号。

注意:

● 同时按住[存储]、[**M1**]钮不放,重新开机,存储记忆状态中的内容恢复到出厂设置状态。



可存储的参数

可将下述内容:第一音色、第二音色、键分离/下音色、 节奏、速度、功能菜单、调音台以及伴奏音量等参数 全部存储在M1(或M2~M6)存储记忆状态中。

注意

- 在调出相应的存储记忆状态后,若调节相关的参数使之与存储记忆状态中的数据不同,则当前显示屏MEMORY 处显示的存储记忆状态序号会熄灭,只显示当前的记忆库序号,表示当前的状态已经改变。
- 在使用"存储记忆状态"功能时,无法使用单触键设置功能。

单触键设置

单触键设置功能为您预设了与当前节奏相适应的常用音色及与音色相关参数,每一个节奏都对应有4组参数配置,您只能使用不能更改。


1、按下[单触键设置]钮,进入单触键设置状态,"自动低音和弦模式"功能自动打开,LCD液晶显示屏中的相应标志"0.T.S."点亮,并且"MEMORY"标志熄灭。


2、选择好您所需要的节奏后,此时按[M1~M4]钮,可调出与当前节奏预设的4组音色和相关数据。


3、在单触键设置状态下,再按[单触键设置]钮退出单触键设置状态,切换到存储功能,LCD显示屏的"0.T.S."标志熄灭,"MEMORY"标志点亮。

注意:

- 在单触键设置状态下,无法使用存储功能。
- 在单触键设置状态下,按M5、M6钮无效。
- 进入歌曲状态后自动退出单触键设置状态。







录音功能

录音功能就像使用录音设备一样,您在键盘上的全部演奏被实时的记录下来,然后可以通过回放来聆听自己的作品。


本琴最多可录制3首用户乐曲,其中每首乐曲分6轨(1轨伴奏音轨;5轨旋律音轨),可分别录制。 用户乐曲具有掉电保护功能,即本琴断电后,用户乐曲数据不会丢失。


注意:

- 关机后所录内容保留。
- 同时按住【录音】和【回放/停止】钮不放再开机,清除 所有录音数据。

录音准备

- 1、第一次按[录音]钮,进入用户乐曲选择状态,LCD 左上角显示用户乐曲序号,显示屏显示"Rec-Song"。
- 2、此时可通过[+/是、[-/否]钮或指轮盘选择一首要录制的用户乐曲,选择用户乐曲时[伴奏音轨]、[旋律音轨1]、[旋律音轨2]、…[旋律音轨5]等钮的发光指示灯指示当前用户乐曲中各轨道是否有数据,发光指示灯点亮表示该轨道已有数据,发光指示灯熄灭表示该轨道没有数据或轨道被设置为录音时不同步回放。
- 3、第二次按[录音]钮,进入录音准备状态,LCD显示屏中的REC标志点亮,四个拍点同闪,显示屏显示当前音色或节奏名称。此时本琴会自动选择一个空轨道作为录音轨道(选择顺序为旋律音轨1、旋律音轨2、…、旋律音轨5、伴奏音轨,若各轨道都有数据则选择旋律音轨1),此时,可修改录音轨道,也可修改录音音色、节奏、速度等参数。








4、[伴奏音轨]、[旋律音轨1]、[旋律音轨2]、…[旋律音轨 5]等钮的发光指示灯(录音轨道数据标志)可能有三种状态: 闪烁、常亮、熄灭。闪烁表示该轨道被选中为录音轨道,若该轨道原来有数据,则原数据将被覆盖; 常亮表示该轨道有数据且在录音过程中同步回放该轨道数据: 熄灭状态分两种情况,一种情况是表示该轨道有数据且在录音过程中禁止回放该轨道数据,另一种情况是表示该轨道为空。反复按[伴奏音轨]钮(或[旋律音轨1]、[旋律音轨2]、…、[旋律音轨5]),相应轨道会在以上三种状态间切换,切换顺序为: 闪烁→(常亮→)熄灭→闪烁…。空轨道自动跳过常亮状态。一次只能选择一个旋律音轨轨道进行录音,但伴奏音轨轨道可与某个旋律音轨轨道同时录音。

开始录音

- 1、进入录音准备状态后,您可以直接弹奏琴键或按[启动/停止]钮即可录音,LCD上的四个拍点按当前速度依次显示,表示正在录音。
- 2、如果您想录制伴奏,只需在进入录音准备状态后(需选中[伴奏音轨]为录音轨道),直接弹奏琴键或连续按两次[启动/停止]钮启动节奏播放,若[伴奏音轨]钮的发光指示灯闪烁,表示伴奏数据被录入,在录制伴奏的同时您也可弹奏琴键。




注意:

● 一旦启动实时录音,以前录制的相应轨道的内容将被覆盖。

结束录音


- 1、在录音状态下,当您结束演奏时,可按[录音]钮, 结束录音。
- 2、在录音过程中,如果伴奏音轨在录音,也可按[前奏 /尾声]钮录入一段尾声伴奏来结束录音。
- 3、如果在录音过程中,内存录满,录音将自动停止,同时LCD暂显"Full" 5秒后,退出录音状态。





录音回放


1、第一次按[回放/停止]钮,进入用户乐曲选择状态, LCD左上角显示用户乐曲序号,显示屏显示"Ply-Song"。



2、此时可通过[+/是]、[-/否]钮或指轮盘选择一首用户 乐曲,[伴奏音轨]、[旋律音轨1]、[旋律音轨2]、… [旋律音轨 5]等钮的发光指示灯会指示当前用户乐曲 相应轨道的数据状态,某轨道有数据,则相应发光 按钮指示灯点亮,反之则熄灭。此时也可通过[伴奏 音轨]、[旋律音轨1]、[旋律音轨2]、…[旋律音轨 5] 等钮关闭乐曲中有数据的轨道,使其在回放时不发音。



- 3、第二次按[回放/停止]钮,开始播放当前选择的用户 乐曲。若当前用户乐曲为空,则LCD显示"NULL", 并退出用户乐曲选择状态。用户乐曲播放完毕则自 动退出乐曲回放状态。用户乐曲播放过程中若按[回 放/停止]钮,则立即停止用户乐曲的回放。
- 4、对于录音回放的速度,响应的优先原则依次是:伴奏音轨、旋律音轨1... 旋律音轨5,即回放的速度首先取决于伴奏音轨速度;只有伴奏音轨未打开时,才响应旋律音轨1速度;若旋律音轨1也未打开,则响应旋律音轨2速度,以此类推。当回放开始后,再改变伴奏音轨或旋律音轨1(2...5)的开关状态则不会影响回放速度。










删除录音


1、第一次按[回放/停止]钮,进入用户乐曲选择状态后,再按[录音]钮将进入用户乐曲删除状态, LCD显示 "Del User?"。





2、此时若按下[+/是]钮将执行删除操作,删除当前选中的用户乐曲,删除完成后,LCD显示"OK!",同时对应的轨道数据发光指示灯全部熄灭;此时若按下[-/否]钮则取消删除并退出删除状态。






节奏录音

- 1、通过节奏录音功能,用户可按照自己的风格将本琴内置的节奏,录制、编辑成一首新的节奏。本琴的内置节奏都是以CM7和弦类型为基调制作的,建议用户录制用户节奏时也以CM7为基调进行录制。
- 2、要录制一首节奏,首先需要选择一首模板节奏,这个模板节奏可以是系统内置的220个节奏,也可以是用户已录制好的(221-223)节奏,在模板节奏的基础上录制、修改部分或全部轨道的数据,录制后保存为新的用户节奏,保存后的用户节奏可与内置节奏一样使用。节奏录音功能在同一时刻只能对一个段落的一个轨道进行录制。录完一个轨道后,可继续录制其它轨道,同样录制完一个段落后可以继续录制其它段落。
- 本琴可录制3首用户节奏,录制好的用户节奏具有掉电保护功能,也可将用户节奏存储到SD卡上。

注意:

- 节奏录音过程中掉电,正在录制的数据会丢失。
- ●录制好的用户节奏可以与内置节奏一样播放。
- 本琴中节奏最多包含8个段落: Main_A (主奏A) 、Main_B(主奏B)、Intro_M(大调前奏)、Intro_m (小调前奏) 、Fill_A (插入A) 、Fill_B(插入B)、Ending_M(大调尾奏)、Ending_m(小调尾奏)。每个段落最多包含8个轨道(声部): Rhythm sub(副打击乐)、Rhythm main(主打击乐)、bass(贝司)、chord 1(和声1)、chord 2(和声2)、chord 3(和声3)、phrase 1(乐段1)、phrase 2(乐段2)。
- 4、可通过按[节奏录音]钮进入或退出节奏录音状态,节奏录音功能有五大菜单,每个菜单下由若干页面组成。(LCD的memory区域会指示当前节奏录音具体位置。)



5、在此状态下,可用[+/是]、[-/否]钮选择"221 Style-01或223Style-03"。






6、然后,可通过[功能下翻]钮向下翻页,[功能上翻]钮向上翻页选中用户节奏后进入节奏录音功能菜单,可通过[+/是]钮、[-/否]钮或指轮盘选择: Record、Copy、Quantify、Edit、Delete菜单。







- 7、在节奏录音状态的任何时刻,再次按[节奏录音]钮,都将退出节奏录音状态,退出时若有数据尚未保存,则自动保存相关数据。
- 8、进入节奏录音状态后,首先需要选择一首用户节奏。若接下来要进行录制、复制操作,则录制或复制后的节奏数据就保存到该用户节奏区域,若接下来要进行量化、编辑、删除操作,也就是对此时选中的用户节奏进行操作。
- 9、选择要录制的用户节奏之前,一般默认为第一首用户节奏(即: 221号节奏),但如果进入节奏录音之前的节奏号是用户节奏,则此时就默认为该用户节奏。可通过[+/是]钮、[-/否]钮或指轮盘来选择其它用户节奏,("221 Style-01或223Style-03"节奏)。此后的录制、量化、编辑等操作,都是针对此时选中的用户节奏进行的。
- 10、选中用户节奏后,按[功能下翻]钮,进入菜单项选择页面。菜单项共包含录制、复制、量化、编辑、删除等五项菜单,可通过[+/是]钮、[一/否]钮或指轮盘选择;若选中的用户节奏没有数据,则菜单项只有录制、复制可见,其他三项菜单被隐藏。由于LCD只支持一行显示,所以同一时刻只能显示出当前选中的菜单项。


各菜单项显示示意图如下:













节奏录制步骤


1、在菜单项选择页面下,通过[+/是]钮、[-/否]钮或 指轮盘、将菜单项选择到录音(Record)项。



2、按[功能下翻]钮,进入录音模式(Overdub)选择页面,通过[+/是]钮、[-/否]钮或指轮盘选择一种录音模式。有两种录音模式可供选择,一种是追加模式(默认该模式(Overdub)),模板节奏录音轨道的音符将保留下来,新录制的音符插入到录音轨道中;另一种是覆盖模式(Replace),模板节奏录音轨道的音符将全部删除,所有音符需要重新录入。(也可按[功能上翻]钮,返回上一层菜单,重新选择所需的操作)。











3、按[功能下翻]钮,进入模板节奏选择页面,通过[+/是]钮、[-/否]钮、指轮盘或直选钮选择一首模板节奏。在选择之前,默认模板节奏为: "显示屏显示1-0画面选中的用户节奏(如右图所示),若该用户节奏无数据,则以进入节奏录音状态以前被选择的节奏为默认模板,若进入节奏录音状态以前被选择的节奏是无数据的用户节奏,则以第一首节奏为默认模板。无数据的用户节奏不可做为模板节奏。(也可按[功能上翻]钮,返回上一层菜单)。





STYLE






DD 1

(1-0**)**


4、按[功能下翻]钮,进入节奏段落选择页面,通过[+/ 是]钮、[-/否]钮或指轮盘选择某一个节奏段落。节 奏的段落包括Main_A、Main_B、Intro_M、Intro_m、 Fill_A、Fill_B、Ending_M、Ending_m八段。(若 需要改变模板节奏,可按[功能上翻]钮,返回上一 层菜单)






5、按[功能下翻]钮,进入录音轨道选择页面,通过[+/ 是]钮、[-/否]钮或指轮盘选择某一个录音轨道。节 奏轨道包括Rhythm sub、Rhythm main、bass、cho rd 1、chord 2、chord 3、phrase 1、phrase 2等 八个轨道。(若需要改变节奏段落,可按[功能上翻] 钮,返回上一层菜单)







6、按[功能下翻]钮,进入准备录音页面,在准备录音页面,可通过[+/是]钮、[-/否]钮、指轮盘或直选钮修改录音轨道的音色。音色修改之前,默认为模板节奏内部的音色。录制打击乐轨道时,只能修改打击乐音色;录制非打击乐音轨时,只能选择普通音色。(若需要改变录音轨道,可按[功能上翻]钮,返回上一层菜单)






7、按[启动/停止]钮,开始录音。









8、一个轨道录制完成后就可以按[启动/停止]钮,停止 录音;返回录音准备页面。

如果还需要录制其它段落或轨道则可按[功能上翻]钮,返回上一层菜单,重选段落和轨道,重复上面的录入步骤。

节奏复制步骤


1、在菜单项选择页面下,通过[+/是]、[-/否]钮或转动 指轮盘将菜单项选择到Copy项。





2、按[功能下翻]钮,进入原始节奏选择页面,通过[十 /是]钮、[一/否]钮、指轮盘或直选钮选择某一个原 始节奏。(若需要取消节奏复制操作,可按[功能 上翻]钮,返回上一层菜单)







3、按[功能下翻]钮,进入询问页面,复制之前,先询问一下,以防止误操作破坏原有数据。若该用户节奏原有数据尚未保存,可先将节奏保存到SD卡再进行复制操作。(也可以返回上层菜单选择其他节奏进行复制,按[功能上翻]钮或[-/否]钮返回上一层菜单。)





4、按[+/是]钮,进行复制,完成后显示Complete。






5、按[节奏录音]钮,退出节奏录音模式。


复制操作可将内置节奏或用户已录制的节奏作一个 完整的备份。

节奏量化步骤

用户录入的音符可能与节拍无法完全吻合,这时可以选择合适的量化精度对已录制的节奏作一个量化。量化操作可以将用户录音的音符按所选的量化精度作一个准确的排列,不在正拍的音符将会移到正拍上。量化精度原则上应按用户录入的最短音符来选,如既录入1/4音符又录入1/16音符则量化精度应选1/16。当量化精度选择比较低时,时值较短的音符可能会被合并或过滤。


1、在菜单项选择页面下,通过[+/是]钮、[-/否]钮或 指轮盘将菜单项选择到Quantify项。(若用户节奏 无数据,则禁止进入该功能)






2、按[功能下翻]钮,进入量化精度选择页面,通过[+/是]钮、[-/否]钮或指轮盘修改量化精度。量化精度包括1/4(Quarter)、1/4 Tri(Quarter Triplet)、1/8(Eighth)、1/8 Tri(Eighth Triplet)、1/16(Sixteenth)、1/16 Tri(Sixteenth Triplet)、1/32(32nd)、1/32 Tri(32nd Triplet)等八种精度,默认为1/16(Sixteenth)精度等级。可按[功能上翻]钮,返回上一层菜单)






3、按[功能下翻]钮,进入用户节奏段落选择页面,通过[+/是]钮、[-/否]钮或指轮盘选择某一个节奏段落。节奏的段落包括Main_A(主奏A)、Main_B(主奏B)、Intro_M(大调前奏)、Intro_m(小调前奏)、Fill_A(插入A)、Fill_B(插入B)、Ending_M(大调尾奏)、Ending_m(小调尾奏)八段。(若需要取消节奏量化操作,可按[功能上翻]钮,返回上一层菜单)






4、按[功能下翻]钮,进入量化轨道选择页面,通过[十 /是]钮、[一/否]钮或指轮盘选择一个轨道。节奏轨 道共包括Rhythm sub(副打击乐)、Rhythm main (主打击乐)、bass(贝司)、chord 1(和声1)、 chord 2(和声2)、chord 3(和声3)、phrase 1 (乐段1)、phrase 2(乐段2)等八个轨道。没有 数据的轨道会自动屏蔽,即不能被选中。(若需要 改变节奏段落,可按[功能上翻]钮,返回上一层菜 单)











| STYLE | ? ? | |
|------------|-------|------------|
| ETERISTYLE | DD I | ™00 3-5 |
| <u> </u> | wy wy | |

6、按[+/是]钮,进行量化,完成后显示Complete。







7、按[节奏录音]钮,退出节奏录音模式。

节奏编辑步骤


1、在菜单项选择页面下,通过[+/是]钮、[-/否]钮或 指轮盘将菜单项选择到Edit项。(若用户节奏无数 据,则禁止进入该功能)





2、按[功能下翻]钮,进入用户节奏速度修改页面,通过[+/是]钮、[-/否]钮或指轮盘修改节奏的速度。 (若需要取消节奏编辑操作,可按[功能上翻]钮,返回上一层菜单)






3、按[功能下翻]钮,进入用户节奏名称(全称)重命名页面,通过琴键来输入节奏的名称,节奏名称全称可用26个英文字母、数字等表示,最多32个字符长度。(若需要取消重命名,可按[功能上翻]钮,返回上一层菜单)



| 22 I STYLE | | | t. | |
|---------------|----|-----------|-----------|--------------|
| STEED STYLE | _= | MEASURE 1 | BEAT | ™Ö0 (4-3) |
| <u>9:</u> | A | m | 2My | |


● 文件命名

您可以通过琴键来输入节奏的名称



- "SHIFT"键:输入26个字母时,如果直接按字母键盘,文件名显示大写,如果按着"SHIFT"键不放后再按字母键盘,文件名显示小写。
- "DEL"键:闪烁的光标处于最后一位(第8位)时,按"DEL"键删除当前字符,处于其它位置时,则删除前一个字符。
- "BACK"键: 向左移动光标。
- "NEXT"键:向右移动光标。
- 进入长文件名输入状态,LCD显示原文件名,通常这个文件名在未修改前是模板节奏的文件名,且第一个字符闪烁。如果此时不输入其它字符,按[功能下翻]钮确认后,会以原模板节奏文件名作为文件名。
- 如果此时使用键盘,可以输入第1位字符,LCD显示当前字符,下滑光标右移一位并闪烁,提示继续输入,以此类推,直至第32位输入后,当前字符和下滑光标一起闪烁,完成了1-32位字符的输入。期间可以使用"SHIFT"、"DEL"、"BACK"、"NEXT"键,对输入的字符进行编辑。
- 4、按[功能下翻]钮,进入用户节奏名称(简称)重命 名页面,通过琴键来输入节奏的名称,节奏名称简 称可用26个英文字母、数字等表示,最多8个字符长 度。(若需要取消重命名,可按[功能上翻]钮,返 回上一层菜单)







5、按[功能下翻]钮,进入询问页面,保存之前,先询问一下,以防止误操作破坏原有数据。(也可按[功能上翻]钮或[-/否]钮返回上一层菜单。)





6、按[+/是]钮,保存节奏速度及名称,完成后显示 Complete。







7、按[节奏录音]钮,退出节奏录音模式。

节奏删除步骤


1、在菜单项选择页面下,通过[+/是]钮、[-/否]钮或 指轮盘将菜单项选择到Delete项。(若用户节奏无 数据,则禁止进入该功能)






2、按[功能下翻]钮,进入用户节奏段落选择页面,通过 [+/是]钮、[-/否]钮或指轮盘选择某一个节奏段落。 节奏的段落包括Main_A、Main_B、Intro_M、Intro_m、 Fill_A、Fill_B、Ending_M、Ending_m八段。若选择 All,则直接跳到第(4)步,准备删除整首节奏。 (若需要取消节奏删除操作,可按[功能上翻]钮,返 回上一层菜单)





3、按[功能下翻]钮,进入节奏轨道选择页面,通过[十 /是]钮、[一/否]钮或指轮盘选择一个轨道。节奏轨 道共包括Rhythm sub、Rhythm main、bass、chord 1、chord 2、chord 3、phrase 1、phrase 2等八 个轨道。没有数据的轨道会自动屏蔽,即不能被选 中。为保证节奏的完整性,若某段落被全部删除时, 则删除操作会将整首节奏删除。(若需要改变节奏 段落,可按[功能上翻]钮,返回上一层菜单)







4、按[功能下翻]钮,进入询问页面,删除之前,先询问一下,以防止误操作破坏原有数据。(也可以返回上层菜单选择其他轨道进行删除,按[功能上翻]钮或[-/否]钮返回上一层菜单。)



| STYLE | 7 | |
|------------|--------------|-------|
| MEDSTYLE | MEASURE BEAT | 100 p |
| <u>9</u> : | and and | |
| | | |

5、按[+/是]钮,进行删除,完成后显示Complete。





6、按[节奏录音]钮,退出节奏录音模式。

注意:

●如果将一个完整段落删除,则整个文件会被删除。


歌曲

本琴共有100首不同风格的歌曲,每一首歌曲都具有学习功能。其中包括伴奏左右手合作弹奏主声部型歌曲共57首,节奏型歌曲共33首(011-042,057);纯钢琴曲共10首(001-010)。


1、歌曲的播放/停止:

按[歌曲]钮,进入歌曲状态,LCD液晶显示屏点亮"SONG"标志,此时开始大循环播放所有歌曲;可用[+/是],[-/否]钮或指轮盘选择歌曲。如果选择新的歌曲,显示屏上的歌名先滚动显示全名,然后停留在简称显示。





2、在歌曲播放状态下,按[启动/停止]钮则停止播放,但 不退出歌曲状态,之后再次按[启动/停止]钮则小循环 播放当前歌曲。



3、引导拍功能:

歌曲播放时在前奏部分,小节计数以负值开始,当 小节计数为1时旋律部分开始演奏。

歌曲快进快退和暂停的功能:

在歌曲播放时,通过按[►►]钮可以快速播放歌曲内容,或按[◄◄]钮将以小节为单位倒退播放进程,此按钮按下时歌曲将不发音。快进或快退时,LCD上MEASURE处显示小节数的变化。用户也可以在歌曲播放时按[Ⅱ]钮暂停播放;再按[Ⅱ]钮则继续播放。



4、歌曲的片段循环(重复A/B)播放:

在歌曲播放时,通过按[重复 A/B]钮可以设定循环播放的起始点和结束点(起始点以小节为单位,结束点以拍为单位),当设定完结束点时,歌曲将循环播放两点间的内容。改变歌曲或停止歌曲播放时自动清除循环播放点。



5、歌曲学习功能:

歌曲停止状态下可以通过按[学习]钮进入学习模式, 并可通过[左手]和[右手]按钮来选择左、右手分别 学习或是一起学习。(详见歌曲学习功能描述)

6、退出歌曲状态:

在歌曲停止状态下,按[节奏]钮、[音色]钮、或[音 色+节奏]钮可退出歌曲状态;也可长按[右手/和弦 字典]钮进入和弦字典模式。

歌曲的学习功能

歌曲的学习功能由[学习]、[左手]、[右手]三个按钮组成,这三个钮只有在歌曲状态下才有效, ([右手]钮长按除外,长按[右手]钮两秒进入和弦字典状态)。

- 1、在进入学习状态(歌曲未播放)时如果没有选择左右手学习那么默认打开右手学习。 在学习状态(歌曲未播放)按[左手]钮选择左手学习,按[右手]钮选择右手学习,同时按下[左手]、[右手]钮则同时选择左右手学习。
- 2、在歌曲状态下,通过按[学习]钮进入学习模式(此时左右手至少有一个打开),可选择三种不同方式学习演奏歌曲,并通过左右手按钮来选择左右手分别学习或是一起学习。此后按[启动/停止]钮启动歌曲学习。
- 3、在学习过程中不能随意切换学习方式,学习完毕后给出评价,在学习过程中中断学习则不评价。


注意:

- ●根据不同的歌曲类型,左手学习的内容也不同。节奏型歌曲左手用于学习和弦;钢琴歌曲左手用于学习 左手旋律,MIDI型歌曲没有左手学习功能。001-042,057号歌曲可用于左右手学习,043-056,058-100号 歌曲只能用于右手学习。
- ●歌曲播放时液晶显示屏上的五线谱将显示歌曲中旋律位置,方便您进行跟学。
- ●由于歌曲的旋律高低音符跨度可能超过五线谱直接显示的范围,这时五线谱高音区可能会有+12、+24显示,表示当前五线谱显示的是高一个八度、两个八度的音符。这个+12、+24对节奏型歌曲的和弦部分是无效的,在显示了+12、+24时节奏型歌曲的和弦部分始终显示在五线谱低音区的最低一个八度,学习和弦部分时按和弦键位提示弹奏或弹奏转位和弦都有效。

学习模式1

- 1、在歌曲停止播放状态下按[学习]钮进入学习模式1状态,同时液晶显示屏的"LESSON 1"标志点亮。此时对跟学者演奏的时值进行评价,对音符,和弦的正确性不做评价,歌曲正常播放。
- 按[右手]钮选择右手学习功能,则隐去右手主旋律。
- 按[左手]钮选择左手学习功能,则隐去左手旋律或 左手伴奏的和弦变化。
- 同时按下[左手]和[右手]钮选择左、右手学习功能, 同时隐去双手的音。您只有按照正确的时值弹奏任 意一个琴键,就会发出当前正确的音或和弦变化, 但不响应所弹琴键的音。






2、按[启动/停止]钮或[歌曲]钮启动学习模式,学习结束后会给予评价。



学习模式2

- 1、在歌曲停止状态下,反复按[学习]钮选择"学习模式2"状态,同时LCD液晶显示屏的"LESSON 2"标志点亮。它只对跟学者演奏音符的正确性进行评价,需要跟学者演奏的音符正确,歌曲才会往后进行。如弹错琴键,歌曲则处于等待状态,直到您弹出正确的音符为止,需要弹奏的音符会一直出现在LCD中,正确的音符弹奏出后,接着显示下一个音符。
- 按「右手」钮选择右手学习功能,隐去右手主旋律。
- 按[左手]钮选择左手学习功能,隐去左手旋律或左 手伴奏的和弦变化。
- 同时按下[左手]和[右手]钮则同时选择左右手学习。





2、按[启动/停止]钮或[歌曲]钮启动学习模式,学习结束后会给予评价。


注意:

●此状态下,只播放弹对琴键的音,对弹奏错误的 音不做响应。

学习模式3

- 1、在歌曲停止状态下,反复按[学习]钮选择"学习模式3"状态,同时LCD液晶显示屏的"LESSON 3"标志点亮。它对跟学者演奏的时值及音高的正确性进行综合评价。歌曲正常播放,您必须按照歌曲本来的时值弹奏出正确的音符,若未弹奏任何琴键,则只播放伴奏。
- 按[右手]钮选择右手学习功能,隐去右手主旋律。
- 按[左手]钮选择左手学习功能,隐去左手旋律或左手伴奏的和弦变化。
- 同时按下[左手]和[右手]钮则同时选择左右手学习。






2、按[启动/停止]钮或[歌曲]钮启动学习模式,学习结束后会给予评价。

注意:

●跟学者弹奏任意一琴键都能发出琴键相应的音高和 时值。


和弦字典

1、按[和弦字典]钮两秒进入和弦字典1状态,显示屏显示"Dict.1",自动低音和弦功能打开,面板上"自动低音和弦模式"的LED灯点亮。





2、根据所要和弦的根音,按照面板上的丝印或说明书中的 指示弹键盘上对应的琴键,LCD在和弦区显示弹下的根 音,并显示出和弦的组成音符,用五线谱的显示方式。






3、根据所要指定的和弦类型,按照面板上的丝印或说明书中的指示,弹键盘上对应的琴键,LCD会显示和弦名称及组成音符。(后有附表)






和弦字典

4、按照LCD的指示,在键盘的自动伴奏区域弹奏和弦, 当按下的音符正确时,会听到"Good"的提示音。




当按下正确的音符时,会听到提示音



和弦测试:

1、和弦字典1状态下再按[和弦字典]钮进入和弦字典2状态,显示屏显示"Dict.2"。LCD和弦区会随机显示一和弦,等待用户按相应和弦,若3秒时间后用户没有按下,五线谱会显示相应的提示键,若用户弹对显示的和弦,等待几秒后显示下一个和弦,等待用户输入。此时可用[+/是]、[-/否]钮以及指轮盘来切换其他和弦。此时右手区键盘无效。



2、和弦字典2状态下再按[和弦字典]钮,则退出和弦字 典状态。

提示:

- ●在弹奏右手区琴键定义和弦根音和和弦类型时,琴键不发音。
- ●当在左手区将和弦正确弹下时,会发出提示音以示正确。
- ●当和弦未被正确弹下,则发出相应和弦的贝司音和弦乐音。

3 和弦字典中类型,根音对照表:

和弦根音键位对照表:

| 键名 | 和弦根音 | 键名 | 和弦根音 |
|------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| C6 | С | F [#] 6 | F [#] G [♭] |
| C [#] 6 | C [#] /D ^b | G6 | G |
| D6 | D | A ⁶ 6 | A ^b /G [#] |
| E [₺] 6 | E ^b /D # | A6 | Α |
| E6 | Е | B [♭] 6 | B ^b /A [#] |
| F6 | F | B6 | В |


和弦类型键位对照表:

| 键名 | 和弦类型 | 键名 | 和弦类型 |
|------------------|-------|------------------|---------|
| C4 | М | C5 | 7(b9) |
| C#4 | M(9) | C [#] 5 | 7(9) |
| D4 | 6 | D5 | 7(#9) |
| E ^b 4 | mM7 | E ^b 5 | 7(b13) |
| E4 | M7 | E5 | 7(13) |
| F4 | m | F5 | 7(#11) |
| F [#] 4 | m(9) | F [#] 5 | dim7 |
| G4 | m6 | G5 | dim |
| A ^b 4 | m7(9) | A ^b 5 | 7aug |
| A4 | m7 | A5 | aug |
| B ^b 4 | m7b5 | B ^b 5 | 7sus4 |
| B4 | 7 | B5 | sus4 |

踏板功能

可在功能菜单中按[功能上翻]或[功能下翻]钮选 择踏板定义,本琴共有三种踏板功能:弱音踏 板、存储记忆状态切换和节奏启动/停止踏板, 详见"功能菜单"部分。





1、 PEDAL SOFT (弱音踏板):

当踏板踩下时,音头变闷,整个音量相对会减弱,为 弹奏的音符提供柔和效果。 [∞]Pad Soft

2、 PEDAL MEMORY SELECT (存储记忆状态切换踏板): 在功能菜单中将踏板功能设置为存储记忆状态 切换踏板后,此时,踩下踏板,每踩一次,存 储记忆状态依次向上进一个(无存储限制), 即可循环所有48个存储记忆状态,显示屏的ME MORY处同步显示当前的变化。

[™]Ped Mem

提示:

- 当踏板改变MEMORY序号时,被调出的存储器中的踏板功能设置会被叠加或忽略。举例,尽管当前调出的存储器中的踏板功能设置为弱音踏板,但在功能菜单中已设置为存储记忆状态切换踏板,所以此时的踏板也无法控制弱音。
- 3、PEDAL START/STOP (节奏启动/停止踏板): 踩下踏板与按面板上的[启动/停止]钮效果相同。

[™]Ped ST/S

SD卡功能

本琴的SD卡功能包含5部分:

- PLAY: MIDI播放功能,支持FORMAT0/FORMAT1格式的MIDI文件播放。
- LOAD:由本琴保存的数据可以重新载入{面板存储记忆文件(*.MEM),用户歌曲文件(*.MID),用户节奏文件(*.STY)}。



- SAVE: 可以将在本琴上制作的数据(面板存储记忆,用户歌曲.用户节奏)保存到SD卡。
- DELETE: 删除文件。
- FORMAT: SD卡格式化。

本琴支持16M-2G的SD卡,支持Fat16和Fat32文件系统,不支持SD卡分区,强烈建议使用由本琴格式化后的SD卡。由本琴保存的数据请勿在PC上编辑。

● 文件类型说明:

存储记忆状态类型:本琴的存储记忆状态设置参数,共8个库48个存储记忆状态组成一个MEMORY类型的文件,后缀为.MEM,请勿编辑,否则载入后会造成机器操作失常。如果因载入非法数据造成机器失常,你可以将存储记忆状态初始化排除故障(同时按下[+/是]、[-/否]钮再开机),初始化操作会将用户节奏/用户乐曲数据一起丢失。

- 用户歌曲类型:用户歌曲数据,由本琴录制的用户歌曲,后缀为.MID。格式虽与标准的FORMAT1格式MID文件相同,但在本琴中是加以区分的,它可以用其它支持MIDI文件播放的播放器播放,但如果用户录制了本琴的自动伴奏则在其它播放器上无法正常回放伴奏部分。此类型的文件请勿编辑,否则将无法在本琴上正常回放。
- 用户节奏类型:用户节奏数据,由本琴录制的用户节奏,后缀为.STY。与用户歌曲一样请勿编辑。


SD卡按键操作

- **SD**卡相关的功能钮有:菜单、执行、+/是、-/否、指轮盘。
- 只有在待机的情况下才能通过按[菜单]钮进入SD卡操作菜单。
- 在SD卡操作状态文件载入/存储/格式化过程中其它功能钮无效,其它状态可以通过按音色直选钮/节奏直选钮,音色/节奏/歌曲/示范曲/双音色/下音色/钢琴等按钮退出SD卡操作状态,MIDI播放状态可以通过按[调音台]钮,然后按[+/是]或[-/否]钮调节MIDI播放音量。
- 在SD卡操作状态下按[菜单]钮可逐级退出SD卡操作菜单,也可以长按两秒直接退出。
- 在SD卡操作时,按[+/是]、[-/否]钮或指轮盘选择菜单项目,按[执行]钮进入下一步操作,按[菜单]钮返回上一步操作。
- 在文件选择操作时,当选择的是文件时,LCD左上角会显示 F 标记; 当选择的是目录时,LCD左上角会显示 " d " 标记,此时按[执行]钮可进入该目录。
- 用 [+/是]、[-/否]钮选择退出目录时 (显示" ■■" 提示),按[执行]钮退出当前目录。
- 目录只能逐级退出。


SD卡功能

播放操作


1、插入SD卡,按「菜单」钮进入SD卡功能,在进入SD卡 操作菜单时LCD首先显示"Play",此时可以通过 [+/是]、[-/否]钮或指轮盘选择其它菜单(Load,Save, Delete.Format).



- 3、如果目录中没有可识别的MIDI文件,则会显示子目录 名,LCD左上角会显示 d 标记,表示当前显示的是目 录。
- 4、如果当前目录中没有子目录,也没有可识别的MIDI 文件,则会显示 ■ 提示,LCD左上角会显示 d 标记。 按[执行]钮退出当前目录,
- 5、如果是在根目录下,没有子目录,也没有可识别的 MIDI文件则会显示"No File!"。
- 6、用[+/是]、[-/否]钮或指轮盘选择了需要播放的MIDI文 件后,按[启动/停止]钮可以启动单曲循环播放,也可 以按[执行]钮循环播放当前目录中的MIDI文件。
- 7、MIDI文件播放过程中可以用[+/是]、[-/否]钮或指轮盘 切换文件和目录。







SNG_0001




FOLDERO1

ď

No File!

SNG_0001
















载入操作

- 1、LOAD菜单中您可以通过[+/是]、[-/否]钮或指轮盘 选择用户歌曲(后缀.MID),用户节奏(后缀.STY), 及存储记忆状态文件类型,按[执行]钮进入文件选择, 选择相应类型的文件,其操作与MIDI文件播放操作 相同。

Load

Load5on9

lnadstu

LoadMem

Load5on9

SNG_.0001

- 2、操作时只能显示目录名及类型匹配的文件名。
- 3、选择了所需的文件后按[执行]钮进入下一步,如果是 选择的用户歌曲或用户节奏 则还需要选择载入的 位置。
- ▲ 用户歌曲和用户节奏各有3首,您可以选择任一个 存放载入的数据,选择了目标位置后继续按[执行]钮 进入下一步的确认操作。

UserSon9


00 1


00 1

- 5、在确认操作时会提示"Sure?",按[执行]钮执行操作, 载入的数据会覆盖以前的数据,因此在操作前请确认 是否会造成损失。
- 6、在Load操作的任何时候都可以按[菜单]钮返回上一 级操作,或长按[菜单]钮直接退出SD操作。

以载入一首用户歌曲为例说明load操作的步骤:


载入用户歌曲: 1、按「菜单】钮进入SD卡功能。






Wait...!

2、通过按[+/是]、[-/否]钮选到LOAD菜单,按[执行]钮 进入LOAD功能。



3、用[+/是]、[-/否]钮选到 "LoadSong"菜单,按[执行] 钮进入目录/文件选择(如果根目录下没有子目录及用户 歌曲文件则会显" No File!")。



Load5on9

No File!

SD卡功能

- 4、这一步我们可以看到目录名及以前存入的用户歌曲 文件,通过[+/是]、[-/否]钮及[执行]钮选择需载入的 用户歌曲文件。
- 5、当显示出需载入的文件时按[执行]钮,选择保存用户 歌曲的位置,此时系统会自动寻找一个空的用户歌曲 号来保存文件,可以[+/是、[-/否]钮选择其它用户歌 曲号。
- **6**、选好保存文件的用户歌曲号后,按[执行]钮,系统会提示"Sure?",以防止意外覆盖原有数据。
- 7、按[执行]钮确认载入,系统会提示" Wait…",操作完成后系统返回到目录/文件选择菜单,用户可反复载入用户歌曲文件。
- 8、载入操作完成后可以按[菜单]钮逐级返回上级菜单, 也可以长按[菜单]钮退出SD卡操作。


Trate AR SD + SD + SD + DO 1 SEP SONS Trate AR DO 1 SUPET

载入节奏及载入存储记忆状态:

载入节奏及载入存储记忆状态的操作方法可参照载入 用户歌曲的操作步骤。

保存操作

- 1、Save菜单中可以用[+/是]、[-/否]钮或指轮盘选择将用户歌曲、用户节奏、存储记忆状态设置保存为文件。当要保存用户歌曲或用户节奏时还需选择用户歌曲或用户节奏的序号,当对应的文件无数据时将直接越过不做显示,用户只能保存有数据的文件。
- **2**、选择好需保存的文件后按[执行]钮进入下一步,选择存储目录。
- 3、目录选择与play操作相同,用[+/是]、[-/否]钮或指轮盘选出,当显示: "SaveHere"时,按[执行]钮则将文件保存在当前目录下,下一步则是输入文件名。文件名最多为8字符,根据不同的文件类型,输入文件名时系统预设了4个字符的文件头:用户歌曲文件,用户节奏文件,存储记忆状态文件。
- 4、你也可以用键盘的[DEL]钮,删除这些文件头,完全由你输入文件名,文件名由键盘上的一组字符键输入。
- **5**、文件名输入完成后,按[执行]键存储新文件。 对于 同名操作时系统会给出提示,你必须输入一个不同 的文件名。



用户歌曲文件:

^f SNG_

用户节奏文件:


F STY_

Memory文件:

f MEM_


6、文件名有1-8位字符组成,采用键盘映射ASCII字符的方式输入(对应关系详见以下"琴键与字符对照图"),其中SHIFT字符键在SD卡操作时是无效的,文件名只能输入大写字符。

琴键与字符对照图:





以存储一首用户歌曲为例说明Save操作的步骤:


- 1、按[菜单]键进入SD卡功能。
- 2、用[+/是]、[-/否]钮选到 "save" 菜单,按[执行]钮进入 "Save" 功能。



4、用[+/是]、[-/否]钮选"UserSong",这里选 "UserSong1",按[执行]进入目录选择。








Save

SaveSon9

⁰⁰ UserSon9


5、在这一步我们可以看到目录名及以前存入的"UserSong" 文件(如果根目录下没有任何文件则会显示: "Save Here"),如果想将文件存在根目录下则直接按[执行] 钮,然后输入文件名称,系统已预设"SNG_",可以通 过琴键操作完成文件名称输入。



folderoi

^F SNG_0001

6、如果想将文件存到指定目录,则通过[+/是]、 [-/否]钮及[执行]钮选择到所需的目录(LCD显示屏左上角以"d"显示),按[执行]钮进入目录 (当系统显示••时,按[执行]钮则是返回上级 目录),进入指定目录后用指轮盘选择到" SaveHere"按[执行]钮,输入文件名称。



^d SaveHere

7、文件名输入完成后,按[执行]钮存储,系统会提示"Sure?",此时可按[菜单]钮返回重新输入文件名称。按[执行]钮确认存储,系统提示"wait...",存储完成后,系统自动返回到当前目录,显示已存储的文件。



* Sure?

Ы



Wait...!

SD卡功能


8、按[菜单]钮逐级返回到上级菜单或长按[菜单]钮 直接退出**SD**操作。

保存节奏及保存存储记忆状态:


保存节奏及保存存储记忆状态的操作方法可参照保 存歌曲的操作步骤。

删除操作

1、插入SD卡,按[菜单]钮进入SD卡功能,用[+/是]、[-/否]钮选到"Delete"菜单,按[执行]钮进入Delete功能。



2、可通过用[+/是]、[-/否]钮或指轮盘,选择需要删除的 文件。



Delete

3、当选择了需要删除的文件时,按[执行]钮删除,此时会有提示"Sure?",按[执行]钮确认删除,执行删除操作时会显示"wait...", 删除完成后自动返回到文件选择部分,可以重复上述操作删除多个文件。



* MIDI 0001

^f Sure?


oo' Wait...!


提示:

●目录不能被删除。

格式化操作

1、Format菜单中,直接按[执行]钮格式化SD卡,系统会提示Sure?如果确定要格式化则按[执行]钮 ,返回则按[菜单]钮。





Format



Wait...!

连接到计算机

什么是MIDI

- **1**、MIDI (Musical Instrument Digital Interface)即乐器数字接口,是一种用于电子乐器与计算机之间通讯的标准接口。(MIDI全称为Musical Instrument Digital Interface,是一种电脑与电子乐器设备之间数据交换的标准通讯设备。
- 2、本琴配备了标准MIDI接口,包括一个MIDI IN接口、一个MIDI OUT接口和一个MIDI THRU接口。
- 3、本琴同时具备MIDI接口和USB MIDI接口,当使用USB MIDI接口时 MIDI接口无效,如要使用MIDI接口,必须断开USB MIDI连接线,且对本琴重新通电。有了像本琴这样带有USB接口和必要软件的电脑,您只要将曲调用键盘弹出便可将其转换成音符记录下来,并可用电脑修改编辑这些数字化的声音。本琴配备了USB接口,可做为MIDI 输入和输出设备与PC进行连接。
- 4、本琴配置了USB接口,可做为MIDI输入和输出设备与PC进行连接。

注意:

- ●由于本琴配备的USB接口是属于USB设备类(DEVICE),因此它只能与电脑相连,在电脑与本琴之间传递MIDI信息,不能和其它具有USB接口的琴相连,除非另一台琴的USB接口属于主机类(HOST)。
- **5**、MIDI IN 接口:


利用MIDI连接线可将MIDI IN接口连接到另外一台兼容MIDI电子设备的MIDI OUT接口上。利用MIDI输入,本琴可以接收外部MIDI设备的音符、程序变化和力度等MIDI信息,即本琴可以用作数字音源器。

MIDI OUT 接口:

利用MIDI连接线可将MIDI OUT接口连接到另外一台兼容MIDI电子设备的MIDI IN接口上。利用MIDI输出,可传送本琴的音符、程序变化和力度等MIDI信息,从而可以控制其它的MIDI设备。

USB连接

- 1、对电脑的要求
- ▲ CPU: 奔2 300M 以上
- _ 内存: 64M 以上
- 一 光驱: CDROM 24X 以上
- 操作系统: MICROSOFT WINDOWS 2000/XP
- 2、连接方式
- 用一条标准的USB连接线连接到本琴背面面板的USB接口和电脑的USB接口。



连接到计算机

3、WINDOWS 2000/XP操作系统下驱动程序的安装 在2000/XP操作系统下当本琴的USB接口连接到电脑上时,操作系统将自动安装驱动程序,无需用户干预。

USB注意事项

- 通过USB连接线将本琴连接到计算机时,请遵循以下注意事项:
- 如果未能遵照执行,可能会导致本琴或计算机死机,并可能导致数据损坏或丢失。
- 如果本琴或计算机确实发生死机现象,请切断这两个设备的电源,然后再接通,并重新启动计算机。
- 在连接USB连接线之前,请从睡眠、待机等模式唤醒计算机。
- 在接通本琴电源之前,请先将USB连接线连接到本琴与计算机。


MIDI连接

1、连接规则:

- 在MIDI的连接中,控制其他装置的设备通常称为"主控设备",而被控装置则被定义为"从属设备"
- 主控设备的MIDI OUT端口与从属设备的MIDI In端口相连接。
- 不能将同一设备的两个MIDI端口连接在一起。不能连接两个设备的相同端口(如两个IN或两个OUT)。

1、连接方式:

● 将琴的MIDI端口连接到电脑或其他数码乐器的MIDI端口。(以下图所示)



MIDI的主要应用

作为音源使用


本琴可以接受来自电脑的MIDI 信息,并按MIDI信息的控制进行各种操作,如改变通道,改变音色,添加效果,发音等。本琴可接收的MIDI信息详见MIDI接收与发送标准。

作为MIDI键盘使用

当你弹奏琴键,改变音色或开关数码效果时本琴就可以发送MIDI信息到电脑,并被记录。当你跟着节奏弹奏键盘,计算机只能记录您的演奏,而无法记录节奏。您可通过计算机上的软件编辑所录下的数据,如:改变通道,改变音色,添加效果等等。然后可以通过本琴或其它音源(如电脑的声卡)进行回放。在回放的同时又可演奏本琴。本琴可发送附录表格中的所有MIDI信息。

- 1、通过本琴控制外部音源或其他乐器:
- 连接本琴的MIDI OUT与外部音源的MIDI IN: 弹奏钮盘或改变面板设置,本琴将产生的MIDI信息通过MIDI OUT端口传送至外部音源的MIDI IN端口。如果 您已为两设备设置了相同的MIDI通道,那么您将能听到来自本琴和外部音源的声音。
- 本琴可发送的MIDI信息请参见MIDI IMPLEMENTATION CHART。

- 2、通过MIDI设备来控制本琴:
- 通过标准的MIDI电缆来连接设备(计算机或外部音源)的MIDI OUT端口与琴的MIDI In端口。
- 用主控钮盘来演奏本琴:: 主控钮盘通常是未配置音源的哑音设备,他们需要外部音源来产生声音。本琴的内部音源可以作为此外部 音源使用。
- 本琴可接收的MIDI信息请参见MIDI IMPLEMENTATION CHART。



- 3、用计算机录制本琴上的演奏,编辑后回放:
- 按上述的连接方式将计算机跟本琴相连。
- 取着节奏弹奏键盘,计算机只能录下您的演奏,而无法录节奏。
- 您可通过计算机上的软件编辑所录下的数据,如:改变通道,改变音色,添加效果等等。然后通过本琴进 行回放。
- 本琴将能播放MIDI IMPLEMENTATION CHART表格中的所有MIDI信息。
- 回放时,同时又可演奏本琴。

提示:

● 请用户在录音回放的时候不要使用MIDI IN功能,否则,由于通道一致,您 所播发的音乐将会出错。

规格

| 显示屏 | 超大白色背光LCD液晶多功能显示屏 |
|---------|---|
| 键盘 | 88键锤式触感逐级配重力度键盘。 |
| 最大同时发音数 | 64个(关闭DSP效果)、38个(打开DSP效果)。 |
| 音色 | 600种音色 |
| 节奏 | 220种节奏,另有3首用户节奏 |
| 示范曲 | 2首示范曲 |
| 歌曲 | 100首 |
| 控制按钮 | 电源开/关,主音量旋钮,明亮度调节旋钮,伴奏音量+/-,,速度+/-,学习,左手&右手(和弦字典),调音台,功能上翻/下翻,音色,节奏,歌曲,单触键设置,M1-M6,存储、记忆库,启动/停止▶■,同步停止,同步启动■,前奏/尾声,重复A/B,插入A◄◄,插入B▶▶,渐强/渐弱,和弦模式,录音,节奏录音,播放/停止,伴奏音轨,旋律音轨1,旋律音轨2,旋律音轨3,旋律音轨4,旋律音轨5,双音色,下音色,力度,数码效果,(示范曲),菜单,执行,+/是,-/否,指轮盘,钢琴,节拍器,移调+/-,节奏直选,音色直选 |
| 伴奏控制 | 启动/停止►■,同步停止,同步启动■,前奏/尾声,重复A/B, 插入A ◄◄,插入B ►►,渐强/渐弱。 |
| 录音功能 | 节奏录音,录音,回放/停止,伴奏音轨,旋律音轨1,旋律音轨2,旋律音轨3,旋律音轨4,旋律音轨5。 |
| 存储记忆状态 | 8个记忆库,每个记忆库有6个存储记忆状态,共48个。 |
| 额定电源 | 交流220 V 300mA 50Hz |
| 接口 | USB接口,MIDIIN接口,MIDIOUT接口,踏板接口, 辅助输出接口,耳机接口。 |
| 扬声器 | 两路四只扬声器,高音喇叭 4ohm 25WX2, 低音喇叭 8ohm 25WX2。 |
| 尺寸 | 1400(L)x520(W)x830(H)mm |
| 净重量 | 64kg |
| 配件 | 说明书,美得理售后保修证书。 |

^{*}规格如有变更,恕不另行通知。

问题排除

| 问题 | 问题排除 |
|--------------------------------------|--|
| □ 当开关电源时,本琴有可能发出"卜"的一声。 | □ 属正常现象,请勿紧张。 |
| □ 当插上电源时,本琴开机无声,LCD 背光灯不亮,LCD不显示。 | □ 查看电源插座是否有电;电源转换器是否插好; 是否电源插孔接触不良。 |
| □开机LCD背光灯亮但喇叭无声。 | □ 查看是否主音量过低;是否插有耳机。 |
| □无伴奏乐。 | □ 将主音量、伴奏音量调高。 |
| □外接放大器无声。 | □ 查看是否主音量过低;电线连接是否错误。 |

附录一: 音色表

| 序号 | 英文全名 | 中文名 |
|-----|---------------------------|-----------|
| | Piano | 钢琴 |
| 001 | Stereo Grand Piano 1 | 立体声大钢琴1 |
| 002 | Stereo Grand Piano 2 | 立体声大钢琴2 |
| 003 | Stereo Grand Piano / W | 宽广立体声大钢琴 |
| 004 | Grand Piano / W | 宽广大钢琴 |
| 005 | Stereo Piano Dark | 暗淡立体声大钢琴 |
| 006 | Octave Piano 1 | 八度钢琴1 |
| 007 | Octave Piano 2 | 八度钢琴2 |
| 800 | Synth Piano | 合成钢琴 |
| 009 | Dreamscape | 幻景 |
| 010 | Piano & Strings | 钢琴与弦乐 |
| 011 | Piano & Choir | 钢琴与人声 |
| 012 | Acoustic Grand Piano | 三角钢琴 |
| 013 | Stereo Bright Piano | 明亮立体声钢琴 |
| 014 | Bright Piano 1 | 明亮钢琴1 |
| 015 | Bright Piano2 | 明亮钢琴2 |
| 016 | Bright Piano 1 / W | 明亮宽广钢琴1 |
| 017 | Bright Piano 2 / W | 明亮宽广钢琴2 |
| 018 | Detuned Piano | 失调钢琴 |
| 019 | Chorus Piano | 合唱钢琴 |
| 020 | Velocity Crossfade Piano | 带力度渐变钢琴 |
| 021 | Piano Pad | 钢琴垫 |
| 022 | Piano & Vibraphone | 钢琴与颤音琴 |
| 023 | Electric Grand Piano | 电子钢琴 |
| 024 | Stereo Honk-Tonk | 立体声酒吧钢琴1 |
| 025 | Honky -Tonk | 酒吧钢琴 |
| 026 | Honky-Tonk Dark | 暗淡酒吧钢琴 |
| 027 | Honky-Tonk 1 / W | 宽广酒吧钢琴1 |
| 028 | Honky-Tonk 2 / W | 宽广酒吧钢琴2 |
| 029 | Stereo Hard E.P. | 立体声硬电钢琴 |
| 030 | Detuned E.P. 1 | 失调电钢琴1 |
| 031 | Detuned E.P. 2 | 失调电钢琴2 |
| 032 | E Piano 1 | 电钢琴1 |
| 033 | E Piano 2 | 电钢琴2 |
| 034 | E.Piano 1 / W | 宽广电钢琴1 |
| 035 | E.Piano 2 / W | 宽广电钢琴2 |
| 036 | E.Piano 3 / W | 宽广电钢琴3 |
| 037 | E.Piano 4 / W | 宽广电钢琴4 |
| 038 | Hard E.P. | 硬电钢琴 |
| 039 | Soft E.P. | 柔软电钢琴 |
| 040 | Deep E.P. | 深电钢琴 |
| 041 | Velocity Crossfade E.P. 1 | 力度渐变电钢琴 1 |
| | | |

| 042 | Velocity Crossfade E.P. 2 | 力度渐变电钢琴2 |
|--|---|--|
| 042 | Layered E.P. 1 | 叠加电钢琴1 |
| 044 | Layered E.P. 2 | 叠加电钢琴2 |
| 045 | Nylon E.P. | 尼龙电钢琴 |
| 046 | Warm E.P. | 温暖电钢琴 |
| 047 | Cloudy E.P. | 云雾般电钢琴 |
| 048 | Grand Harpsichord | 大拨弦古钢琴 |
| 049 | Harpsichord 1 | 拨弦古钢琴1 |
| 050 | Harpsichord 2 | 拨弦古钢琴2 |
| 051 | Harpsichord 1 / W | 宽广拨弦古钢琴1 |
| 052 | Harpsichord 2 / W | 宽广拨弦古钢琴2 |
| 052 | Harpsichord Octave 1 | 八度拨弦古钢琴1 |
| 054 | Harpsichord Octave 2 | 八度拨弦占钢琴2 |
| 055 | Harpsichord Release | 八及 版 |
| 056 | Harpsikd / O | 拨弦占钢琴带离键 拨弦古钢琴带离键 |
| 057 | Piano & Harpschord | 钢琴与拨弦古钢琴 |
| 058 | Stereo Clavichord | □ |
| 059 | Clavichord 1 | 立体角光短维娜 克拉维娜 1 |
| 060 | Clavichord 2 | 克拉维娜2 |
| 061 | Clavichord 1 / W | 宽广克拉维娜1 |
| 062 | Clavichord 2 / W | 宽广克拉维娜2 |
| | | |
| 0631 | Clavichord wan | |
| 063 064 | Clavichord Wah Punchy Clavichord | 佳音克拉维娜 击键克拉维娜 |
| 063 | Punchy Clavichord | 击键克拉维娜 |
| 064 | | 击键克拉维娜 旋律打击乐 |
| 064 | Punchy Clavichord Mallet Celesta 1 | 击键克拉维娜 旋律打击乐 钢片琴1 |
| 064 065 066 | Punchy Clavichord Mallet Celesta 1 Celesta 2 | 击键克拉维娜 旋律打击乐 钢片琴 1 钢片琴 2 |
| 064 | Punchy Clavichord Mallet Celesta 1 | 击键克拉维娜 旋律打击乐 钢片琴1 |
| 064 065 066 067 | Punchy Clavichord Mallet Celesta 1 Celesta 2 Birght Celeasta | 击键克拉维娜 旋律打击乐 钢片琴 1 钢片琴 2 明亮钢片琴 |
| 064 065 066 067 068 | Punchy Clavichord Mallet Celesta 1 Celesta 2 Birght Celeasta Celesta & Sine | 击键克拉维娜 旋律打击乐 钢片琴 1 钢片琴 2 明亮钢片琴 钢片琴与正弦波 回声风铃 |
| 064 065 066 067 068 069 | Punchy Clavichord Mallet Celesta 1 Celesta 2 Birght Celeasta Celesta & Sine Reecho Bell | 击键克拉维娜 旋律打击乐 钢片琴 1 钢片琴 2 明亮钢片琴 钢片琴与正弦波 |
| 064 065 066 067 068 069 | Punchy Clavichord Mallet Celesta 1 Celesta 2 Birght Celeasta Celesta & Sine Reecho Bell Celesta & Music Box | 击键克拉维娜 旋律打击乐 钢片琴 1 钢片琴 2 明亮钢片琴 钢片琴与正弦波 回声风铃 钢片琴与音乐盒 |
| 064 065 066 067 068 069 070 | Punchy Clavichord Mallet Celesta 1 Celesta 2 Birght Celeasta Celesta & Sine Reecho Bell Celesta & Music Box Glockenspiel 1 | 击键克拉维娜 旋律打击乐 钢片琴 1 钢片琴 2 明亮钢片琴 钢片琴与正弦波 回声风铃 钢片琴与音乐盒 小钟琴 1 |
| 064 065 066 067 068 069 070 071 | Punchy Clavichord Mallet Celesta 1 Celesta 2 Birght Celeasta Celesta & Sine Reecho Bell Celesta & Music Box Glockenspiel 1 Glockenspiel 2 | 击键克拉维娜 旋律打击乐 钢片琴 1 钢片琴 2 明亮钢片琴 钢片琴与正弦波 回声风铃 钢片琴与音乐盒 小钟琴 1 |
| 064 065 066 067 068 069 070 071 072 | Punchy Clavichord Mallet Celesta 1 Celesta 2 Birght Celeasta Celesta & Sine Reecho Bell Celesta & Music Box Glockenspiel 1 Glockenspiel 2 Glockenspiel & Sine | 击键克拉维娜 旋律打击乐 钢片琴 1 钢片琴 2 明亮钢片琴 钢片琴与正弦波 回声风铃 钢片琴与音乐盒 小钟琴 1 小钟琴 2 小钟琴与正弦波 |
| 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 | Punchy Clavichord Mallet Celesta 1 Celesta 2 Birght Celeasta Celesta & Sine Reecho Bell Celesta & Music Box Glockenspiel 1 Glockenspiel 2 Glockenspiel & Sine Glockenspiel & Celesta | 击键克拉维娜 旋律打击乐 钢片琴 1 钢片琴 2 明亮钢片琴 钢片琴与正弦波 回声风铃 钢片琴与音乐盒 小钟琴 1 小钟琴 2 小钟琴与正弦波 小钟琴与斯片琴 |
| 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 | Punchy Clavichord Mallet Celesta 1 Celesta 2 Birght Celeasta Celesta & Sine Reecho Bell Celesta & Music Box Glockenspiel 1 Glockenspiel 2 Glockenspiel & Sine Glockenspiel & Celesta Music Box 1 | 击键克拉维娜 旋律打击乐 钢片琴 1 钢片琴 2 明亮钢片琴 钢片琴与正弦波 回声风铃 钢片琴与音乐盒 小钟琴 1 小钟琴 2 小钟琴 5 小钟琴 5 小钟琴 5 小钟琴 5 小钟琴 5 |
| 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 | Mallet Celesta 1 Celesta 2 Birght Celeasta Celesta & Sine Reecho Bell Celesta & Music Box Glockenspiel 1 Glockenspiel 2 Glockenspiel & Sine Glockenspiel & Celesta Music Box 1 Music Box 2 | 击键克拉维娜 旋律打击乐 钢片琴 1 钢片琴 2 明亮钢片琴 钢片琴与正弦波 回声风铃 钢片琴与音乐盒 小钟琴 1 小钟琴 2 小钟琴与正弦波 小钟琴 5 八许 5 八音 1 |
| 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 | Punchy Clavichord Mallet Celesta 1 Celesta 2 Birght Celeasta Celesta & Sine Reecho Bell Celesta & Music Box Glockenspiel 1 Glockenspiel 2 Glockenspiel & Sine Glockenspiel & Celesta Music Box 1 Music Box 2 Music Box 3 | 击键克拉维娜 旋律打击乐 钢片琴 1 钢片琴 2 明亮钢片琴 钢片琴与正弦波 回声风铃 钢片琴与音乐盒 小钟琴 1 小钟琴 2 小钟琴与证弦波 小钟琴与面片琴 |
| 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 | Punchy Clavichord Mallet Celesta 1 Celesta 2 Birght Celeasta Celesta & Sine Reecho Bell Celesta & Music Box Glockenspiel 1 Glockenspiel 2 Glockenspiel & Sine Glockenspiel & Celesta Music Box 1 Music Box 2 Music Box 3 Toy Box | 击键克拉维娜 旋律打击乐 钢片琴 1 钢片琴 2 明亮钢片琴 钢片琴与正弦波 回声风铃 钢片琴与音乐盒 小钟琴 1 小钟琴 2 小钟琴 5 小钟琴 5 小钟琴 5 小钟琴 5 八千 1 八千 1 八千 1 八千 1 八千 1 八千 1 八千 1 八千 1 |
| 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 | Punchy Clavichord Mallet Celesta 1 Celesta 2 Birght Celeasta Celesta & Sine Reecho Bell Celesta & Music Box Glockenspiel 1 Glockenspiel 2 Glockenspiel & Sine Glockenspiel & Celesta Music Box 1 Music Box 2 Music Box 3 Toy Box Music Box & Harp | 击键克拉维娜 旋律打击乐 钢片琴 1 钢片琴 2 明亮钢片琴 9 钢片琴与正弦波 回声风铃 钢片琴与音乐盒 小钟琴 1 小钟琴 2 小钟琴 5 小钟琴 5 八音盒 1 八音盒 3 玩具音点 5 天皇 八音盒与竖琴 |
| 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 | Punchy Clavichord Mallet Celesta 1 Celesta 2 Birght Celeasta Celesta & Sine Reecho Bell Celesta & Music Box Glockenspiel 1 Glockenspiel 2 Glockenspiel & Sine Glockenspiel & Celesta Music Box 1 Music Box 2 Music Box 3 Toy Box Music Box & Harp Stereo Vibrapho | 击键克拉维娜 旋律打击乐 钢片琴 1 钢片琴 2 明亮钢片琴 3 钢片琴 5 钢片琴 6 钢片琴 7 小钟琴 2 小钟琴 2 小钟琴 5 上野 5 上野 5 八八音 盒 2 八八音 盒 3 元子 6 二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十 |
| 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 | Punchy Clavichord Mallet Celesta 1 Celesta 2 Birght Celeasta Celesta & Sine Reecho Bell Celesta & Music Box Glockenspiel 1 Glockenspiel 2 Glockenspiel & Sine Glockenspiel & Celesta Music Box 1 Music Box 2 Music Box 3 Toy Box Music Box & Harp Stereo Vibrapho Rigid Vibraphone | 击键克拉维娜 旋律打击乐 钢片琴 1 钢片琴 2 明亮钢片琴 5 钢片琴与正弦波 回声风铃 钢片琴与音乐盒 小钟琴 2 小钟琴 5 小钟琴 5 小钟琴 5 八音盒 1 八音盒 2 八音盒 3 玩具 音点 5 玩具 音 5 玩具 6 玩具 6 玩具 6 玩具 6 玩具 6 玩具 6 玩具 6 玩具 6 |

| ☆ □ | | 山立名 |
|------------|---------------------------|---|
| 序号 | 英文全名 Vibranhana 4 / W | 中文名 |
| 084 | Vibraphone 1 / W | |
| 085 | Vibranhana & Ball | 宽广颤音琴2 |
| 086 | Vibraphone & Bell | 颤音琴与铃 55.55.55.55.65.55.55.55.55.55.55.55.55.5 |
| 087 | Vibraphone & Harpsichord | 颤音琴与古钢琴 |
| 088 | Marimba 1 | 马林巴1 |
| 089 | Marimba 2 | 马林巴2 |
| 090 | Marimba/W | 宽广马林巴 |
| 091 | SinMarimba | 加正弦波马林巴 |
| 092 | Stereo Marimba | 立体声马林巴 |
| 093 | Marmba & Vibraphone | 马林巴与颤音琴 |
| 094 | Wood Drum | 木头鼓 |
| 095 | Xylophone 1 | 木琴 1 |
| 096 | Xylophone 2 | 木琴 2 |
| 097 | Tubular Bells 1 | 钟管铃1 |
| 098 | Tubular Bells 2 | 钟管铃2 |
| 099 | Tubular Bells 3 | 钟管铃3 |
| 100 | Dulcimer | 德西马琴 |
| 101 | Santur | 桑图尔琴 |
| 102 | Shorty | 小巧 |
| | Organ | 风琴 |
| 103 | Drawbar Organ Stereo | 立体声手摇风琴 |
| 104 | Soft Stereo Drawbar Organ | 柔软立体声手摇风琴 |
| 105 | Mellow Drawbar Organ | 柔美手摇风琴 |
| 106 | Drawbar Organ | 手摇风琴 |
| 107 | Drawbar Organ Detuned | 失调手摇风琴 |
| 108 | Bright Drawbar Organ | 明亮手摇风琴 |
| 109 | 1960 Drawbar Organ | 60年代手摇风琴 |
| 110 | 1970 Percussive Organ | 70年代打击风琴 |
| 111 | Percussive Organ 1 | 打击风琴1 |
| 112 | Percussive Organ 2 | 打击风琴2 |
| 113 | Light Click Organ | 明亮打击风琴 |
| 114 | Percussive Organ Detuned | 失调打击风琴 |
| 115 | Stereo Rotary Organ | 立体声旋转风琴 |
| 116 | Rock Organ | 摇滚管风琴 |
| 117 | Rotary Organ | 旋转风琴 |
| 118 | Slow Rotary Organ | 慢旋转风琴 |
| 119 | Detuned Church Organ | 失调教堂管风琴 |
| 120 | Church Organ 1 | 教堂管风琴1 |
| 121 | Church Organ 2 | 教堂管风琴2 |
| 122 | Octave Church Organ | 八度教堂风琴 |
| 123 | Stereo Reed Organ | 立体声簧片风琴 |
| 124 | Reed Organ | 簧片风琴 |
| 125 | Accordion 1 | |
| 125 | Accordion 1 | 手风琴1 |

| 序号 | | 中文名 |
|-----|---------------------------|-------------|
| 126 | Accordion 2 | 手风琴 2 |
| 127 | Accordion 3 | 手风琴3 |
| 128 | Chorus Accordion | 合唱手风琴 |
| 129 | Mustte | 风笛舞 |
| 130 | Accord ItSolo | 风琴独奏 |
| 131 | Harmonica 1 | 口琴 1 |
| 132 | Harmonica 2 | 口琴 2 |
| 133 | Detuned Harmonica | 失调口琴 |
| 134 | Sweet Harmonica | 甜蜜口琴 |
| 135 | Tango Accordion | 探戈手风琴 |
| | Guitar | 吉他 |
| 136 | Nylon G.T. 1 | 尼龙吉他1 |
| 137 | Nylon G.T. 2 | 尼龙吉他2 |
| 138 | Nylon G.T. / R | 尼龙吉他带释放 |
| 139 | Velocity Nylon G.T. | 力度尼龙吉他 |
| 140 | Detuned Nylon G.T. | 失调尼龙吉他 |
| 141 | Chorus Nylon G.T. | 合唱尼龙吉他 |
| 142 | Bright Nylon G.T. | 明亮尼龙吉他 |
| 143 | Steel G.T. 1 | 钢弦吉他1 |
| 144 | Steel G.T. 2 | 钢弦吉他2 |
| 145 | Detuned Steel G.T. | 失调钢弦吉他 |
| 146 | Velocity Steel G.T. | 力度钢弦吉他 |
| 147 | Velocity Steel G.T.(Fx) | 力度钢弦吉他 (效果) |
| 148 | Pedal Steel G.T. | 踏板钢弦吉他 |
| 149 | Velocity Pedal Steel G.T. | 力度踏板钢弦吉他 |
| 150 | 12 String GT. | 12弦吉他 |
| 151 | Chorus Steel G.T. | 合唱钢弦吉他 |
| 152 | Nylon & Steel G.T. | 尼龙吉他与钢弦吉他 |
| 153 | Jazz G.T. 1 | 爵士吉他1 |
| 154 | Jazz G.T. 2 | 爵士吉他2 |
| 155 | Mellow G.T. | 甜美吉他 |
| 156 | Velocity Jazz G.T. | 力度爵士吉他 |
| 157 | Jazz G.T. Detuned | 失调爵士吉他 |
| 158 | Clean G.T. 1 | 清音吉他1 |
| 159 | Clean G.T. 2 | 清音吉他2 |
| 160 | Clean G.T. 3 | 清音吉他3 |
| 161 | Stereo Clean G.T. | 立体声清音吉他 |
| 162 | Velocity Clean G.T. | 力度清音吉他 |
| 163 | Chorus Clean G.T. | 合唱清音吉他 |
| 164 | Muted G.T. 1 | 闷音吉他1 |
| 165 | Muted G.T. 2 | 弱音吉他2 |
| 166 | Funk G.T. | 芬克吉他 |
| 167 | Jazz Boy | 爵士男孩 |

| | | , |
|-----|------------------------------|------------|
| 序号 | 英文全名 | 中文名 |
| 168 | Stereo Muted G.T. | 立体声闷音吉他 |
| 169 | OverDriven G.T. 1 | 过载吉他1 |
| 170 | OverDriven G.T. 2 | 过载吉他2 |
| 171 | Detuned Overdriven G.T. | 失调过载吉他 |
| 172 | Distortion G.T. 1 | 失真吉他1 |
| 173 | Distorted G.T. 2 | 失真吉他 2 |
| 174 | FeedbackG.T. 1 | 反馈吉他1 |
| 175 | FeedbackG.T. 2 | 反馈吉他2 |
| 176 | Distorted Rhythm G.T. | 失真节奏吉他 |
| 177 | 5th Distortion | 5度失真 |
| 178 | Distortion G.T. Octave | 八度失真吉他 |
| 179 | Stereo Distorted G.T. | 立体声失真吉他 |
| 180 | G.T. Harmonics 1 | 吉他泛音1 |
| 181 | G.T. Harmonics 2 | 吉他泛音2 |
| | Bass | 贝司 |
| 182 | Acoustic Bass 1 | 原声贝司1 |
| 183 | Acoustic Bass 2 | 原声贝司2 |
| 184 | Acoustic Bass Detuned | 失调原声贝司 |
| 185 | Acoustic Bass Filter | 原声贝司加滤波器 |
| 186 | Jazz Style | 爵士风格 |
| 187 | A.Bass & Mute G.T. | 原声贝司与闷音吉他 |
| 188 | Resonant Bass | 共振峰贝司 |
| 189 | Velocity Crossfade Bass | 力度 交叉贝司 |
| 190 | Wah Bass 1 | 哇音贝司1 |
| 191 | Wah Bass 2 | 哇音贝司2 |
| 192 | Finger Bass 1 | 指弹贝司1 |
| 193 | Finger Bass 2 | 指弹贝司2 |
| 194 | Detuned Finger Bass | 失调指弹贝司 |
| 195 | Dark Finger Bass | 暗淡指弹贝司 |
| 196 | Jazz Bass | 爵士贝司 |
| 197 | Resonant Finger Bass | 共振峰指弹贝司 |
| 198 | Velocity Bass | 力度贝司 |
| 199 | Velocity Finger Bass (FX) | 力度指弹贝司(效果) |
| 200 | Bass & Distorted Elec Guitar | 贝司与失真电子吉他 |
| 201 | Pick Bass 1 | 拨片贝司1 |
| 202 | Pick Bass 2 | 拨片贝司2 |
| 203 | Mute Pick Bass | 闷音拨片贝司 |
| 204 | Detuned Pick bass | 失调拨片贝司 |
| 205 | Fretless Bass 1 | 无品贝司1 |
| 206 | Fretless Bass 2 | 无品贝司2 |
| 207 | 1990 Bass | 90年代贝司 |
| 208 | Fretless Bass & Sine | 无品贝司与正弦波 |
| 209 | Fretless Bass Detuned 1 | 失调无品贝司1 |
| | | |

| 序号 | 英文全名 | 中文名 |
|-----|---------------------------|----------|
| 210 | Fretless Bass Detuned 2 | 失调无品贝司2 |
| 211 | Fretless Bass Detuned 3 | 失调无品贝司3 |
| 212 | Slap Bass 1 | 击弦贝司1 |
| 213 | Slap Bass 2 | 击弦贝司2 |
| 214 | Slap Bass 3 | 击弦贝司3 |
| 215 | Slap Bass 4 | 击弦贝司4 |
| 216 | Power Slap Bass | 动力击弦贝司 |
| 217 | Lash Thumb Bass | 指击贝司 |
| 218 | Resonant Slap Bass | 共振锋击弦贝司 |
| 219 | Velocity Switch Slap Bass | 力度切换击弦贝司 |
| 220 | Synth Bass 1 | 合成贝司1 |
| 221 | Synth Bass 2 | 合成贝司2 |
| 222 | Synth Bass 3 | 合成贝司3 |
| 223 | Synth Bass 4 | 合成贝司4 |
| 224 | Synth Bass 5 | 合成贝司5 |
| 225 | Super Synth Bass | 超级合成贝司 |
| 226 | Tech Synth Bass | 泰克诺合成贝司 |
| 227 | Synth Bass / O | 合成贝司带离键 |
| 228 | Fast Syntonic Bass | 快速共振峰贝司 |
| | Strings | 弦乐和定音鼓 |
| 229 | The ViOlin | 经典小提琴 |
| 230 | Violin 1 | 小提琴1 |
| 231 | Violin 2 | 小提琴 2 |
| 232 | Violin 3 | 小提琴3 |
| 233 | Mono Violin | 单声小提琴 |
| 234 | Octave Violin | 八度小提琴 |
| 235 | Electric Violin | 电子小提琴 |
| 236 | Slow Violin | 慢小提琴 |
| 237 | Two Violin | 双小提琴 |
| 238 | Soft Violin | 柔和小提琴 |
| 239 | Largo Violin | 慢小提琴 |
| 240 | Viola 1 | 中提琴1 |
| 241 | Viola 2 | 中提琴 2 |
| 242 | Viola 3 | 中提琴 3 |
| 243 | Dark Viola | 暗淡中提琴 |
| 244 | Cello 1 | 大提琴 1 |
| 245 | Cello 2 | 大提琴 2 |
| 246 | Cello 3 | 大提琴 3 |
| 247 | Cello 4 | 大提琴 4 |
| 248 | Celloen 16' | 大提琴16' |
| 249 | Chamber Music | 室内乐 |
| 250 | Contrabass 1 | 低音提琴1 |
| 251 | Contrabass 2 | 低音提琴2 |

| 学売 英文全名 中文名 252 Tremolo Strings 1 震音弦乐 2 254 Slow Tremolo Strings 1 慢速震音弦乐 2 255 Slow Tremolo Strings 2 慢速震音弦乐 2 256 Pizzicato Strings 2 拨弦弦乐 1 257 Pizzicato Strings 2 拨弦弦乐 2 258 Octave Pizzicato 八度拨弦 人度拨弦 人度拨弦 人方面 人 | <u> </u> | # - ^ 6 | 4 - 5 |
|--|----------|---------------------|-------------|
| 253 Tremolo Strings 2 震音弦乐 2 254 Slow Tremolo Strings 1 慢速震音弦乐 2 255 Slow Tremolo Strings 2 慢速震音弦乐 2 256 Pizzicato Strings 2 拨弦弦乐 2 257 Pizzicato Strings 2 拨弦弦乐 2 258 Octave Pizzicato 八度拨弦 259 Orchestral Harp 1 竖琴 1 260 Orchestral Harp 2 竖琴 2 261 Velocity City 力度都市 262 Africa 非洲 263 Timpani 1 定音鼓 1 264 Timpani 2 定音鼓 2 Strings Ensembl 合成弦乐 1 265 The Strings 1 合成弦乐 2 265 The Strings 2 合成弦乐 2 268 Synth Strings 3 合成弦乐 4 270 Synth Strings 4 合成弦乐 5 271 Strings Ensemble 1 弦乐合奏 1 272 Strings Ensemble 2 弦乐合奏 2 273 Resonant Strings 共振弦乐 274 Stereo Slow Strings 立体声慢速弦乐 275< | 序号 | 英文全名 | 中文名 |
| 254 Slow Tremolo Strings 1 慢速震音弦乐2 256 Pizzicato Strings 2 慢速震音弦乐2 257 Pizzicato Strings 2 拨弦弦乐 2 258 Octave Pizzicato 八度拨弦 259 Orchestral Harp 1 竖琴 1 260 Orchestral Harp 2 竖琴 2 261 Velocity City 力度都市 262 Africa 非洲 263 Timpani 1 定音鼓 2 357 The Strings 1 合成弦乐 2 266 Synth Strings 1 合成弦乐 2 267 Synth Strings 1 合成弦乐 2 268 Synth Strings 3 合成弦乐 3 269 Synth Strings 4 合成弦乐 3 269 Synth Strings 5 合成弦乐 3 270 Synth Strings 5 合成弦乐 5 271 Strings Ensemble 1 弦乐合奏 1 272 Strings Ensemble 2 弦乐合奏 2 273 Resonant Strings 共振弦乐 2 274 Stereo Slow Strings 世速弦乐 2 275 Slow Strings 世速弦乐 2 276 Sforzato Strings 対張弦乐 2 277 Strings Ensemble 2 弦乐合奏 2 278 Orchestra 管弦乐队 3 279 Arco Strings 弓弦乐 2 280 1960 Strings 行弦乐 2 281 1970 Strings 行弦乐 2 282 Solo Strings 弦乐独奏 2 283 Choir Aahs 1 "啊"声合唱 1 284 Choir Aahs 2 "啊"声合唱 3 286 Mellow Choir 温暖合唱 2 287 Stereo Choir Aahs 1 立体声 "啊"声合唱 1 | | | |
| 255 Slow Tremolo Strings 2 慢速震音弦乐2 256 Pizzicato Strings 1 拨弦弦乐 1 257 Pizzicato Strings 2 拨弦弦乐 2 258 Octave Pizzicato 八度拨弦 259 Orchestral Harp 1 竖琴 1 260 Orchestral Harp 2 竖琴 2 261 Velocity City 力度都市 262 Africa 非洲 263 Timpani 1 定音鼓 1 264 Timpani 2 定音鼓 2 265 The Strings 所以 合成弦乐 1 266 Synth Strings 1 合成弦乐 2 267 Synth Strings 2 合成弦乐 2 268 Synth Strings 3 合成弦乐 3 269 Synth Strings 4 合成弦乐 4 270 Synth Strings 5 合成弦乐 5 271 Strings Ensemble 1 弦乐合奏 1 272 Strings Ensemble 2 弦乐合奏 2 273 Resonant Strings 共振弦乐 274 Stereo Slow Strings 一 | | | |
| 技弦弦乐1 技弦弦乐2 大弦弦乐2 大度弦弦乐2 大度技弦 大度 大度 大度 大度 大度 大度 大度 大 | - | | |
| 257 Pizzicato Strings 2 拨弦弦乐 2 258 Octave Pizzicato 八度拨弦 259 Orchestral Harp 1 竖琴 1 260 Orchestral Harp 2 竖琴 2 261 Velocity City 力度都市 262 Africa 非洲 定音鼓 2 263 Timpani 1 定音鼓 2 定音鼓 2 265 The Strings 四度 | | | |
| 258 Octave Pizzicato 八度拨弦 259 Orchestral Harp 1 竖琴 1 260 Orchestral Harp 2 竖琴 2 261 Velocity City 力度都市 262 Africa 非洲 263 Timpani 1 定音鼓 2 | | | |
| 259 Orchestral Harp 1 | | | |
| 260 Orchestral Harp 2 竖琴 2 261 Velocity City 力度都市 262 Africa 非洲 263 Timpani 1 定音鼓 1 264 Timpani 2 定音鼓 2 Strings Ensembl 合奏 265 The Strings 辉煌弦乐 266 Synth Strings 1 合成弦乐 2 268 Synth Strings 2 合成弦乐 3 269 Synth Strings 3 合成弦乐 3 269 Synth Strings 4 合成弦乐 4 270 Synth Strings 5 合成弦乐 5 271 Strings Ensemble 1 弦乐合奏 1 272 Strings Ensemble 2 弦乐合奏 2 273 Resonant Strings 共振弦乐 274 Stereo Slow Strings 立体声慢速弦乐 275 Slow Strings 营弦乐队 276 Sforzato Strings 弦乐连奏 277 Arco Strings 亏弦乐 280 1960 Strings 亏弦乐 281 1970 Strings 万年代弦乐 282 Solo Strings 弦乐独奏 283 Choir Aahs 1 "啊"声合唱 2 <td< th=""><th></th><th></th><th></th></td<> | | | |
| 261Velocity City力度都市262Africa非洲263Timpani 1定音鼓 1264Timpani 2定音鼓 2Strings Ensembl 合奏265The Strings辉煌弦乐266Synth Strings 1合成弦乐 1267Synth Strings 2合成弦乐 2268Synth Strings 3合成弦乐 3269Synth Strings 4合成弦乐 4270Synth Strings 5合成弦乐 5271Strings Ensemble 1弦乐合奏 1272Strings Ensemble 2弦乐合奏 2273Resonant Strings共振弦乐274Stereo Slow Strings恒速弦乐275Slow Strings慢速弦乐276Sforzato Strings被压乐人278Legato Strings可弦乐279Arco Strings弓弦乐2801960 Strings弓 年代弦乐2811970 Strings70 年代弦乐282Solo Strings弦乐独奏283Choir Aahs 1"啊"声合唱 1284Choir Aahs 2"啊"声合唱 2285Choir Aahs 3"啊"声合唱 3286Mellow Choir温暖合唱287Stereo Choir Aahs 1立体声"啊"声合唱 3 | | • | · · · |
| 262 Africa 非洲 263 Timpani 1 定音鼓 1 264 Timpani 2 定音鼓 2 Strings Ensembl 合奏 265 The Strings 辉煌弦乐 266 Synth Strings 1 合成弦乐 1 267 Synth Strings 2 合成弦乐 2 268 Synth Strings 3 合成弦乐 3 269 Synth Strings 4 合成弦乐 4 270 Synth Strings 5 合成弦乐 5 271 Strings Ensemble 1 弦乐 6奏 1 272 Strings Ensemble 2 弦乐 6奏 2 273 Resonant Strings 共振弦乐 274 Stereo Slow Strings 慢速弦乐 275 Slow Strings 慢速弦乐 276 Sforzato Strings 潜强弦乐 277 Strings 弓弦乐 278 Legato Strings 弓弦乐 279 Arco Strings 弓弦乐 280 1960 Strings 弓な乐 281 1970 Strings 弓化弦乐 282 Solo Strings 弦乐独奏 283 Choir Aahs 1 "啊"声合唱 2 285 Choir Aahs 2 "啊"声合唱 2 285 Choir Aahs 3 "啊"声合唱 3 286 Mellow Choir 温暖合唱 287 Stereo Choir Aahs 1 立体声"啊"声合唱 3 | | • | |
| ### 263 Timpani 1 定音鼓 1 264 Timpani 2 定音鼓 2 Strings Ensembl 合奏 | - | | |
| ### Strings Ensembl 合奏 265 | 262 | Africa | |
| Strings Ensembl 合奏 265 The Strings 辉煌弦乐 266 Synth Strings 1 合成弦乐 1 267 Synth Strings 2 合成弦乐 2 268 Synth Strings 3 合成弦乐 3 269 Synth Strings 4 合成弦乐 4 270 Synth Strings 5 合成弦乐 5 271 Strings Ensemble 1 弦乐合奏 1 272 Strings Ensemble 2 弦乐合奏 2 273 Resonant Strings 共振弦乐 274 Stereo Slow Strings 位体声慢速弦乐 275 Slow Strings 慢速弦乐 276 Sforzato Strings 管弦乐队 278 Orchestra 管弦乐队 278 Legato Strings | 263 | Timpani 1 | |
| 265 The Strings 辉煌弦乐 266 Synth Strings 1 合成弦乐 1 267 Synth Strings 2 合成弦乐 2 268 Synth Strings 3 合成弦乐 3 269 Synth Strings 4 合成弦乐 4 270 Synth Strings 5 合成弦乐 5 271 Strings Ensemble 1 弦乐合奏 1 272 Strings Ensemble 2 弦乐合奏 2 273 Resonant Strings | 264 | Timpani 2 | 定音鼓 2 |
| 266 Synth Strings 1 合成弦乐 2 267 Synth Strings 2 合成弦乐 2 268 Synth Strings 3 合成弦乐 3 269 Synth Strings 4 合成弦乐 4 270 Synth Strings 5 合成弦乐 5 271 Strings Ensemble 1 弦乐合奏 1 272 Strings Ensemble 2 弦乐合奏 2 273 Resonant Strings 共振弦乐 274 Stereo Slow Strings 位体声慢速弦乐 275 Slow Strings 慢速弦乐 276 Sforzato Strings 常弦乐队 278 Orchestra 管弦乐队 278 Legato Strings 弦乐连奏 279 Arco Strings 弓弦乐 280 1960 Strings 60 年代弦乐 281 1970 Strings 70 年代弦乐 282 Solo Strings 弦乐独奏 283 Choir Aahs 1 "啊"声合唱 1 284 Choir Aahs 2 "啊"声合唱 3 286 Mellow Choir 温暖合唱 287 Stereo Choir Aahs 1 立体声"啊"声合唱 1 | | Strings Ensembl | 合奏 |
| 267 Synth Strings 2 合成弦乐 2 268 Synth Strings 3 合成弦乐 3 269 Synth Strings 4 合成弦乐 4 270 Synth Strings 5 合成弦乐 5 271 Strings Ensemble 1 弦乐合奏 1 272 Strings Ensemble 2 弦乐合奏 2 273 Resonant Strings 共振弦乐 274 Stereo Slow Strings 位体声慢速弦乐 275 Slow Strings 慢速弦乐 276 Sforzato Strings 管弦乐队 278 Orchestra 管弦乐队 278 Legato Strings 弦乐连奏 279 Arco Strings 弓弦乐 280 1960 Strings 60 年代弦乐 281 1970 Strings 70 年代弦乐 282 Solo Strings 弦乐独奏 283 Choir Aahs 1 "啊"声合唱 1 284 Choir Aahs 2 "啊"声合唱 3 286 Mellow Choir 温暖合唱 287 Stereo Choir Aahs 1 立体声"啊"声合唱1 | 265 | The Strings | 辉煌弦乐 |
| 268 Synth Strings 3 合成弦乐 3 269 Synth Strings 4 合成弦乐 4 270 Synth Strings 5 合成弦乐 5 271 Strings Ensemble 1 弦乐合奏 1 272 Strings Ensemble 2 弦乐合奏 2 273 Resonant Strings 共振弦乐 274 Stereo Slow Strings 位体声慢速弦乐 275 Slow Strings 慢速弦乐 276 Sforzato Strings 新强弦乐 278 Orchestra 管弦乐队 278 Legato Strings 弦乐连奏 279 Arco Strings 弓弦乐 280 1960 Strings 60 年代弦乐 281 1970 Strings 70 年代弦乐 282 Solo Strings 弦乐独奏 283 Choir Aahs 1 "啊"声合唱 1 284 Choir Aahs 2 "啊"声合唱 3 286 Mellow Choir 温暖合唱 287 Stereo Choir Aahs 1 立体声"啊"声合唱 1 | 266 | Synth Strings 1 | |
| 269 Synth Strings 4 合成弦乐 4 270 Synth Strings 5 合成弦乐 5 271 Strings Ensemble 1 弦乐合奏 1 272 Strings Ensemble 2 弦乐合奏 2 273 Resonant Strings 共振弦乐 274 Stereo Slow Strings 立体声慢速弦乐 275 Slow Strings 慢速弦乐 276 Sforzato Strings 新强弦乐 278 Orchestra 管弦乐队 278 Legato Strings 弦乐连奏 279 Arco Strings 弓弦乐 280 1960 Strings 70 年代弦乐 281 1970 Strings 弦乐独奏 282 Solo Strings 弦乐独奏 283 Choir Aahs 1 "啊"声合唱 1 284 Choir Aahs 2 "啊"声合唱 2 285 Choir Aahs 3 "啊"声合唱 3 286 Mellow Choir 温暖合唱 287 Stereo Choir Aahs 1 立体声"啊"声合唱1 | 267 | Synth Strings 2 | 合成弦乐2 |
| 270Synth Strings 5合成弦乐 5271Strings Ensemble 1弦乐合奏 1272Strings Ensemble 2弦乐合奏 2273Resonant Strings共振弦乐274Stereo Slow Strings立体声慢速弦乐275Slow Strings慢速弦乐276Sforzato Strings渐强弦乐278Orchestra管弦乐队278Legato Strings弓弦乐2801960 Strings60 年代弦乐2811970 Strings70 年代弦乐282Solo Strings弦乐独奏283Choir Aahs 1"啊"声合唱 1284Choir Aahs 2"啊"声合唱 2285Choir Aahs 3"啊"声合唱 3286Mellow Choir温暖合唱287Stereo Choir Aahs 1立体声"啊"声合唱 1 | 268 | Synth Strings 3 | 合成弦乐3 |
| 271Strings Ensemble 1弦乐合奏 1272Strings Ensemble 2弦乐合奏 2273Resonant Strings共振弦乐274Stereo Slow Strings立体声慢速弦乐275Slow Strings慢速弦乐276Sforzato Strings渐强弦乐278Orchestra管弦乐队278Legato Strings弓弦乐2801960 Strings60 年代弦乐2811970 Strings70 年代弦乐282Solo Strings弦乐独奏283Choir Aahs 1"啊"声合唱 1284Choir Aahs 2"啊"声合唱 2285Choir Aahs 3"啊"声合唱 3286Mellow Choir温暖合唱287Stereo Choir Aahs 1立体声"啊"声合唱 1 | 269 | Synth Strings 4 | 合成弦乐4 |
| Strings Ensemble 2 弦乐合奏 2 273 Resonant Strings 共振弦乐 立体声慢速弦乐 274 Stereo Slow Strings 立体声慢速弦乐 275 Slow Strings 慢速弦乐 慢速弦乐 276 Sforzato Strings 渐强弦乐 第弦乐 第弦乐 第弦乐 278 Crchestra 管弦乐队 空弦乐 279 Arco Strings 弓弦乐 280 1960 Strings 60 年代弦乐 281 1970 Strings 70 年代弦乐 282 Solo Strings 弦乐独奏 283 Choir Aahs 1 "啊"声合唱 1 284 Choir Aahs 2 "啊"声合唱 2 285 Choir Aahs 3 "啊"声合唱 3 286 Mellow Choir 温暖合唱 287 Stereo Choir Aahs 1 立体声"啊"声合唱 1 | 270 | Synth Strings 5 | 合成弦乐5 |
| 273Resonant Strings共振弦乐274Stereo Slow Strings立体声慢速弦乐275Slow Strings慢速弦乐276Sforzato Strings渐强弦乐278Orchestra管弦乐队278Legato Strings弓弦乐279Arco Strings弓弦乐2801960 Strings60 年代弦乐2811970 Strings70 年代弦乐282Solo Strings弦乐独奏283Choir Aahs 1"啊"声合唱 1284Choir Aahs 2"啊"声合唱 2285Choir Aahs3"啊"声合唱 3286Mellow Choir温暖合唱287Stereo Choir Aahs 1立体声"啊"声合唱 1 | 271 | Strings Ensemble 1 | 弦乐合奏1 |
| 274Stereo Slow Strings立体声慢速弦乐275Slow Strings慢速弦乐276Sforzato Strings渐强弦乐278Orchestra管弦乐队278Legato Strings弦乐连奏279Arco Strings弓弦乐2801960 Strings60 年代弦乐2811970 Strings弦乐独奏282Solo Strings弦乐独奏283Choir Aahs 1"啊"声合唱 1284Choir Aahs 2"啊"声合唱 2285Choir Aahs3"啊"声合唱 3286Mellow Choir温暖合唱287Stereo Choir Aahs 1立体声"啊"声合唱 1 | 272 | Strings Ensemble 2 | 弦乐合奏2 |
| 275 Slow Strings 慢速弦乐 276 Sforzato Strings 渐强弦乐 278 Orchestra 管弦乐队 278 Legato Strings 弦乐连奏 279 Arco Strings 弓弦乐 280 1960 Strings 60 年代弦乐 281 1970 Strings 70 年代弦乐 282 Solo Strings 弦乐独奏 283 Choir Aahs 1 "啊"声合唱 1 284 Choir Aahs 2 "啊"声合唱 2 285 Choir Aahs 3 "啊"声合唱 3 286 Mellow Choir 温暖合唱 287 Stereo Choir Aahs 1 立体声"啊"声合唱 1 | 273 | Resonant Strings | 共振弦乐 |
| 276 Sforzato Strings 渐强弦乐 278 Orchestra 管弦乐队 278 Legato Strings 弦乐连奏 279 Arco Strings 弓弦乐 280 1960 Strings 60 年代弦乐 281 1970 Strings 弦乐独奏 282 Solo Strings 弦乐独奏 283 Choir Aahs 1 "啊"声合唱 1 284 Choir Aahs 2 "啊"声合唱 2 285 Choir Aahs 3 "啊"声合唱 3 286 Mellow Choir 温暖合唱 287 Stereo Choir Aahs 1 立体声"啊"声合唱 1 | 274 | Stereo Slow Strings | 立体声慢速弦乐 |
| 278 Orchestra 管弦乐队 278 Legato Strings 弦乐连奏 279 Arco Strings 弓弦乐 280 1960 Strings 60年代弦乐 281 1970 Strings 70年代弦乐 282 Solo Strings 弦乐独奏 283 Choir Aahs 1 "啊"声合唱 1 284 Choir Aahs 2 "啊"声合唱 2 285 Choir Aahs 3 "啊"声合唱 3 286 Mellow Choir 温暖合唱 287 Stereo Choir Aahs 1 立体声"啊"声合唱 1 | 275 | Slow Strings | 慢速弦乐 |
| 278 Legato Strings 弦乐连奏 279 Arco Strings 弓弦乐 280 1960 Strings 60 年代弦乐 281 1970 Strings 弦乐独奏 282 Solo Strings 弦乐独奏 283 Choir Aahs 1 "啊"声合唱 1 284 Choir Aahs 2 "啊"声合唱 2 285 Choir Aahs 3 "啊"声合唱 3 286 Mellow Choir 温暖合唱 287 Stereo Choir Aahs 1 立体声"啊"声合唱1 | 276 | Sforzato Strings | 渐强弦乐 |
| 279 Arco Strings 弓弦乐 280 1960 Strings 60 年代弦乐 281 1970 Strings 70 年代弦乐 282 Solo Strings 弦乐独奏 283 Choir Aahs 1 "啊"声合唱 1 284 Choir Aahs 2 "啊"声合唱 2 285 Choir Aahs 3 "啊"声合唱 3 286 Mellow Choir 温暖合唱 287 Stereo Choir Aahs 1 立体声"啊"声合唱1 | 278 | Orchestra | 管弦乐队 |
| 280 1960 Strings 60 年代弦乐 281 1970 Strings 70 年代弦乐 282 Solo Strings 弦乐独奏 283 Choir Aahs 1 "啊"声合唱 1 284 Choir Aahs 2 "啊"声合唱 2 285 Choir Aahs 3 "啊"声合唱 3 286 Mellow Choir 温暖合唱 287 Stereo Choir Aahs 1 立体声"啊"声合唱 1 | 278 | Legato Strings | 弦乐连奏 |
| 281 1970 Strings 70 年代弦乐 282 Solo Strings 弦乐独奏 283 Choir Aahs 1 "啊"声合唱 1 284 Choir Aahs 2 "啊"声合唱 2 285 Choir Aahs 3 "啊"声合唱 3 286 Mellow Choir 温暖合唱 287 Stereo Choir Aahs 1 立体声"啊"声合唱1 | 279 | Arco Strings | 弓弦乐 |
| 282 Solo Strings 弦乐独奏 283 Choir Aahs 1 "啊"声合唱 1 284 Choir Aahs 2 "啊"声合唱 2 285 Choir Aahs 3 "啊"声合唱 3 286 Mellow Choir 温暖合唱 287 Stereo Choir Aahs 1 立体声"啊"声合唱1 | 280 | 1960 Strings | 60年代弦乐 |
| 283 Choir Aahs 1 "啊"声合唱 1 284 Choir Aahs 2 "啊"声合唱 2 285 Choir Aahs 3 "啊"声合唱 3 286 Mellow Choir 温暖合唱 287 Stereo Choir Aahs 1 立体声"啊"声合唱1 | 281 | 1970 Strings | 70年代弦乐 |
| 284 Choir Aahs 2 "啊"声合唱 2 285 Choir Aahs3 "啊"声合唱 3 286 Mellow Choir 温暖合唱 287 Stereo Choir Aahs 1 立体声"啊"声合唱1 | 282 | Solo Strings | |
| 285 Choir Aahs3 "啊"声合唱 3 286 Mellow Choir 温暖合唱 287 Stereo Choir Aahs 1 立体声"啊"声合唱1 | 283 | Choir Aahs 1 | "啊"声合唱1 |
| 286Mellow Choir温暖合唱287Stereo Choir Aahs 1立体声"啊"声合唱1 | 284 | Choir Aahs 2 | "啊"声合唱 2 |
| 287 Stereo Choir Aahs 1 立体声"啊"声合唱1 | 285 | Choir Aahs3 | "啊"声合唱3 |
| | 286 | Mellow Choir | 温暖合唱 |
| 288 Stereo Choir Aahs 2 立体声"啊"声合唱2 | 287 | Stereo Choir Aahs 1 | 立体声 "啊"声合唱1 |
| | 288 | Stereo Choir Aahs 2 | 立体声 "啊"声合唱2 |
| 289 Strings Choir 弦乐合唱 | 289 | Strings Choir | 弦乐合唱 |
| 290 Voice Oohs 1 "欧"声合唱 1 | 290 | Voice Oohs 1 | "欧"声合唱1 |
| 291 Voice Oohs 2 "欧"声合唱 2 | 291 | Voice Oohs 2 | "欧"声合唱2 |
| 292 Synth Voice 1 电子合成音1 | 292 | Synth Voice 1 | 电子合成音1 |
| 293 Synth Voice 2 电子合成音2 | 293 | Synth Voice 2 | 电子合成音2 |

| 序号 | 英文全名 | 中文名 |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| 294 | Echo Synth Voice | 电子合成音回声 |
| 295 | Orchestra Hit 1 | 流行管弦乐1 |
| 296 | Orchestra Hit 2 流行管弦乐 2 | |
| 297 | Orchestra Hit Octave 八度流行管弦 | |
| 298 | Orchestra Hit Stereo | 立体声流行管弦乐 |
| 299 | 6th Orchestra Hit | 6度流行管弦乐 |
| | Brass | 铜管乐器 |
| 300 | Trumpet 1 | 小号 1 |
| 301 | Trumpet 2 | 小号 2 |
| 302 | Trumpet 3 | 小号 3 |
| 303 | Dark Trumpet | 暗淡的小号 |
| 304 | Resonant Trumpet | 共振峰小号 |
| 305 | Sweet Trumpet | 甜蜜小号 |
| 306 | Wah Trumpet | 哇音小号 |
| 307 | Trombone 1 | 长号1 |
| 308 | Trombone 2 | 长号 2 |
| 309 | | 长号 3 |
| - | Dark Trombone | 暗淡长号 |
| 311 | Strings & Trombone | 弦乐与长号 |
| 312 | Tuba 1 | 大号 1 |
| 313 | Tuba 2 | 大号 2 |
| 314 | Tuba Solo | 独奏大号 |
| | Soft Tuba | 柔和的大号 |
| 316 | ' | 弱音小号1 |
| 317 | · | 弱音小号2 |
| | French Horn 1 | 圆号1 |
| | French Horn 2 | 圆号2 |
| 320 | Soft Horn | 柔和圆号 |
| 321 | Stereo French Horn | 立体声圆号 |
| 322 | 5th Horn Orchestr | 5度管弦圆号 |
| 323 | Brass Section 1 | 铜管乐合奏1 |
| 324 | Brass Section 2 | 铜管乐合奏2 |
| 325 | Brass Section 3 | 铜管乐合奏3 |
| 326 | Brass Section 4 | 铜管乐合奏4 |
| 327 | Brass Section Octave | 八度铜管乐 |
| 328 | Brass Swell | 增强铜管 |
| 329 330 | Brassband Bright Brass Section | 铜管乐队 明亮铜管乐 |
| 331 | Dark Brass | 明克顿官示 暗淡铜管乐 |
| 332 | Mute Brass Ensemble | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 333 | SforzatoBrass | 型音频管符 渐强铜管 |
| 334 | Stereo Brass & Strings | · 加强铜官 立体声铜管与弦乐 |
| - | | |
| 335 | Synth Brass 1 | 合成管乐1 |

| 序号 | 英文全名 | 中文名 | |
|-----|-------------------------|--------------------|--|
| 336 | | 合成管乐2 | |
| 337 | | 合成管乐3 | |
| 338 | Synth Brass 4 | 合成管乐4 | |
| 339 | Synth Brass 5 | | |
| 340 | Leap Brass | | |
| 341 | Octave Synth Brass | 八度合成铜管 | |
| 342 | · | | |
| 343 | Synth Brass & Strings 2 | | |
| 344 | Echo Brass | 回声铜管 | |
| 345 | Sooth Brass | | |
| 343 | Reed | 柔和铜管 黄管乐器 | |
| 346 | 1 | 高音萨克斯1 | |
| - | Soprano Sax 1 | | |
| 347 | <u>'</u> | 高音萨克斯2 | |
| 348 | Solw Sonrano Sax | 柔和高音萨克斯 慢速高音萨克斯 | |
| 349 | Solw Soprano Sax | | |
| 350 | · | 甜蜜高音萨克斯 | |
| 351 | Alto Sax | 中音萨克斯 | |
| 352 | Alto Sax & Breath | 中音萨克斯与气息 | |
| 353 | • | 热烈中音萨克斯 | |
| 354 | SaxBand | 萨克斯乐队 | |
| 355 | Folk Sax | 民间萨克斯 | |
| 356 | Tenor Sax | 次中音萨克斯 | |
| 357 | Baritone Sax | 低音萨克斯 | |
| 358 | | 低音萨克斯与气息 | |
| | Oboe 1 | 双簧管 1 | |
| 360 | Oboe 2 | 双簧管 2 | |
| 361 | Sweet Oboe | 甜蜜双簧管 | |
| 362 | English Horn 1 | 英国管1 | |
| 363 | English Horn 2 | 英国管 2 | |
| 364 | Analog Horns | 模拟英国管 | |
| 365 | Woodwinds | 木管 | |
| 366 | Bassoon 1 | 巴松管 1 | |
| 367 | Bassoon 2 | 巴松管 2 | |
| 368 | Clarinet 1 | 单簧管1 | |
| 369 | Clarinet 2 | 单簧管 2 | |
| | Pipe | 吹奏乐器 | |
| 370 | Piccolo | 短笛 | |
| 371 | Flute | 长笛 | |
| 372 | Jazz Flute | 爵士长笛 | |
| 373 | Recorder | 竖笛 | |
| 374 | Sweet Pan Flute | 甜蜜排箫 | |
| 375 | Pan Flute | 排箫 | |
| 376 | Dark Pan Flute | 暗淡排箫 | |

| 序号 | 英文全名 | 中文名 | |
|---------------|----------------------|---------|--|
| 377 | Blown Bottle | 瓶木管 | |
| 378 | Shakuhachi | 尺八 | |
| 379 | Whistle 1 | 口哨 1 | |
| 380 | Whistle 2 | 口哨 2 | |
| 381 | Ocarina | 奥卡里那笛 | |
| | Lead | 合成管乐器 | |
| 382 | Lead 1 (square) | 方波管乐 | |
| 383 | Square | 方波 | |
| 384 | Lead Sine | 正弦波主奏 | |
| 385 | Slow Square Lead | 慢速方波主奏 | |
| 386 | Sine Solo | 正弦波独奏 | |
| 387 | Square Lead 1 | 方波主奏1 | |
| 388 | Square Lead 2 | 方波主奏2 | |
| 389 | Thick Square | 厚方波 | |
| 390 | Corrie | 山谷 | |
| 391 | Quint | 五度 | |
| 392 | 2 Oscillators Lead | 2 振荡器主奏 | |
| 393 | Sawtooth Lead 1 | 锯齿主奏1 | |
| 394 | Sawtooth Lead 2 | 锯齿主奏2 | |
| 395 | Wavy Sawtooth | 动态锯齿 | |
| 396 | Lead 2 (sawtooth) | 锯齿波管乐 | |
| 397 | Solw Saw | 慢速锯齿 | |
| 398 | Super Analog | 超级模拟 | |
| 399 | Synther | 合成器 | |
| 400 | Heavy Sawtooth | 厚锯齿 | |
| 401 | Bauble Lead | 玩具主奏 | |
| 402 | PWM 4th | 4度 PWM | |
| 403 | Lead 3 (calliope) | 女神管乐 | |
| 404 | Lead 4 (chiff) | 啼鸟管乐 | |
| 405 | Lead 5 (charang) | 波兰管乐 | |
| 406 | Lead 6 (voice) | 人声管乐 | |
| 407 | Voice Lead | 人声主奏 | |
| 408 | Lead 7 (fifths) | 五度管乐 | |
| 409 | Fifths Lead Soft | 柔和5度主奏 | |
| 410 | Fifth Lead | 5度主奏 | |
| 411 | Lead 8 (Bass & Lead) | 贝司管乐 | |
| 412 | Massiness | 厚重主奏 | |
| 413 Bass Lead | | 贝司与主奏 | |
| L | Pad | 合成背景音色 | |
| 414 | Pad 1 (newage) | 新世纪垫 | |
| 415 | Blow Square 慢速方波 | | |
| 416 | | | |
| 417 | Pad2 (warm) | 音色垫 | |

| 序号 | 英文全名 | 中文名 |
|-----|-------------------|----------|
| 418 | PWM Pad | PWM垫 |
| 419 | Sine Pad | 正弦波垫 |
| 420 | Warmly Pad | 温暖垫 |
| 421 | Horn Pad | 圆号垫 |
| 422 | Pad 3 (Polysynth) | 合成多层音色垫 |
| 423 | Click Pad | 短音音色垫 |
| 424 | Analog Pad | 模拟垫 |
| 425 | Poly Pad | 80年代复音垫 |
| 426 | Poly Synth Pad | 复音合成垫 |
| 427 | Pad 4 (choir) | 合唱垫1 |
| 428 | Choir Pad 2 | 合唱垫 2 |
| 429 | Pad 5 (bowed) | 弓弦音色垫1 |
| 430 | Bowed Pad 2 | 弓弦音色垫2 |
| 431 | Pad 6 (metallic) | 金属背垫1 |
| 432 | Metallic Pad 2 | 金属背垫2 |
| 433 | Pan Pad | 像位垫 |
| 434 | Pad 7 (halo) | 环形音色垫1 |
| 435 | Halo Pad 2 | 环形音色垫2 |
| 436 | Pad 8 (sweep) | 据擦音色垫1 |
| 437 | Sweep Pad 2 | 据擦音色垫2 |
| 438 | Dipolar Pad | 两极音色垫 |
| 439 | Rising | 升起 |
| 440 | Congregate | 聚集 |
| | Effects | 效果音色 |
| 441 | FX1 (rain) | 雨声 |
| 442 | FX2 (soundtrack) | 电影音乐 |
| 443 | Progenitor | 祖先 |
| 444 | Prelude | 序曲 |
| 445 | FX3 (crystal) | 水晶 |
| 446 | FX4 (atmsphere) | 大气 |
| 447 | Warm Air | 暖气 |
| 448 | FX5 (brightness) | 明亮 |
| 449 | Smog | 烟雾 |
| 450 | FX6 (goblins) | 小精灵 |
| 451 | Choir Bell | 钟与人声 |
| 452 | FX7 (echoes) | 回响声 |
| 453 | Reecho Pan | 相位回声 |
| 454 | Large Pan | 大声像 |
| 455 | Echordrzz Slow | 慢回响声 |
| 456 | Fantasyland | 幻觉 |
| 457 | FX8 (sci-fi) | 宇宙音 |
| | Ethnic | 民族乐器 |

| 序号 | 英文全名 | 中文名 | |
|-----|-------------------|--------|--|
| 458 | Sitar | 西塔尔琴 | |
| 459 | Detuned Sitar | 失调西塔尔琴 | |
| 460 | Banjo | 班卓琴 | |
| 461 | Shamisen | 三味线 | |
| 462 | Koto | 日本古筝 | |
| 463 | Kalimba | 卡林巴 | |
| 464 | Bagpipe | 风笛 | |
| 465 | Fiddle | 费得乐小提琴 | |
| 466 | Shanai | 沙那 | |
| | Percussive | 打击乐器 | |
| 467 | Tinkle Bell | 清脆铃 | |
| 468 | Agogo | 阿啯啯 | |
| 469 | Steel Drums | 金属鼓 | |
| 470 | Wood Block | 木鱼 | |
| 471 | Taiko Drum | 日本鼓 | |
| 472 | Melodic Tom | 美妙拍鼓 | |
| 473 | Synth Drum | 合成鼓 | |
| 474 | Reverse Cymba I | 反面铙钹1 | |
| | Sound Effects | 音效音色 | |
| 475 | Guitar Fret Noise | 吉他杂音 | |
| 476 | Breath Noise 1 | 呼吸声 1 | |
| 477 | Stream | 河水声 | |
| 478 | Helicopter 2 | 直升机 2 | |
| 479 | Seashore 1 | 海涛声 1 | |
| 480 | Telephone Ring 2 | 电话铃声2 | |
| 481 | OpenDoor | 开门 | |
| 482 | Starship | 宇宙飞船 | |
| 483 | CloseDoor | 关门 | |
| 484 | Siren | 科幻噪音 | |
| 485 | Gunshot 2 | 枪声 2 | |
| 486 | Rise2 | 上升 2 | |
| 487 | Bird Tweet | 鸟啼声 | |
| 488 | Ambulance | 救护车 | |
| 489 | Rise1 | 上升 1 | |
| 490 | Fall | 落下 | |
| 491 | Seashore 2 | 海浪 2 | |
| 492 | Bird 1 | 鸟声 1 | |
| 493 | Clop | 马蹄声 | |
| 494 | Wind | 风 | |
| 495 | Cattle | 牛 | |
| 496 | Horse | 马 | |
| 497 | Telephone Ring 1 | 电话铃声1 | |
| 498 | Bird | 鸟 | |

附录一: 音色表

| 序号 | 英文全名 | 中文名 |
|------------|--------------------------------------|-------------|
| | Breath Noise 2 | 呼吸声 2 |
| 500 | Heartbeat | 心跳声 |
| 501 | Laugh | 笑声 |
| 502 | Applause 2 | 掌声 2 |
| 503 | Helicopter 1 | 直升机 1 |
| 504 | Fire | 开枪 |
| 505 | Punch | 拳击 |
| 506 | ScratchCut | 刮擦声 |
| 507 | Fight 1 | 打架 1 |
| 508 | Shot | 子弹上膛 |
| 509 | Fight 2 | 打架 2 |
| 510 | Applause 1 | 掌声 1 |
| 511 | Sheep | 羊 |
| 512 | Firework | 电子枪声 |
| 513 | Lion | 狮子 |
| 514 | Frog | 青蛙 |
| 515 | Bird 2 | 鸟声 2 |
| 516 | Dog | 狗 |
| 517 | Spring | 弹簧 |
| 518 | Gunshot 1 | 枪声 1 |
| 519 | Gunshot 3 | 枪声 3 |
| 520 | Laser Gun | 镭射枪 |
| 521 | Drip | 水滴 |
| 522 | Siren 2 | 警笛 |
| | Combined Voice | 组合音色 |
| 523 | Stereo Piano & Strings Pad | 立体声钢琴与弦乐铺垫 |
| 524 | Stereo Piano & Choir | 立体声钢琴与人声 |
| 525 | Piamo & Warm Pad | 钢琴与音色垫 |
| 526 | FM Electric Piano | FM电钢琴 |
| 527 | Old Electric Piano | 老式电钢琴 |
| 528 | Digital Piano | 数字钢琴 |
| 529 | E.Piano & Strings | 电钢琴与弦乐 |
| 530 | Harpsichord & Stereo Strings | 拨弦古钢琴与立体声弦乐 |
| 531 | Digital Music Box | 数字八音盒 |
| 532 | Serenity | 平静 |
| 533 | Vibraphone & Stereo Strings | 颤音琴与立体声弦乐 |
| 534 | FM Tubular Bells | FM钟管铃 |
| 535 | Organ & Stereo Strings | 风琴与立体声弦乐 |
| 536 | Stereo Organ & Piano | 立体声风琴与钢琴 |
| 537 | Accordian 2 | 手风琴 2 |
| . — | | |
| 538 | Power Distorted Guitar | 强力失真吉他 |
| 538 539 | Power Distorted Guitar Dynamic Bass | 强力失真吉他 动态贝司 |

| 序号 | 英文全名 | 中文名 |
|-----|---------------------------|------------|
| 541 | Stereo Strings & Piano | 立体声弦乐与钢琴 |
| 542 | Orchestra | 管弦乐队 |
| 543 | Full Strings 1 | 大弦乐1 |
| 544 | Full Strings 2 | 大弦乐2 |
| 545 | Symphonic | 交响乐 |
| 546 | Stereo Choir & Strings | 立体声合唱与弦乐 |
| 547 | Trombone & Stereo Strings | 长号与立体声弦乐 |
| 548 | Club Brass | 俱乐部管乐 |
| 549 | Woodwinds & Strings | 木管与弦乐 |
| 550 | Pan Flute & Strings Pad | 排箫与弦乐垫 |
| | Chinese Instrument | 中国乐器 |
| 551 | Guzheng | 古筝 |
| 552 | Guzheng Harmonic | 古筝泛音 |
| 553 | Guzheng/Harmonic | 古筝/泛音 |
| 554 | Yueqin | 月琴 |
| 555 | Yangqin | 扬琴 |
| 556 | Yangqin Tremolo | 扬琴轮指 |
| 557 | Yangqin / Tremolo | 扬琴/轮指 |
| 558 | Sanxian | 三弦 |
| 559 | Sanxian Tremolo | 三弦轮指 |
| 560 | Sanxian / Tremolo | 三弦/轮指 |
| 561 | Daruan | 大阮 |
| 562 | Midiruan | 中阮 |
| 563 | Guqin | 古琴 |
| 564 | Pipa | 琵琶 |
| 565 | Pipa Tremolo | 琵琶轮指 |
| 566 | Pipa / Tremolo | 琵琶/轮指 |
| 567 | Liuqin | 柳琴 |
| 568 | Rewapu | 热瓦甫 |
| 569 | Duxianqin | 独弦琴 |
| 570 | Banhu | 板胡 |
| 571 | Zhonghu | 中胡 |
| 572 | Erhu | 二胡 |
| 573 | Gaohu | 高胡 |
| 574 | Jinghu | 京胡(西皮) |
| 575 | Erhuang | 二黄 |
| 576 | Zhuiqin | <u>坚</u> 琴 |
| 577 | Bawu | 巴乌 |
| 578 | Qudi | 曲笛 |
| 579 | Bangdi | 梆笛 |
| 580 | Xindi | 新笛 |
| 581 | Koudi | 口笛 |
| 582 | Hulusi | 葫芦丝 |

附录一: 音色表

| 序号 | 英文全名 | 中文名 |
|-----|--------------|------|
| 583 | Lusheng | 芦笙 |
| 584 | Xiao | 萧 |
| 585 | Xun | 埙 |
| 586 | Suona | 唢呐 |
| 587 | Guanzi | 管子 |
| 588 | Houguan | 喉管 |
| 589 | Huang | 簧 |
| 590 | Paixiao | 排萧 |
| | Drum Set | 鼓组 |
| 591 | Standard Kit | 标准鼓组 |

| 序号 | 英文全名 | 中文名 |
|-----|----------------|-------|
| 592 | Room Kit | 房间鼓组 |
| 593 | Power Kit | 动力鼓组 |
| 594 | Electronic Kit | 电子鼓组 |
| 595 | Analog Kit | 模拟鼓组 |
| 596 | Jazz Kit | 爵士鼓组 |
| 597 | Brush Kit | 刷棒鼓组 |
| 598 | Orchestra Kit | 管弦乐鼓组 |
| 599 | SFX Kit | 效果组 |
| 600 | Chinese Kit | 民乐鼓组 |

附录二: 节奏表

| | # - ^ 6 | 1 1 h |
|-----|---------------------------|----------------|
| 序号 | 英文全名 | 中文名 |
| 001 | 8BEAT 8 Beat Rock | 8拍 |
| | | 摇滚8拍 |
| 002 | Guitar Pop 1 | 吉他流行8拍1 |
| 003 | 8 Beat 1 | 8拍1 |
| 004 | Sweet Beat | 甜蜜8拍 |
| 005 | 8 Beat Dance | 舞曲8拍 |
| 006 | 8 Beat Disco | 迪斯科8拍 |
| 007 | Pop Funk | 流行芬克8 拍 |
| 008 | 8 Beat 2 | 8拍2 |
| 009 | 60's 8 Beat | 60年代8拍 |
| 010 | Rhythm & Beat | 节奏与8拍 |
| 011 | Miami Beat | 迈阿密8拍 |
| | 16BEAT | 16拍 |
| 012 | 16 Beat 1 | 16拍1 |
| 013 | Pop 16 Beat 1 | 流行16拍1 |
| 014 | Pop 16 Beat 2 | 流行16拍2 |
| 015 | Modern 16 Beat | 现代16拍 |
| 016 | 16 Beat Hot | 热辣16拍 |
| 017 | 16 Beat Modern | 现代16拍 |
| 018 | 16 Beat Funk | 16拍芬克 |
| 019 | 16 Beat 2 | 16拍 2 |
| 020 | Cool Beat | 冷酷16拍 |
| 021 | 16 Beat Ballad | 16拍民谣 |
| 022 | 16 Beat 3 | 16拍3 |
| 023 | Pop Shfl | 流行滑步舞 |
| 024 | Guitar Funk | 吉他芬克 |
| 025 | 16 Beat Funk 1 | 16拍芬克1 |
| | POP | 流行 |
| 026 | 6/8 Pop | 6/8流行 |
| 027 | Brit. Pop 1 | 英式流行1 |
| 028 | Brit. Pop 2 | 英式流行2 |
| 029 | Pop Hit | 流行打击 |
| 030 | Fusion Shuffle | 融合摇摆舞 |
| 030 | | 梦幻流行 |
| 031 | Analog Night Guitar Pop 2 | 吉他流行2 |
| 032 | Popbeat | 流行节拍 |
| 033 | Soft Beat | |
| | | 温柔节拍 |
| 035 | 60's Pop | 60年代流行 斯工拉工 |
| 036 | StingLatin | 斯丁拉丁 |
| _ | BALLAD | 民谣 |
| 037 | Soft Ballad | 柔和民谣 |

| 序号 | 英文全名 | 中文名 |
|-----|------------------|-----------|
| 038 | Natural Ballad | 普通民谣 |
| 039 | Love Ballad | 爱情民谣 |
| 040 | Easy Ballad | 轻快民谣 |
| 041 | Slow Ballad | 慢民谣 |
| 042 | Folk Ballad | 民间民谣 |
| 043 | Pop Ballad 1 | 流行民谣1 |
| 044 | Pop Ballad 2 | 流行民谣2 |
| 045 | EP Ballad | 电钢民谣 |
| 046 | New R&B Ballad | 新节奏与布鲁斯民谣 |
| | ROCK | 摇滚乐 |
| 047 | Slow Rock | 慢摇滚 |
| 048 | 70's Rock & Roll | 70年代摇滚 |
| 049 | FolkRock | 民谣摇滚 |
| 050 | Soft Rock | 温柔摇滚 |
| 051 | Pop Rock | 流行摇滚 |
| 052 | Old Rock | 经典摇滚 |
| 053 | Easy Rock | 轻快摇滚 |
| 054 | New Shuffle | 新摇摆舞 |
| 055 | Rock Hip Hop | 摇滚嘻哈 |
| 056 | Rock & Roll | 摇滚乐 |
| 057 | Rock1 | 摇滚1 |
| 058 | RockShuffle | 摇滚摇摆舞 |
| 059 | R'N'R 1 | 摇滚乐1 |
| 060 | Rock Shuffle | 摇滚滑步舞 |
| | BALLROOM | 舞会音乐 |
| 061 | Twist1 | 扭摆舞1 |
| 062 | Twist2 | 扭摆舞2 |
| 063 | Big Band Fox 1 | 大乐队狐步 |
| 064 | Tango | 探戈 |
| 065 | Slow Fox 1 | 慢狐步 |
| 066 | Slow Waltz 1 | 慢华尔兹1 |
| 067 | Swing Fox | 摇摆狐步 |
| 068 | Salsa 2 | 萨尔沙舞 此 |
| 069 | Cha Cha 1 | 恰恰1 |
| 070 | Cha Cha 2 | 恰恰2 |
| 071 | Beguine1 | 贝圭英1 |
| 072 | Beguine2 | 贝圭英2 |
| 073 | Rhumba 1 | 伦巴 |
| 074 | Samba1 | 桑巴1 |
| 075 | Samba2 | 桑巴2 |
| 076 | Jive | 牛仔舞 |
| 077 | Foxtrot | 狐步舞 |
| | | |

| 序号 | 英文全名 | 中文名 |
|-----------------------|---------------------|------------|
| ドラ 078 | | |
| 078 Quick Step DANCE | | 快步舞 |
| | | 舞曲 节拍舞曲 |
| 080 | Down Beat Techno | |
| 080 | | 技术舞曲 锐舞 |
| | Progressive | |
| 082 | Rap 1 | 说唱1 |
| 083 | Rap 2 | 说唱2 |
| 084 | Disco | 迪斯科 |
| 085 | Soft Disco | 柔和迪斯科 |
| 086 | Disco Party | 迪斯科聚会 |
| 087 | 70's Disco | 70年代迪斯科 |
| 088 | 70's Disco Funk | 70年代迪斯科芬克 |
| 089 | Clubdance | 俱乐部舞曲 |
| 090 | Euro Dance | 欧式舞曲 |
| 091 | 80's Dance | 80年代舞曲 |
| 092 | Нір Нор | 嘻哈 |
| 093 | Garage | 车库舞曲 |
| | SOUL & FUNK | 灵魂与芬克 |
| 094 | Jay R&B | JAY节奏与布鲁斯 |
| 095 | Gospel Swing | 摇摆福音 |
| 096 | Gospel | 福音 |
| 097 | Funk | 芬克 |
| 098 | Electric Funk | 电子芬克 |
| 099 | Groove Funk | 动感芬克 |
| 100 | Rubber Funk | 橡皮芬克 |
| 101 | Cool Funky | 冷酷芬克 |
| 102 | Jazz Funk | 爵士芬克 |
| 103 | Groove | 动感 |
| 104 | Soul | 灵魂 |
| 105 | Hip Hop Soul | 嘻哈灵魂 |
| 106 | Hip Hop Beat | 嘻哈节拍 |
| 107 | R&B | 节奏与布鲁斯 |
| 108 | Soul Beat | 灵魂节拍 |
| 109 | R & B Ballad | 节奏与布鲁斯民谣 |
| 110 | British Soul Pop | 英伦灵魂 |
| 111 | Samba Funk | 桑巴芬克 |
| | SWING&JAZZ | 摇摆舞与爵士乐 |
| 112 | Swing1 | 摇摆舞1 |
| 113 | Swing2 | 摇摆舞2 |
| 114 | Jazz Brush | 刷子爵士 |
| 115 | Latin Jazz | 拉丁爵士 |
| 116 | Fusion | 融合乐 |
| | | |

| 序号 | 英文全名 | 中文名 |
|----------|----------------------------|------------|
| <u> </u> | 央文主石 Acid Jazz | 世文石 酸爵士 |
| 118 | Cool Jazz Ballad | 冷酷爵士民谣 |
| 119 | Swing Shuffle | 摇摆爵士 医压 |
| 120 | Big Band 40's | |
| 121 | | 40年代大乐队 |
| 121 | Big Band Medium Dixieland | 大乐队 |
| | | 迪西兰爵士 |
| 123 | Acoustic Jazz | 原声爵士 |
| 124 | Guitar Swing | 吉他摇摆舞 |
| 125 | Ragtime | 拉格泰姆 |
| 126 | Modern Jazz Ballad | 现代爵士民谣 |
| 127 | Swing Ballad | 民谣摇摆舞 |
| 128 | Big Band Ballad | 大乐队民谣 |
| 129 | Orchestra Swing | 管弦乐摇摆舞 |
| | COUNTRY | <u>乡村乐</u> |
| 130 | Bluegrass | 蓝草 |
| 131 | Country 8 Beat | 8拍乡村 |
| 132 | Modern Country | 现代乡村 |
| 133 | Country Pop1 | 乡村流行1 |
| 134 | Country Pop2 | 乡村流行2 |
| 135 | 2/4 Country | 2/4拍乡村 |
| 136 | Country | 乡村 |
| 137 | Country Quick Steps | 乡村快步舞 |
| 138 | Country Rock | 乡村摇滚 |
| 139 | Country Folk | 民谣乡村 |
| 140 | Country Shuffle | 乡村摇摆舞 |
| | Latin/Latin Dance | 拉丁与拉丁舞曲 |
| 141 | Bossa Nova 1 | 波沙诺瓦1 |
| 142 | Latin | 拉丁 |
| 143 | Bossa Nova2 | 波沙诺瓦2 |
| 144 | New Reggae | 新雷格 |
| 145 | Dance Reggae | 雷格舞曲 |
| 146 | Pasodoble | 帕斯夸里 |
| 147 | Lite Bossa | 清新波沙 |
| 148 | Latin Rock | 拉丁摇滚 |
| 149 | Beguine | 贝圭英 |
| 150 | Slow Bolero | 慢波利乐舞 |
| 151 | Disco Samba | 迪斯科桑巴 |
| 152 | Mambo | 曼波舞 |
| 153 | Meneito | 密耐特舞曲 |
| 154 | Rumba1 | 伦巴1 |
| 155 | Rumba2 | 伦巴2 |
| 156 | Tikitikita | 踢踢踏 |
| | | |

| | 1 | |
|-----|-----------------|---------|
| 序号 | 英文全名 | 中文名 |
| 157 | Lambada | 兰巴达舞 |
| 158 | Pop Cha Cha1 | 流行恰恰舞1 |
| 159 | Pop Cha Cha2 | 流行恰恰舞2 |
| 160 | Salsa | 萨尔沙舞曲 |
| 161 | Bossa1 | 波沙诺瓦1 |
| | World | 世界音乐 |
| 162 | EnkaBallad | 恩卡民谣 |
| 163 | Laendler | 蓝得尔乐曲 |
| 164 | Hawaiian | 夏威夷乐曲 |
| 165 | Sirtake | 瑟塔基舞 |
| 166 | Venezia | 委内瑞拉 |
| 167 | 6/8 Flipper | 6/8拍弗来佩 |
| 168 | New Age | 新世纪 |
| 169 | Tarantella | 旋转舞曲 |
| 170 | Scottish | 苏格兰乐曲 |
| 171 | Norteno | 挪特诺乐曲 |
| | Waltz | 华尔兹 |
| 172 | Waltz | 华尔兹 |
| 173 | Old Waltz | 怀旧华尔兹 |
| 174 | English Waltz | 英式华尔兹 |
| 175 | French Waltz | 法式华尔兹 |
| 176 | German Waltz | 德式华尔兹 |
| 177 | Italian Mazurka | 意式玛祖卡 |
| 178 | MariachWaltz | 墨西哥华尔兹 |
| 179 | ViennaWaltz 1 | 维也纳华尔兹1 |
| 180 | Slow Waltz 2 | 慢华尔兹2 |
| 181 | ViennaWaltz 2 | 维也纳华尔兹2 |
| 182 | Slow Waltz 1 | 慢华尔兹1 |
| 183 | Jazz Waltz | 爵士华尔兹 |
| | TRADITIONAL | 传统音乐 |
| 184 | Polka | 波尔卡 |
| 185 | 6/8 March | 6/8拍进行曲 |
| 186 | German Polka | 德国波尔卡 |
| 187 | Party Polka | 聚会波尔卡 |
| 188 | March | 进行曲 |
| 189 | Polka2 | 波尔卡2 |
| 190 | US March | 美国进行曲 |
| | | · |

| 序号 | 英文全名 | 中文名 |
|-----|-----------------------|----------|
| 191 | Musette | 缪塞特 |
| 192 | French Musette | 法国缪塞特 |
| 193 | Mazurke | 玛祖卡 |
| 194 | 1-Mar | 进行曲1 |
| | INDONESIA | 印尼节奏 |
| 195 | Dangdut1 | 印尼丹都1 |
| 196 | Dangdut2 | 印尼丹都 2 |
| 197 | Keroncong | 印尼公唱公 |
| 198 | Pop Keroncong | 流行公唱公 |
| 199 | Indio Dance | 印度舞曲 |
| 200 | Pop Indio | 印度流行 |
| | CHINESE FOLK | 中国民乐 |
| 201 | Daizu Folk | 傣族 |
| 202 | Xinjiang Dance | 新疆舞曲 |
| 203 | New Folk1 | 新民乐1 |
| 204 | New Folk2 | 新民乐2 |
| 205 | Jiangnan Folk1 | 江南民谣1 |
| 206 | Korea Folk | 朝鲜民谣 |
| 207 | Kazak Folk | 哈萨克民谣 |
| 208 | Zangzu Folk | 藏族 |
| 209 | Xinjiang Folk | 新疆民歌 |
| 210 | Folk Band1 | 民乐团1 |
| 211 | Folk Band2 | 民乐团2 |
| 212 | Yangge | 秧歌 |
| 213 | Henan | 河南 |
| 214 | Yunnan | 云南 |
| 215 | Nei Meng Gu | 内蒙古 |
| 216 | Jiangnan Folk2 | 江南民谣2 |
| 217 | Jubilance | 喜洋洋 |
| 218 | Oriental Modern Dance | 东方现代舞曲节奏 |
| 219 | Oriental | 东方节奏 |
| 220 | Guangdong | 广东 |
| | User Style | 用户节奏 |
| 221 | User Style 1 | 用户节奏1 |
| 222 | User Style 2 | 用户节奏2 |
| 223 | User Style 3 | 用户节奏3 |

附录三: 歌曲表

| 序号 | 英文全名 | 中文名 |
|----------|--|--|
| ア ラ | PIANO | T X TI |
| 1 | Moseta Dance | 古世状年出 |
| | | 莫斯塔舞曲 |
| 2 | Brave Cavalier | 勇敢的骑士 |
| 3 | Four Little Swans | 四小天鹅 |
| 4 | Habanera | 哈巴涅拉 |
| 5 | Turkish March | 土耳其进行曲 |
| 6 | Aria | 咏叹调 |
| 7 | Away In A Manger | 马槽歌 |
| 8 | Wedding March | |
| 9 | "Jesus, Saviour Pilot Me" | 耶稣,请指引我 |
| 10 | America The Beautiful | <u>美</u> 丽的美国 |
| | CLASSICAL | <u> </u> |
| 11 | CarmenEntracte II | |
| 12 | Annen Polka | 安妮波尔卡 |
| 13 | Pianosonatar08 IN Cm IN | 钢琴奏鸣曲8号 |
| 4.4 | Pathetique | +1 +2 40 +5 42 4-24 |
| 14 | Brahms Waltz Aida | 勃拉姆斯华尔兹 |
| 15 | CarmenPrelude | 阿伊达 |
| 16 | L'Arlesienne | 上一十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二 |
| 17 18 | Uungarische Tanz | 阿莱城姑娘 匈牙利舞曲 |
| 19 | Mazurka | |
| 20 | Menuett | 小步舞曲 |
| 21 | MusicalMoments | |
| 22 | Pizzicato Polka | |
| 23 | Rigoletto | |
| 24 | Serenade | |
| 25 | Song Without Words | 无词歌 |
| 26 | Swan | |
| 27 | Prelude To Act 2 (Swan Lake) | 天鹅湖第 2 幕前奏曲 |
| 28 | Valse (Swan lake) | 天鹅湖圆舞曲 |
| 29 | The Happy Farmer | 快乐的农夫 |
| 30 | The Sleeping Beauty | 睡美人 |
| 31 | La Traviata | 茶花女 |
| 32 | Wiegenlied | 勃拉姆斯的摇篮曲 |
| 33 | Mov.2 Adagio Non Troppo Piano Sonata No.9 In D | 钢琴奏鸣曲 |
| 34 | Mov.1 Andante Grazioso Piano Sonata No.11 In A [Alla TurSonata11ca] | 钢琴奏鸣曲11号 |
| 35 | Prelude In C | C调前奏曲 |
| 36 | Chinese Dance | 中国舞曲 |
| 37 | Emperors Waltz | 皇帝圆舞曲 |
| 38 | March Militaire | 军队进行曲 |
| 39 | Symphony No.40 | 交响乐40号 |
| 40 | Auf Flugeln Dec Gesanges | 乘着歌声的翅膀 |
| 41 | ArpeggioneSonata in Am | A 小调奏鸣曲 |

| FOLK & COUNTRY 42 Santa Lucia | 序号 | 英文全名 | 中文名 |
|---|----|----------------------------------|--------|
| 42 Santa Lucia 桑塔卢西亚 43 Country 乡村乐 44 Jambalaya 什锦菜 45 Susanna 苏珊娜 46 Bridge 桥 47 Battle Hymne Of The Republic Empublic Empubli | | | 1 |
| 44 Jambalaya | 42 | | 桑塔卢西亚 |
| 44 Jambalaya | 43 | Country | 乡村乐 |
| ## A Battle Hymne Of The Republic | 44 | Jambalaya | |
| 47 Battle Hymne Of The Republic 48 The Old Gray Mare 49 American Patrol 50 In The Rain 51 Sippin Cider Through A Straw GOLDEN & POP 52 On London Bridge 53 Are You Lonesome Tonight 54 Only You 55 End Of The World 56 House Of Rising Sun 57 Solveig's Song 58 The BlueBells Of Scotland 60 Beautiful Dreamer 61 It'S Been A Long Long Time 62 Edelweiss 63 O Sole Mio 64 Der Deitcher'S Dog 65 Joy to The World 66 Silent Night 67 Ave Maria 68 Five Hundred Miles 69 Happy New Year 70 It'S Begining To Look A Lot Like Christmas 71 Jeanie With The Light Brown Hair 72 My Bonnie 74 Summer Palace 75 The Stage Coach 76 Entertainer 77 Annie Laurie | 45 | Susanna | 苏珊娜 |
| Republic 48 The Old Gray Mare 老灰马 49 American Patrol 美国巡逻兵 50 In The Rain 在雨中 51 Sippin Cider Through A Straw 森林中的狗熊 GOLDEN & POP 52 On London Bridge 伦敦桥 53 Are You Lonesome Tonight 今夜寂寞吗 54 Only You 只有你 55 End Of The World 世界末日 56 House Of Rising Sun 日升之屋 57 Solveig's Song 索尔维格之歌 58 The BlueBells Of Scotland 铃兰 59 Over The Rainbow 虹的一端 60 Beautiful Dreamer 美丽的寻梦人 61 It'S Been A Long Long Time 很久以前 62 Edelweiss 雪绒花 63 O Sole Mio 64 Der Deitcher'S Dog Der Deitcher'S Dog 65 Joy to The World 欢乐的世界 66 Silent Night 平安夜 67 Ave Maria 圣母颂 68 Five Hundred Miles 五百英里 69 Happy New Year 新年好 70 It'S Beginning To Look A Lot Like Christmas 71 Jeanie With The Light Brown Hair 棕发的珍妮 72 My Bonnie 我的马车 73 Song Of The Pearlfisher 采珠人之歌 74 Summer Palace 夏日宫殿 75 The Stage Coach 驿站马车 | 46 | Bridge | 桥 |
| ## The Old Gray Mare ## 表灰马 ## 表灰马 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | 47 | | 国颂之战 |
| 49 American Patrol 美国巡逻兵 50 In The Rain 在雨中 51 Sippin'Cider Through A Straw 森林中的狗熊 GOLDEN & POP 52 On London Bridge 伦敦桥 53 Are You Lonesome Tonight 今夜寂寞吗 54 Only You 只有你 55 End Of The World 世界末日 56 House Of Rising Sun 日升之屋 57 Solveig's Song 索尔维格之歌 58 The BlueBells Of Scotland 铃兰 59 Over The Rainbow 虹的一端 60 Beautiful Dreamer 美丽的寻梦人 61 It'S Been A Long Long Time 很久以前 62 Edelweiss 雪绒花 63 O Sole Mio Der Deitcher'S Dog Der Deitcher'S Dog Silent Night 平安夜 65 Joy to The World 索乐的世界 66 Silent Night 平安夜 67 Ave Maria 圣母颂 68 Five Hundred Miles 五百英里 69 Happy New Year 新年好 70 It'S Beginning To Look A Lot Like Christmas 71 Jeanie With The Light Brown Hair 棕发的珍妮 72 My Bonnie 我的马车 74 Summer Palace 夏日宫殿 75 The Stage Coach 驿站马车 76 Entertainer 娱乐者 77 Annie Laurie | | • | |
| 50 In The Rain 在雨中 51 Sippin'Cider Through A Straw 森林中的狗熊 GOLDEN & POP 52 On London Bridge 伦敦桥 53 Are You Lonesome Tonight 今夜寂寞吗 54 Only You 只有你 55 End Of The World 世界末日 56 House Of Rising Sun 日升之屋 57 Solveig's Song 索尔维格之歌 58 The BlueBells Of Scotland 铃兰 59 Over The Rainbow 虹的一端 60 Beautiful Dreamer 美丽的寻梦人 61 It'S Been A Long Long Time 很久以前 62 Edelweiss 雪绒花 63 O Sole Mio 我的太阳 64 Der Deitcher'S Dog Der Deitcher'S Dog 65 Joy to The World 欢乐的世界 66 Silent Night 平安夜 67 Ave Maria 圣母颂 68 Five Hundred Miles 五百英里 69 Happy New Year 新年好 70 It'S Beginning To Look A Lot Like Christmas 71 Jeanie With The Light Brown Hair 棕发的珍妮 72 My Bonnie 我的鲍尼 73 Song Of The Pearlfisher 采珠人之歌 74 Summer Palace 夏日宫殿 75 The Stage Coach 驿站马车 | | - | |
| Sippin'Cider Through A Straw 森林中的狗熊 GOLDEN & POP 52 On London Bridge 伦敦桥 53 Are You Lonesome Tonight 今夜寂寞吗 54 Only You 只有你 55 End Of The World 世界末日 56 House Of Rising Sun 日升之屋 57 Solveig's Song 索尔维格之歌 58 The BlueBells Of Scotland 铃兰 59 Over The Rainbow 虹的一端 60 Beautiful Dreamer 美丽的寻梦人 61 It'S Been A Long Long Time 很久以前 62 Edelweiss 雪绒花 63 O Sole Mio 我的太阳 64 Der Deitcher'S Dog Der Deitcher' S Dog 65 Joy to The World 欢乐的世界 66 Silent Night 平安夜 67 Ave Maria 圣母颂 68 Five Hundred Miles 五百英里 69 Happy New Year 70 It'S Beginning To Look A Lot Like Christmas 71 Jeanie With The Light Brown Hair 棕发的珍妮 72 My Bonnie 我的鲍尼 73 Song Of The Pearlfisher 采珠人之歌 74 Summer Palace 夏日宫殿 75 The Stage Coach 驿站马车 | | | |
| GOLDEN & POP 52 On London Bridge 伦敦桥 53 Are You Lonesome Tonight 今夜寂寞吗 54 Only You 只有你 55 End Of The World 世界末日 56 House Of Rising Sun 日升之屋 57 Solveig's Song 索尔维格之歌 58 The BlueBells Of Scotland 铃兰 59 Over The Rainbow 虹的一端 60 Beautiful Dreamer 美丽的寻梦人 61 It'S Been A Long Long Time 很久以前 62 Edelweiss 雪绒花 63 O Sole Mio 我的太阳 64 Der Deitcher'S Dog Der Deitcher'S Dog 65 Joy to The World 欢乐的世界 66 Silent Night 平安夜 67 Ave Maria 圣母颂 68 Five Hundred Miles 五百英里 69 Happy New Year 70 It'S Beginning To Look A Lot Like Christmas 71 Jeanie With The Light Brown Hair 棕发的珍妮 72 My Bonnie 我的更同意是一个专家的问题。我们是一个是一个专家的问题。我们是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是 | | | |
| S2 | 51 | <u> </u> | 森林中的狗熊 |
| S3 | | | |
| S4 Only You 只有你 | | _ | |
| 155 End Of The World 世界末日 56 House Of Rising Sun 日升之屋 57 Solveig's Song 索尔维格之歌 索尔维格之歌 58 The BlueBells Of Scotland 铃兰 59 Over The Rainbow 虹的一端 60 Beautiful Dreamer 美丽的寻梦人 61 It'S Been A Long Long Time 很久以前 62 Edelweiss 雪绒花 63 O Sole Mio 我的太阳 64 Der Deitcher'S Dog Der Deitcher'S Dog Der Deitcher'S Dog 65 Joy to The World 欢乐的世界 66 Silent Night 平安夜 70 Ave Maria 圣母颂 57 Ave Maria 全母颂 58 表年好 59 在 上ot Like Christmas 71 Jeanie With The Light Brown Hair 棕发的珍妮 72 My Bonnie 我的鲍尼 73 Song Of The Pearlfisher 采珠人之歌 74 Summer Palace 夏日宫殿 75 The Stage Coach 驿站马车 76 Entertainer 安妮的月桂树 安妮的月桂树 | | | |
| Solveig's Song | | | |
| Solveig's Song | | | |
| The BlueBells Of Scotland | | <u> </u> | |
| 回り | | - | |
| Seautiful Dreamer 美丽的寻梦人 G1 | | | |
| 61 It`S Been A Long Long Time 很久以前 62 Edelweiss 雪绒花 63 O Sole Mio 我的太阳 64 Der Deitcher`S Dog Der Deitcher' S Dog 65 Joy to The World 欢乐的世界 66 Silent Night 平安夜 67 Ave Maria 圣母颂 68 Five Hundred Miles 五百英里 69 Happy New Year 新年好 70 It`S Beginning To Look A Lot Like Christmas 71 Jeanie With The Light Brown Hair 棕发的珍妮 72 My Bonnie 我的鲍尼 73 Song Of The Pearlfisher 采珠人之歌 74 Summer Palace 夏日宫殿 75 The Stage Coach 驿站马车 76 Entertainer 娱乐者 77 Annie Laurie | | | |
| 62 Edelweiss 雪绒花 63 O Sole Mio 我的太阳 64 Der Deitcher`S Dog Der Deitcher`S Dog 交示的世界 66 Silent Night 平安夜 67 Ave Maria 圣母颂 五百英里 69 Happy New Year 新年好 70 It`S Beginning To Look A Lot Like Christmas 71 Jeanie With The Light Brown Hair 标发的珍妮 72 My Bonnie 我的鲍尼 73 Song Of The Pearlfisher 采珠人之歌 74 Summer Palace 夏日宫殿 75 The Stage Coach 驿站马车 76 Entertainer 安妮的月桂树 安妮的月桂树 | | | |
| 63 O Sole Mio | | | |
| Der Deitcher`S Dog Der Deitcher' S Dog 65 Joy to The World 欢乐的世界 66 Silent Night 平安夜 平安夜 67 Ave Maria 圣母颂 五百英里 69 Happy New Year 新年好 70 It`S Beginning To Look A Lot Like Christmas 71 Jeanie With The Light Brown Hair 棕发的珍妮 72 My Bonnie 我的鲍尼 73 Song Of The Pearlfisher 采珠人之歌 74 Summer Palace 夏日宫殿 75 The Stage Coach 驿站马车 76 Entertainer 娱乐者 77 Annie Laurie 安妮的月桂树 | | | - |
| Solution Soluti | | | I . |
| Five Hundred Miles 五百英里 新年好 新年好 新年好 別は Seginning To Look A Lot Like Christmas 現物 のでは、 大学 のがは、 からないは、 からないは、 からないは、 からないは、 からないは、 からないは、 からないは、 からないは、 からない | | | |
| Ave Maria 圣母颂 五百英里 68 Five Hundred Miles 五百英里 69 Happy New Year 新年好 新年好 70 It`S Beginning To Look A Lot Like Christmas 更似圣诞 71 Jeanie With The Light Brown Hair 棕发的珍妮 72 My Bonnie 我的鲍尼 73 Song Of The Pearlfisher 采珠人之歌 74 Summer Palace 夏日宫殿 75 The Stage Coach 驿站马车 76 Entertainer 娱乐者 77 Annie Laurie 安妮的月桂树 | | | |
| 68 Five Hundred Miles 五百英里 69 Happy New Year 新年好 70 It`S Beginning To Look A Lot Like Christmas 71 Jeanie With The Light Brown Hair 棕发的珍妮 72 My Bonnie 我的鲍尼 73 Song Of The Pearlfisher 采珠人之歌 74 Summer Palace 夏日宫殿 75 The Stage Coach 驿站马车 76 Entertainer 娱乐者 77 Annie Laurie 安妮的月桂树 | | | |
| 69 Happy New Year 新年好 70 It`S Beginning To Look A | | | * ** |
| 70 It`S Beginning To Look A Lot Like Christmas 71 Jeanie With The Light Brown Hair 棕发的珍妮 72 My Bonnie 我的鲍尼 73 Song Of The Pearlfisher 采珠人之歌 74 Summer Palace 夏日宫殿 75 The Stage Coach 驿站马车 76 Entertainer 娱乐者 77 Annie Laurie 安妮的月桂树 | | | |
| Lot Like Christmas 71 Jeanie With The Light Brown Hair 棕发的珍妮 72 My Bonnie 我的鲍尼 73 Song Of The Pearlfisher 采珠人之歌 74 Summer Palace 夏日宫殿 75 The Stage Coach 驿站马车 76 Entertainer 娱乐者 77 Annie Laurie 安妮的月桂树 | | 1.13 | |
| 72My Bonnie我的鲍尼73Song Of The Pearlfisher采珠人之歌74Summer Palace夏日宫殿75The Stage Coach驿站马车76Entertainer娱乐者77Annie Laurie安妮的月桂树 | 70 | | 更似圣诞 |
| 73 Song Of The Pearlfisher 采珠人之歌 74 Summer Palace 夏日宫殿 75 The Stage Coach 驿站马车 76 Entertainer 娱乐者 77 Annie Laurie 安妮的月桂树 | 71 | Jeanie With The Light Brown Hair | 棕发的珍妮 |
| 74Summer Palace夏日宫殿75The Stage Coach驿站马车76Entertainer娱乐者77Annie Laurie安妮的月桂树 | 72 | My Bonnie | 我的鲍尼 |
| 75 The Stage Coach 驿站马车 76 Entertainer 娱乐者 77 Annie Laurie 安妮的月桂树 | 73 | Song Of The Pearlfisher | 采珠人之歌 |
| 75The Stage Coach驿站马车76Entertainer娱乐者77Annie Laurie安妮的月桂树 | 74 | Summer Palace | 夏日宫殿 |
| 77 Annie Laurie 安妮的月桂树 | 75 | The Stage Coach | |
| >770 E177 E17 | 76 | Entertainer | 娱乐者 |
| | 77 | Annie Laurie | 安妮的月桂树 |
| | 78 | Killing Me Softly With His Song | |

| 序号 | 英文全名 | 中文名 |
|-----|---------------------|------------|
| 79 | Love Is Blue | 浪漫的爱 |
| 80 | Last Rose Of Summer | 夏日最后的玫瑰 |
| 81 | The Old King Cole | 老国王 |
| | JAZZ & FUSION | |
| 82 | Little Brown Jug | 小茶壶 |
| 83 | MapleLeaf Rag | 枫叶拉格 |
| 84 | June Samba | 六月的桑巴 |
| 85 | Funk | 芬克 |
| 86 | I Can | 我会 |
| 87 | Sea Shore | 海涛 |
| 88 | Guitar&Saxphone | 吉他与萨克斯 |
| 89 | The Hip Hop`S Night | HIP HOP 之夜 |
| 90 | Blue Lunch | 忧郁的午餐 |
| 91 | Cobweb | 蛛丝 |
| 92 | Wine | 酒 |
| 93 | Jazz Old Man | 爵士老人 |
| 94 | Dark Eyes | 深眸的眼睛 |
| 95 | Carlos | 卡洛丝 |
| 96 | Sad | 忧伤 |
| 97 | The Jazz | 爵士 |
| | ORIENTAL | |
| 98 | South Mud Bay | 南泥湾 |
| 99 | Give You A Rose | 送你一枝玫瑰花 |
| 100 | Flowing Rill | 小河淌水 |

附录四: 示范曲表

| 序号 | 英文名 | 中文名 |
|-----|------------------|-------|
| 001 | Jazz | 爵士 |
| 002 | Dream of freedom | 自由的梦想 |

附录五:和弦表

| 和弦名称 | C C6 CM7 CM7(#11) |
|---|------------------------------------|
| 大六和弦 | C6 CM7 CM7(#11) CM(9) CM7(9) C6(9) |
| 2 大大七和弦 Major seventh[M7] 1-3-(5)-7 CM7 3 大七和弦 #11 Major seventh sharp Eleventh[M7#11] 1-(2)-3-#4-(5)-7 CM7#11 4 大三和弦 m9 Major add ninth[Madd9] 1-2-3-5 C Madd9 5 大七和弦 m9 Major ninth[M9] 1-2-3-(5)-7 CM9 6 大六和弦 m9 Major sixth add ninth[6 9] 1-2-3-(5)-6 C6 9 7 增三和弦 augmented[aug] 1-3-#5 Caug 8 小三和弦 Minor [m] 1-53-5 Cm 9 小六和弦 Minor sixth[m6] 1-b3-5-6 Cm6 10 小七和弦 Minor Seventh[m7] 1-b3-(5)-b7 Cm7 11 小七和弦 Minor seventh flatted fifth[m7b5] 1-b3-b5-b7 Cm7b5 12 小三和弦 m9 Minor add ninth[madd9] 1-2-b3-5 Cmadd9 13 小七和弦 m9 1-2-b3-(5)-b7 Cm9 14 小七和弦 m9 1-2-b3-(5)-b7 CmM7 15 小大七和弦 m9 Minor major ninth[mM7] 1-b3-(5)-7 CmM7 16 | CM7 CM7(#11) CM(9) CM7(9) CM7(9) |
| 大七和弦 #11 Major seventh sharp Eleventh[M7#11] 1-(2)-3-#4-(5)-7 CM7#11 4 大三和弦加9 Major add ninth[Madd9] 1-2-3-5 C Madd9 5 大七和弦加9 Major sixth add ninth[6 9] 1-2-3-(5)-7 CM9 C6 大六和弦加9 Major sixth add ninth[6 9] 1-2-3-(5)-6 C6 9 C6 9 位置 | CM7(#11) CM(9) CM7(9) C6(9) |
| 4 大三和弦加9 Major add ninth[Madd9] 1-2-3-5 CMadd9 5 大七和弦加9 Major sixth add ninth[6 9] 1-2-3-(5)-7 CM9 6 大六和弦加9 Major sixth add ninth[6 9] 1-2-3-(5)-6 C6 9 7 増三和弦 augmented[aug] 1-3-#5 Caug 8 小三和弦 Minor[m] 1-b3-5 Cm 9 小六和弦 Minor sixth[m6] 1-b3-5-6 Cm6 10 小七和弦 Minor Seventh[m7] 1-b3-(5)-b7 Cm7 11 小七和弦 Minor seventh flatted fifth[m7b5] 1-b3-b5-b7 Cm3b5 12 小三和弦加9 Minor add ninth[madd9] 1-2-b3-5 Cmadd9 13 小七和弦加9 Minor ninth[m9] 1-2-b3-(5)-b7 Cm9 14 小七和弦加11 Minor eleventh[m11] 1-(2)-b3-4-5-(b7) Cm11 15 小大七和弦 Minor major ninth[mM7] 1-b3-(5)-7 CmM7 16 小大七和弦加9 Minor major ninth[mM7] 1-b3-(5)-7 CmM7 16 小大七和弦加 Diminished[dim] 1-b3-b5 Cdim 18 滅七和弦 Diminished seventh[dim7] 1-b3-b5-6 Cdim7 19 大小七和弦 Seventh suspended Fourth[7sus4] 1-4-5-b7 C7sus4 21 七和弦 Seventh flatted Fifth[7b5] 1-3-b5-b7 C7b5 | CM(9) CM7(9) C6(9) |
| 5 大七和弦加9 Major ninth[M9] 1-2-3-(5)-7 CM9 6 大六和弦加9 Major sixth add ninth[6 9] 1-2-3-(5)-6 C6 9 7 增三和弦 augmented[aug] 1-3-#5 Caug 8 小三和弦 Minor[m] 1-b3-5 Cm 9 小六和弦 Minor sixth[m6] 1-b3-5-6 Cm6 10 小七和弦 Minor Seventh[m7] 1-b3-6-5-b7 Cm7b5 11 小七和弦 Minor seventh flatted fifth[m7b5] 1-b3-b5-b7 Cm7b5 12 小三和弦加9 Minor add ninth[madd9] 1-2-b3-5 Cmadd9 13 小七和弦加9 Minor ninth[m9] 1-2-b3-(5)-b7 Cm9 14 小七和弦加1 Minor eleventh[m11] 1-(2)-b3-4-5-(b7) Cm11 15 小大七和弦 Minor major ninth[mM7] 1-b3-(5)-7 CmM7 16 小大七和弦加9 Minor major ninth[mM9] 1-2-b3-(5)-7 CmM9 17 減三和弦 Diminished[dim] 1-b3-b5 Cdim 18 減七和弦 Diminished seventh[dim7] 1-b3-b5-6 Cdim7 19 大小七和弦 Seventh suspended Fourth[7sus4] 1-4-5-b7 C7sus4 21 七和弦·5 Seventh f | CM7(9) C6(9) |
| 大六和弦加9 Major sixth add ninth[6 9] 1-2-3-(5)-6 C6 9 7 増三和弦 augmented[aug] 1-3-#5 Caug 8 小三和弦 Minor[m] 1-b3-5 Cm 9 小六和弦 Minor sixth[m6] 1-b3-5-6 Cm6 10 小七和弦 Minor Seventh[m7] 1-b3-(5)-b7 Cm7 11 小七和弦 Minor seventh flatted fifth[m7b5] 1-b3-b5-b7 Cm7b5 12 小三和弦加9 Minor add ninth[madd9] 1-2-b3-5 Cmadd9 13 小七和弦加9 Minor ninth[m9] 1-2-b3-(5)-b7 Cm9 14 小七和弦加11 Minor eleventh[m11] 1-(2)-b3-4-5-(b7) Cm11 15 小大七和弦 Minor major ninth[mM7] 1-b3-(5)-7 CmM7 16 小大七和弦加9 Minor major ninth[mM9] 1-2-b3-(5)-7 CmM9 17 減三和弦 Diminished[dim] 1-b3-b5 Cdim 18 減七和弦 Diminished seventh[dim7] 1-b3-b5-6 Cdim7 19 大小七和弦 Seventh suspended Fourth[7sus4] 1-4-5-b7 C7sus4 21 七和弦 5 Seventh flatted Fifth[7b5] 1-3-b5-b7 C7b5 1-3-b5-b7 C7b5 C7b5 C7b5 1-3-b5-b7 C7b5 C7b5 C7b5 C7b5 1-3-b5-b7 C7b5 C7b5 C7b5 C7b5 C7b5 C7b5 1-3-b5-b7 C7b5 | C6(9) |
| 増三和弦 augmented[aug] 1-3-#5 Caug | |
| 8 小三和弦 Minor [m] 1-b3-5 Cm 9 小六和弦 Minor sixth[m6] 1-b3-5-6 Cm6 10 小七和弦 Minor Seventh[m7] 1-b3-(5)-b7 Cm7 11 小七和弦 Minor seventh flatted fifth[m7b5] 1-b3-b5-b7 Cm7b5 12 小三和弦加9 Minor add ninth[madd9] 1-2-b3-5 Cmadd9 13 小七和弦加9 Minor ninth[m9] 1-2-b3-(5)-b7 Cm9 14 小七和弦加11 Minor eleventh[m11] 1-(2)-b3-4-5-(b7) Cm11 15 小大七和弦 Minor major ninth[mM7] 1-b3-(5)-7 CmM7 16 小大七和弦加9 Minor major ninth[mM9] 1-2-b3-(5)-7 CmM9 17 減三和弦 Diminished[dim] 1-b3-b5 Cdim 18 減七和弦 Diminished seventh[dim7] 1-b3-b5-6 Cdim7 19 大小七和弦 Seventh Seve | Caug |
| 9 小六和弦 Minor sixth[m6] 1-b3-5-6 Cm6 10 小七和弦 Minor Seventh[m7] 1-b3-(5)-b7 Cm7 11 小七和弦 Minor seventh flatted fifth[m7b5] 1-b3-b5-b7 Cm7b5 12 小三和弦加9 Minor add ninth[madd9] 1-2-b3-5 Cmadd9 13 小七和弦加9 Minor ninth[m9] 1-2-b3-(5)-b7 Cm9 14 小七和弦加11 Minor eleventh[m11] 1-(2)-b3-4-5-(b7) Cm11 15 小大七和弦 Minor major ninth[mM7] 1-b3-(5)-7 CmM7 16 小大七和弦加9 Minor major ninth[mM9] 1-2-b3-(3)-7 CmM9 17 減三和弦 Diminished[dim] 1-b3-b5 Cdim 18 減七和弦 Diminished seventh[dim7] 1-b3-b5-6 Cdim7 19 大小七和弦 Seventh[7] 1-3-(5)-b7 C7 20 七挂留四和弦 Seventh suspended Fourth[7sus4] 1-4-5-b7 C7sus4 21 七和弦 5 Seventh flatted Fifth[7b5] 1-3-b5-b7 C7b5 | |
| 10 小七和弦 Minor Seventh[m7] 1-b3-(5)-b7 Cm7 11 小七和弦 | Cm |
| 11 小七和弦 b5 Minor seventh flatted fifth[m7b5] 1-b3-b5-b7 Cm7b5 12 小三和弦加9 Minor add ninth[madd9] 1-2-b3-5 Cmadd9 13 小七和弦加9 Minor ninth[m9] 1-2-b3-(5)-b7 Cm9 14 小七和弦加11 Minor eleventh[m11] 1-(2)-b3-4-5-(b7) Cm11 15 小大七和弦 Minor major ninth[mM7] 1-b3-(5)-7 CmM7 16 小大七和弦加9 Minor major ninth[mM9] 1-2-b3-(5)-7 CmM9 17 減三和弦 Diminished[dim] 1-b3-b5 Cdim 18 減七和弦 Diminished seventh[dim7] 1-b3-b5-6 Cdim7 19 大小七和弦 Seventh[7] 1-3-(5)-b7 C7 20 七挂留四和弦 Seventh suspended Fourth[7sus4] 1-4-5-b7 C7sus4 21 七和弦 b5 Seventh flatted Fifth[7b5] 1-3-b5-b7 C7b5 10 | Cm6 |
| 12 小三和弦加9 Minor add ninth[madd9] 1-2-b3-5 Cmadd9 13 小七和弦加9 Minor ninth[m9] 1-2-b3-(5)-b7 Cm9 14 小七和弦加11 Minor eleventh[m11] 1-(2)-b3-4-5-(b7) Cm11 15 小大七和弦 Minor major ninth[mM7] 1-b3-(5)-7 CmM7 16 小大七和弦加9 Minor major ninth[mM9] 1-2-b3-(5)-7 CmM9 17 減三和弦 Diminished[dim] 1-b3-b5 Cdim 18 減七和弦 Diminished seventh[dim7] 1-b3-b5-6 Cdim7 19 大小七和弦 Seventh[7] 1-3-(5)-b7 C7 20 七挂留四和弦 Seventh suspended Fourth[7sus4] 1-4-5-b7 C7sus4 21 七和弦 Seventh flatted Fifth[7b5] 1-3-b5-b7 C7b5 1-3-b5-b7 C7b5 C7b5 1-3-b5- | Cm7 |
| 13 小七和弦加9 Minor ninth[m9] 1-2-b3-(5)-b7 Cm9 14 小七和弦加11 Minor eleventh[m11] 1-(2)-b3-4-5-(b7) Cm11 15 小大七和弦 Minor major ninth[mM7] 1-b3-(5)-7 CmM7 16 小大七和弦加9 Minor major ninth[mM9] 1-2-b3-(5)-7 CmM9 17 減三和弦 Diminished[dim] 1-b3-b5 Cdim 18 減七和弦 Diminished seventh[dim7] 1-b3-b5-6 Cdim7 19 大小七和弦 Seventh[7] 1-3-(5)-b7 C7 20 七挂留四和弦 Seventh suspended Fourth[7sus4] 1-4-5-b7 C7sus4 21 七和弦 5 Seventh flatted Fifth[7b5] 1-3-b5-b7 C7b5 | Cm7(b5) |
| 14 小七和弦加11 Minor eleventh[m11] 1-(2)-b3-4-5-(b7) Cm11 15 小大七和弦 Minor major ninth[mM7] 1-b3-(5)-7 CmM7 16 小大七和弦加9 Minor major ninth[mM9] 1-2-b3-(5)-7 CmM9 17 减三和弦 Diminished[dim] 1-b3-b5 Cdim 18 减七和弦 Diminished seventh[dim7] 1-b3-b5-6 Cdim7 19 大小七和弦 Seventh[7] 1-3-(5)-b7 C7 20 七挂留四和弦 Seventh suspended Fourth[7sus4] 1-4-5-b7 C7sus4 21 七和弦 5 Seventh flatted Fifth[7b5] 1-3-b5-b7 C7b5 | Cm(9) |
| 15 小大七和弦 Minor major ninth[mM7] 1-b3-(5)-7 CmM7 16 小大七和弦加9 Minor major ninth[mM9] 1-2-b3-(5)-7 CmM9 17 減三和弦 Diminished[dim] 1-b3-b5 Cdim 18 減七和弦 Diminished seventh[dim7] 1-b3-b5-6 Cdim7 19 大小七和弦 Seventh[7] 1-3-(5)-b7 C7 20 七挂留四和弦 Seventh suspended Fourth[7sus4] 1-4-5-b7 C7sus4 21 七和弦 5 Seventh flatted Fifth[7b5] 1-3-b5-b7 C7b5 | Cm7(9) |
| 16 小大七和弦加9 Minor major ninth[mM9] 1-2-b3-(5)-7 CmM9 17 减三和弦 Diminished[dim] 1-b3-b5 Cdim 18 减七和弦 Diminished seventh[dim7] 1-b3-b5-6 Cdim7 19 大小七和弦 Seventh[7] 1-3-(5)-b7 C7 20 七挂留四和弦 Seventh suspended Fourth[7sus4] 1-4-5-b7 C7sus4 21 七和弦 5 Seventh flatted Fifth[7b5] 1-3-b5-b7 C7b5 | Cm7(11) |
| 17 减三和弦 Diminished[dim] 1-b3-b5 Cdim 18 减七和弦 Diminished seventh[dim7] 1-b3-b5-6 Cdim7 19 大小七和弦 Seventh[7] 1-3-(5)-b7 C7 20 七挂留四和弦 Seventh suspended Fourth[7sus4] 1-4-5-b7 C7sus4 21 七和弦 5 Seventh flatted Fifth[7b5] 1-3-b5-b7 C7b5 | CmM7 |
| 18 减七和弦 Diminished seventh[dim7] 1-b3-b5-6 Cdim7 19 大小七和弦 Seventh[7] 1-3-(5)-b7 C7 20 七挂留四和弦 Seventh suspended Fourth[7sus4] 1-4-5-b7 C7sus4 21 七和弦 5 Seventh flatted Fifth[7b5] 1-3-b5-b7 C7b5 | CmM7(9) |
| 19 大小七和弦 Seventh[7] 1-3-(5)-b7 C7 20 七挂留四和弦 Seventh suspended Fourth[7sus4] 1-4-5-b7 C7sus4 21 七和弦 b Seventh flatted Fifth[7b5] 1-3-b5-b7 C7b5 | Cdim |
| 20七挂留四和弦Seventh suspended Fourth[7sus4]1-4-5-b7C7sus421七和弦 bSeventh flatted Fifth[7b5]1-3-b5-b7C7b5 | Cdim7 |
| 21 七和弦 b5 Seventh flatted Fifth[7b5] 1-3-b5-b7 C7b5 | C7 |
| 21 October Hatted Hittington 1 0 00 01 | C7sus4 |
| | C7 (b5) |
| 22 七,九和弦 Seventh Ninth[79] 1-2-3-(5)-b7 C7 9 | C7(9) |
| 23 七和弦 [#] 11 Seventh sharp eleventh[7#11] 1-2-3-#4-(5)-b7or 1-(2)-3-#4-5-b7 C7#11 | C7(#11) |
| 24 七,十三和弦 Seventh thirteenth[7 13] | C7(13) |
| 25 七和弦 ^b 9 Seventh flatted Ninth[7b9] 1-b2-3-(5)-b7 C7b9 | C7(b9) |
| 26 七和弦 ^b 13 Seventh flatted Thirteenth[7b13] 1-3-5-b6-b7 C7b13 | C7(b13) |
| 27 七和弦 [#] 9 Seventh Sharp ninth[7#9] (1)-#2-3-(5)-b7 C7#9 | C7(#9) |
| 28 增大七和弦 Major Seventh augmented[M7aug] 1-3-#5-7 CM7aug | CM7aug |
| 29 增七和弦 Seventh augmented[7aug] (1)-3-#5-b7 C7aug | C7aug |
| 30 挂留4和弦 Suspended Fourth[sus4] 1-4-5 Csus4 | Csus4 |
| 31 1加2加5和弦 One plus two plus five[1+2+5] 1-2-5 C1+2+5 | - |

注意: 和弦指法以"根音"位置列出。除下述例外,其他和弦转位也可使用: m7,m7b5,6,m6,sus4,aug,dim7,765,6(9),m7(11),1+2+5。

附录六: MIDI接收/发送标准

| | 传输 | 接收 | 注释 |
|--|----------------|-----------------------------------|-------------|
| | 1 t 和 1 c h | 1女収 ALL | /工 作手 |
| | | | |
| 变化值 | 1-16ch | 1-16ch | |
| 缺省值 | × | 3 | |
| 模式 信息 | × | 3 | |
| 改变值 | ****** | X | |
| 音符号: 实际音色 | 0-127 | 0-127 | |
| | ****** | 0-127 | |
| 力度 开音码 | ○ 9nH, V=1-127 | ○ 9nH, V=1-127 | |
| 关音码 | × (9nH, V=0) | \times (9nH, V=0; 8nH, V=0-127) | |
| 键触后 琴键 | × | × | |
| 通道 | × | × | |
| 弯音 | × | 0 | |
| 控制变化 0 | 0 | 0 | 库选择 |
| 1 | × | 0 | 颤音 |
| 5 | × | 0 | 滑音时间 |
| 6 | 0 | 0 | 数据输入 |
| 7 | 0 | 0 | 音量 |
| 10 | × | 0 | 相位 |
| 11 | × | 0 | 表情 |
| 64 | 0 | 0 | 延音踏板 |
| 65 | × | 0 | │ │滑音开/关 |
| 66 | 0 | 0 | |
| 67 | 0 | 0 | , 弱音踏板 |
| 80 | 0 | 0 | 混响程序 |
| 81 | 0 | 0 | 合唱程序 |
| 91 | 0 | 0 | 混响深度 |
| 93 | 0 | 0 | 合唱深度 |
| 120 | × | 0 | 停止全部声音 |
| 121 | × | 0 | 全部控制器复位 |
| 123 | 0 | 0 | 关闭全部音符 |
| 程序改变 : 实际编号 | 0 | 0 | ストリエルロト |
| 是1000000000000000000000000000000000000 | ******* | 0-127 | |
| 系统专用信息 | × | 0 | |
| 系统共有信息: 乐曲位置 | × | × | |
| : 乐曲选择 | × | × | |
| : 示曲选择 : 调性 | × | × | |
| | × | X | |
| | | | |
| : 命令 | × *1 | × *1 | |
| 辅助信息 : 本机开/关 | × | × | |
| :关闭全部音符 | | 0 | |
| : 激活检测 | × | 0 | |
| : 复位 | X | 0 | |
| 备注: | *1 | | 115 dt |
| | | 出一个FAH信息。当停止伴奏时, | |
| | 当收到一个FAH信息 | 时,会启动伴奏。当收到一个FC | H信息时,会停止伴奏 |

方式1:全开,复音 方式3:全关,复音 方式2:全开,单音 方式4:全关,单音 〇:可以 ×:不可以



MEDELI 美 得 理